
MICRO-ORDINATEUR TT 2020 MANUEL D'UTILISATION 2eme partie:

BASIC ÉTENDU A VIRGULE FLOTTANTE (PALSOFT)

* Apple System



Afin de faciliter la compréhension de ce manuel, les textes ont été composés dans deux caractères différents:

l'un pour les textes généraux, l'autre pour faire ressortir les textes qui doivent apparaître sur l'écran.

Exemple:

714 YSPEED = -I * YSPEED

719 GOTO 706

qui apparaîtra sur l'écran de la façon suivante:

719 GOTO 706

Notez bien la façon de différencier la lettre O du chiffre Ø.

• Tout au long de ce manuel, vous verrez des indications de ce genre:

Cela signifie que vous dévez appuyer sur la ou les touches dont les noms sont indiqués dans le ou les cartouches. Dans l'exemple REPT il faut appuyer sur les deux touches simulta-

nëment.

Traduit de l'américain par J.M. PIRONNEAU "EASIC PROGRAMMING REFERENCE MANUAL" APPLESOFT II édité par;

APPLE COMPUTER INC. Cupertino, Cal. USA pour le compte de: ITT OCEANIC 97 avenue de Verdun - 93210 RomainVille

ler trimestre 1980 IF Publicité à communication Imprimé en France E.C. Paris B 300960614

Table des Matières

AVANT-PROPOS		page 10
DUADITOR 4		
CHAPITRE 1	"première approche"	page 12
	- commandes en mode immédiat	page 12
	- commandes en mode programme	page 12
	- formats des nombres	page 14
	- exemple de graphisme couleur	page 15
	- formats d'affichage	page 16
	- noms des variables	page 17
	- IF THEN: tests	page 19
	- un autre exemple de graphisme couleur	page 20
	- FORNEXT: iteration	page 21
	- les tableaux	page 24
	- GOSUBRETURN: sous-programmes	page 25
	- READDATARESTORE: le traitement des données	page 26
	 variables réelles, entières et alphanumériques 	page 27
	- chaînes de caractères	page 28
	- encore plus de graphisme couleur	page 32
	- graphisme couleur haute résolution	page 33
CHAPITRE 2	définitions	page 37
	- définitions syntaxiques et abréviations	page 37
	- règles de priorité dans les expressions	page 42
	- conversions des expressions	page 42
	- modes d'exécution	page 43
CHAPITRE 3	commandes du système et des utilitaires	page 44
	- LOAD, SAVE	page 44
	- NEW	page 44
	- RUN	page 44
	- STOP, END, CTRL C, RESET, CONT	page 45
	- TRACE, NOTRACE	page 46
		2

	- PEEK	page 46
	- POKE	page 47
	- WAIT	pages 47-48
	- CALL	page 49
	- HIMEM:	page 49
	- LONEM:	page 50
	- USR	pages 50-51
CHAPITRE 4	commandes d'édition et de formats d'affichage	page 53
	(voir aussi CTRL C au chapitre 3)	
	- LIST	page 53
	- DEL	page 54
	- REM	page 55
	- VTAE	page 55
	- HTAB	page 55
	- TAB	page 56
	- POS	page 56
	- SPC	page 56
	- HOME	page 57
	- CLEAR	page 57
	- FRE	page 57
	- FLASH, INVERSE, NORMAL	page 58
	- SPEED	page 58
	- esc A, esc B, esc C, esc D	page 59
	- répétition	page 59
	- flèche à droite, flèche à gauche	page 59
	- CTRL X	page 60
CHAPITRE 5	tableaux et chaînes de caractères	page 61
	- DTM	page 61
	- LEN	page 62
	- STRS	page 62

	- VAL	many 63
	- CHRS	page 62
	- ASC	page 62
	- LEFTS	page 63
	~ RIGHTS	page 63
	- MIDS	page 63
	- STORE, RECALL	page 64
	Name of America	pages 64-65-66-67
CHAPITRE 6	commandes d'entrées/sorties	Dama FR
	(volr aussi: LOAD, SAVE au chapitre 3	page 68
	STORE, RECALL au chapitre 5)	
	- INPOT	D700 50
	- CET	page 68
	- DATA	page 69
	- READ	page 70
	- RESTORE	page 71
	- PRINT	page 72
	- IN #	pages 72-73 page 73
	- PR ±	
	- LET	page 73
	- DEF EX	page 74 pages 74-75
2000		p-1
CHAPITRE 7	commandes relatives aux branchements	page 77
	- G010	page 77
	- IFTHEN, IFGOTO	pages 77-78
	- FORTOSTEP	page 78
	- NEXT	pages 79-80
	- GOSUB	page 80
	- RETURN	page 80
	- POP	page 81
	- ONGOTO, ONGOSUB	page 81
	- ONERR GOTO	pages 81-82
	- RESUME	page 83
CHAPITRE 8	graphisme (et leviers de commandes)	- Carro WE
	(et revters de commandes)	page 85

4 4 4 4	عا لما لما لما لما لما لما لما لما لما لم	
	- TEXT	page 85
	- graphiques couleurs large résolution	page 85
	GR	page 85
	COLOR	page 86
	PLOT	page 86
	HLIN	page 87
	VLIN	page 87
	SCRIV	pages 87-88
	- graphiques couleurs haute résolution	
	HGR	page 88
	HGR 2	page 89
	HCOLOR	page 90
	HPLOT	page 90
	- leviers de commandes	
	P DL	page 91
CHAPITRE 9	les figures haute résolution	page 93
	- comment créer la table de construction des figures	pages 93 à 99
	- conserver la table de construction des figures	page 100
	 utiliser la table de construction des figures 	pages 100-101
	- DRAW	page 101
	- XBRAW	page 102
	- ROT	page 102
	- SCALE	page 102
	- SHLOAD	page 103
CHAPITRE 10	les fonctions mathématiques disponibles	page 105
WINE IN	- SIN, COS, TAN, ATN, INT, RND, SGN, ABS,	page 105
	SOR, EXP, LOG	page 106

ANNEXES

ANNEXE	A	mise en route	page	107
ANNEXE	В	l'édition des programmes	page	
ANNEXE	C	messages d'erreurs	page	
ANNEXE	D	comment gagner de la place mémoire	page	
ANNEXE	E	pour accélérer la vitesse d'exécution de vos programmes	page	
ANNEXE	F	valeur décimale des mots-clés	page	124
ANNEXE	G	mots réservés dans l'interpréteur du BASIC Etendu Virgule Flottante	page	
ANNEXE	H	pour convertir un programme BASIC en BASIC Etendu Virgule Flottante	page	129
ANNEXE	Ī	organisation de la mémoire	page	131
ANNEXE	J	instructions PEEK, POKE, CALL tables des variables et tableaux	page	134
ANNEXE	K	codes ASCII des caractères	page	144
ANNEXE	T	l'organisation de la page zero avec le BASIC Etendu Virgule Flottante	page	
ANNEXE	M	différences entre BASIC Etendu Virgule Flottante et BASIC Entier	page	153
ANNEXE	N	glossaire alphabétique des définitions syntaxiques et abréviations	page	156
ANNEXE	Ō.	résumé des commandes	page	162
ANNEXE	\mathbf{F}	index général	page	
ANNEXE	0	index des commandes	page	



10

INTRODUCTION

Le BASIC Etendu à Virgule Flottante (Palsoft) est le langage BASIC évolué utilisé par l'ITT 2020. Le BASIC a été étendu parce que l'ITT 2020 possède des fonctions spécialisées qui ne sont pas disponibles sur d'autres ordinateurs utilisant le BASIC. L'ajout de quelques mots nouveaux au BASIC permet à tout utilisateur de l'ITT 2020 d'exploiter immédiatement des fonctions spécialisées; parmi ceux-ci, vous trouverez le graphisme couleur en large et haute résolution, les figures et les leviers de commandes.

Ce manuel expose les caractéristiques particulières du B.E.V.F. Ce n'est pas un manuel d'initiation à la programmation, puisque ITT fournit pour cela un manuel d'utilisation séparé (le BASIC Entier).

Ce manuel suppose que vous connaissiez le BASIC et que vous désiriez connaître les nouvelles possibilités qu'offre le B.E.V.F.

Le chapitre l ("première approche") est un rapide résumé des possibilités offertes par le language. La suite du manuel décrit soigneusement et complètement la formulation, la syntaxe et le fonctionnement de chaque instruction.

Afin d'éviter la déception et la contrariété que certains manuels peuvent causer, celui-ci indique les moments où des erreurs de programmation peuvent vous provoquer certaines difficultés, des symboles spéciaux attirent votre attention sur ces points.

La méthode utilisée pour décrire le B.E.V.F. est un langage assez simple en lui-même, vous vous apercevrez qu'après un court moment d'adaptation, il permettra d'accélérer votre compréhension de ce qui est, à proprement parler, légal et illégal dans ce langage. Vous n'aurez pas à affronter d'incessantes ambigüités concernant l'interprétation d'une phrase, comme cela peut arriver dans une description littéraire d'un sujet technique.

Les programmeurs confirmés trouveront ce manuel particulièrement utile. Les programmeurs débutants doivent se rappeler qu'ils ne seront bientôt plus débutants et apprécieront l'effort important que nous avons fait pour fournir un manuel extrêmement complet.

UTILISATION DU MANUEL

Ce manuel suppose que vous ayez un minimum de connaissances sur le langage BASIC. Si vous n'êtes pas familiarisé avec celui-ci, le manuel du BASIC Entier vous fournira une introduction à ce nouveau langage puisque ces deux BASIC ont de nombreux points communs.

Nous yous recommandons de charger en mémoire le B.E.V.F. quand vous consulterez ce manuel, afin de pouvoir essayer sur votre ITT 2020 tout ce que ce manuel explique et suggère. Le caractère de reconnaissance du B.E.V.F. (1) qui s'affichera sur l'écran vous indique que vous travaillez en BASIC Étendu à Virgule Flottante.

Référez-vous à l'annexe à pour savoir comment charger le BASIC Etendu à Virgule Plottante (B.E.V.F.) dans votre ordinateur. Il y a deux termes que vous devez compaître en abordant se manuel. De mot "ayutame" fait référence à la structure d'une commande ou d'une instruction de l'ordinateur. Le verbe "interpréter" se réfère à la manière dont l'ordinateur essaye d'analyset ce que vous avez tapé, en distinguant les différentes parties de

l'instruction pour pouvoir l'interpréter. Par exemple la syntaxe du B.E.V.F. vous permet d'écrire 12 x 5 = 4 * 3 Λ 2.

Quand le B.E.V.F. interprète ces informations, il distingue d'abord 12 comme numéro de ligne du programme, puis considère X5 comme un nom de variable arithmétique, puis évalue 1 \(\) 2 \(\) 9, le multiplie \(\) 4 et assigne le total (36) \(\) la variable dont le nom est X5.

Le chapitre I est une vue d'ensemble de nombreuses commandes du B.E.V.F., pour ceux qui ont peu d'expérience de la programmation en BASIC. Il introduit des concepts initiaux, avec des exemples commentés que vous pourrez essayer sur votre ordinateur. L'annexe B donne des "tuyaux" pour éditer les programmes en B.E.V.F. La notation introduite au début du chapitre 2 sert à décrire la syntaxe du B.E.V.F. de manière concise et sans ambiguité. Elle vous permettra d'épargner votre temps pour savoir comment les instructions doivent être structurées dans leur construction.

Vous n'avez pas bespin d'utiliser cette notation pour vous-même, mais elle vous aidera à répondre à certaines questions qui ne sont pas particulièrement abordées dans ce manuel. Par exemple, les crochets (|,|) indiquent le caractère facultatif d'une partie d'instruction. Les accolades (|,|) servent à indiquer le caractère répétitif d'une partie d'instruction.

Par exemple:

[LET] C = 3 indique que le mot LET est facultatif et peut être omis.

REM [] caractère [] indique que les REMarques sont constituées du mot REM éventuellement suivi d'un ou plusieurs caractères.

Les abréviations et définitions syntaxiques du chapitre 2 sont présentées dans un ordre logique pour ceux qui veulent savoir comment nous avons construit ce système de symboles et de définitions.

SI vous préférez ignorer cette construction vous pouvez vous référer au glossaire alphabétique des termes syntaxiques de l'annexe N, quand vous en aurez besoin dans le manuel.

Les chapitres 3 à 10 donnent des explications détaillées sur toutes les instructions du B.E.V.P. groupées par fonctions. Si vous recherchez précisément une instruction, un index alphabétique des instructions se trouve en dérnière page de ce manuel.

Enfin, beaucoup de documentation complémentaire est contenue dans les annexes de la fin du manuel.



Précédant un paragraphe, indique une caractéristique inhabituelle qui doit attirer votre attention.



Précédant un paragraphe, décrit des situations où vous risquez d'effacer le B.E.V.F. de la mémoire et de perdre votre programme. Vous auriez alors à recommencer depuis le début

CHAPITRE 1

PREMIERE APPROCHE

COMMANDES EN MODE IMMÉDIAT

Tapez au clavier le texte suivant:

PRINT IØ - 4

puis appuyez sur la touche marquée RETURN

B.E.V.F. affichera immédiatement 6 sur l'écran.

L'instruction PRINT que vous avez introduite s'est exécutée aussitôt que la touche a été enfoncée.

B.E.V.F., après avoir calculé l'opération qui suivait PRINT, a affiché 6, le résultat.

Maintenant, introduisez ceci au clavier:

PRINT 1/2, 3 * 10

(* est l'opération multiplication et / celui de la division).

Après avoir enfoncé la touche RETURN, B.E.V.F. affiche:

.5

Comme vous le constatez, B.E.V.F. effectue les divisions, multiplications, soustractions et additions. Notez que la virgule (,) intercalée entre les opérations de la commande FRINT a permis l'affichage de deux valeurs en simultané. L'utilisation des (,) dans les PRINT divise les lignes de 40 caractères en trois colonnes ou "champs de tabulation". Reportez-vous au paragraphe sur les champs de tabulation décrit avec la commande PRINT au chapitre 6.

COMMANDES EN MODE PROGRAMME

Les commandes telles la formulation "PRINT" que vous venez d'utiliser sont appelées des commandes en mode immédiat.

Il y a un autre type de commandes, appelées commandes en mode programme. Pour exécuter une commande en mode programme, la commande doit commencer par un numéro de ligne, c'est- \hat{a} -dire un nombre entier compris entre \emptyset et 63999.

Tapez au clayler les lignes suivantes:

10 PRINT 2 + 3 20 PRINT 2 - 3

(N'oubliez pas qu'une ligne doit être suivie d'un retour de chariot, c'est-à-dire en appuyant sur la touche RETURN).

One séquence de commandes (avec n° de ligne) s'appelle tout simplement un programme. Au lieu de s'exécuter immédiatement, les commandes sont stockées dans la mémoire de votre ITT 2020.

Et après avoir tapé RUN puis appuyé sur RETURN , les instructions s'exécutent, d'abord l'instruction ayant le plus petit numéro de ligne, puis toutes les suivantes, séquentiellement, dans l'ordre croissant des numéros de lignes, jusqu'à ce que le programme soit

entièrement exécuté.

Supposons que vous taplez RUN maintenant (N'oubliez pas que RETURM) doit être pressé à chaque fin de ligne), le B.E.V.F. affichers sur votre écran TV:

5

Dans l'exemple précédent, nous avions introduit la ligne 10 avant la ligne 20, cependant l'ordre des lignes à l'introduction par le clavier n'a aucune importance, B.E.V.F. se charge toujours de tout remêttre en ordre cfolésant.

Pour éditer sur l'écran le listing complet du programme classé par numéros de lignes croissants, tapez la commande suivante:

LIST

B.E.V.F. affiche:

10 PRINT 2 + 3 20 PRINT 2 - 3

Il est parfois nécessaire de supprimer une lique dans un programme. Pour cela, il suffit de taper le numéro de la lique à enlever puis de presser la touche RETURN].

Tapez:

TØ LIST

B.E.V.F. affiche:

200 PRINT 2 - 3

La ligne 10 a disparu du programme. Pour réinsérer de nouveau une ligne 10, taper 10 suivi de l'instruction que vous désirez faire exécuter au B.E.V.F. (sans oublier bien sûr la touche RETURN). Entrez l'instruction sulvante:

D PRINT 2 # 3

LIST.

B.E.V.F. affiche:

10 PRINT 2 * 3 20 PRINT 2 - 5

Il n'est pas obligatoire, pour changer la ligne 10, de la supprimer puis de la réécrire avec une nouvelle instruction, il suffit de taper la nouvelle ligne 10 (sans oublier RETURN), le B.E.V.F. détruira automatiquement l'ancienne instruction.

Entrez l'instruction suivante:

10 PRINT 3 - 5 LIST

B.E.V.F. affichera:

10 PRINT 3 - 3 20 PRINT 2 - 3 Il est conseillé de laisser un intervalle (par exemple 10) entre chaque numéro de ligne, pour pouvoir, éventuellement, insérer des instructions supplémentaires au programme.

Si vous voulez détruire le programme qui est en mémoire, tapez NEW. Si vous avez terminé d'exécuter un programme, et que vous êtes sur le point d'en commencer un autre, n'oubliez pas d'intercaler la commande NEW. Ceci pour éviter un mélange entre l'ancien et le nouveau programme.

Entre: la commande sulvante:

NEW

B.E.V.F. affiche:

-

Entrez maintenant la commande:

LIST

B.B.V.F. affiche:

Ce qui montre que le programme n'est plus dans la mémoire.

FORMAT DES NOMBRES

Attention, la notation angleise est utilisée: la virgule française (,) pour séparer la partie entière de la partie décimale est un point (.) en anglais. Abandonnez donc la virgule française et remplacez la par un point.

Nous allons maintenant parler des formats d'affichage et de calcul sur les nombres du B.E.V.F.

La précision des nombres dans un stockage interne est de 9 chiffres. Quand un nombre est affiché, ces 9 chiffres sont affichés; un nombre peut avoir un exposant (puissance de 10).

Avec le B.E.V.F., les nombres réels (appelés aussi nombres à virgule flottante) doivent être compris entre -1 # 10 \wedge 38 et 1 # 10 \wedge 38, sinon un message d'erreur s'affichera. Néanmoins, il est possible qu'en utilisant les additions et les soustractions, vous puissiez générer des nombres aussi grands que 1.7 # 10 \wedge 38 sans que le message d'erreur se déclenche.

Un numbre dont la valeur absolue est inférieure à 3 * 10 \ -39 est considéré comme égal à zêro par le B.E.V.F.

Enfin, les valeurs des nombres déclarés comme entiers doivent être comprises entre -32767 et 32767.

Quand un nombre s'affiche, le format sur l'écran respecte les règles sulvantes.

- 1 Si le nombre est négatif, un signe (-) est affiché.
- 2 Si la valeur absolue du nombre est un entier entre Ø et 999 999, le nombre est affiché dans un format d'entier.
- 3 Si la veleur absolue du nombre est plus grande ou égale à Ø.Øl mais inférieure à 999 999.2 le nombre est affiché en format virgule flottante et sans exposant.

电影响响响响响响响响响响响响响响响响响响响响

Si le nombre ne rentre pas dans les catégories 2 ou 3, la notation scientifique est utilisée. La notation scientifique est utilisée pour l'affichage des nombres réels et se présente comme suit:

SX.XXXXXXXESTT

Chaque X est un entier de Ø ā 9.

S'est le signe du nombre, rien pour un nombre positif et (-) pour un négatif. Un chiffre non nul est affiché avant la virgule. Les 8 autres chiffres de la mantisse suivent la virgule.

Un E affiché annonce l'exposant, S désigne alors le signe de l'exposant, suivi de deux

chiffres (TT), représentant la valeur de l'exposant. Les zéros inutiles (avant la virgule ou en queue de nombre) ne sont jamais affichés. Les deux chiffres de l'exposant sont toujours affichés même si le premier est un zéro. La valeur d'un nombre en notation scientifique est égale à la partie à gauche de E multipliée par 10 élevé à la puissance de l'exposant.

FORMAT D'AFFICHAGE

Voici des exemples qui illustrent les règles énoncées précédément:

NOMBRE -1 6523 -23,460 05.72ES T # 10 A 20 -12,34567896 * 10 A TØ 10000000000 9999999999

T 6523 -23.46 4572000 TE + 20 -1.2345679E + T1 1E + Ø9 999999999

Un nombre introduit par le clavier ou utilisé comme une constante dans un programme, peut avoir autant de chiffres désirés, jusqu'à 38 mais seulement les 10 premiers seront signi-ficatifs (le 10ième est d'ailleurs arrondi).

Par exemple tapez:

PRINT 1:23456787654321

B.E.V.F. affiche:

1.25456788

EXEMPLE DE GRAPHISME COULEUR

Tapez:

GR

Cela effacera les 20 premières lignes de l'écran et laissera l'affichage des 4 dernières lignes du bas.

Votre ITT 2020 est maintenant en mode graphique couleur large résolution.

Introduisez au clavier:

COLOR = 14

B.E.V.F. affichera le caractère] et le curseur mais B.E.V.F. a sélectionné une couleur

jaune.

Entrez maintenant:

PLOT ZØ, 20

B.E.V.F. tracera alors un petit rectangle jaune au centre de votre écran. Si le rectangle n'est pas jaune, c'est que votre télévision est mal ajustée, modifiez alors la couleur ou la teinte du recepteur pour obtenir un rectangle de couleur citron.

Tapez ensuite:

HLIN Ø, 3Ø AT 2Ø

B.E.V.F. tracera alors une lique horizontale entre la colonne \emptyset et $3\emptyset$ de l'écran et à la lique $2\emptyset$.

Entrez maintenant:

COLOR = 6

pour changer la couleur, puis tapez:

VL1N 10, 39 AT 30

Nous vous en apprendrons plus sur le graphisme couleur large résolution plus loin dans ce manuel.

Pour revenir au mode texte, tapez:

TEXT

Les caractères apparus sur l'écran proviennent de la transformation des informations graphiques en texte,

Quand vous affichez des réponses à des calculs (PRINT) il est souvent nécessaire d'accompagner ces résultats par du texte explicatif.

Entrez au clayler:

PRINT "UN TIERS EST EGAL A", 1/3

B.E.V.F. répondra:

UN TIERS EST EGAL A .3333333333

FORMATS D'AFFICHAGE

Comme nous avons vu ci-dessus, l'insertion d'une virgule (,) dans un ordre PR(NT provoque l'affichage de la valeur numérique espacée du texte (champ de tabulation). Si on utilise le point-virgule (;) au lieu de la virgule, le nouvel affichage se sera alors collé au dernier affichage présent sur l'écran.

Essayez les exemples suivants:

```
PRINT 1, 2, 3

1 2 3

PRINT 1; 2; 3

123

PRINT -1; 2; -3

-12+5
```

स्कृतिक विकास कि विकास

15

Le patit programme qui suit demande une valeur au clavier et utilise cette valeur dans le calcul et l'affichage de la ligne 20

```
10 INPUT R
20 PRINT 3.19159 * R * R
RUN
310
314.159.
```

Expliquons ce qu'il s'est passé; quand B.E.V.P. rencontre l'instruction INPUT, il affiche un point d'interrogation (?) sur l'écran, et attend que vous lui introduisiez un nombre. Quand vous l'avez fait (10 a été introduit dans l'exemple) le nombre est assigné à la variable R.

L'instruction suivante est alors effectuée (ligne 20 dans l'exemple). Quand la formule qui suit l'ordre PRINT est exécuté la valeur 10 est substituée à P à chaque fois que P apparaît dans la formule.

Donc la formule devient:

```
3.14159 * 10 * 10 c'est-à-dire 314.159.
```

Vous aviez déjà deviné, ce programme exemple calcule la surface d'un cercle de rayon R. Si vous voulez calculer la surface de différents cercles, vous pouvez exécuter à nouveau le programme par des ordres RUN successifs.

Mais il y a plus simple, il suffit d'ajouter une ligné au programme:

```
30 GOTO 10
RUN
2 10
314-159
2 3
28.27431
7 4.7
E9.3977231
8REAK IN 10
```

En inscrivant l'instruction GOTO IQ à la fin du programme vous le faîtes revenir en ligne 10 après l'affichage de chaque calcul de surface. Nous aurions pu continuer indéfiniment, mais nous avons voulu nous arrêter après le calcul de la troisième surface. L'arrêt est provoqué en tapant CONTROL C au clavier (enfoncer la touche CTRL puis sans la relâcher, enfoncer la touche C) puis RETURN. Cela permet d'Interrompre l'exécution d'un programme et de l'arrêter. L'utilisation du CONTROL C permet l'arrêt de n'importe quel programme après l'exécution de l'instruction en cours.

Essayez.

NOMS DES VARIABLES

La lettre R dans le programme que nous venons de faire tourner a été appelée variable. C'est simplement une location mémoire dans l'ordinateur, identifiable par la lettre R. Un nom de variable doit commencer par une lettre de l'alphabet et peut être suivi par tout caractère alphanumérique. Un caractère alphanumérique est une lettre de l'alphabet de A à 2 ou un chiffre de Ø à 9,

Un nom de variable peut avoir jusqu'à 218 caractères, mais la reconnaissance du B.E.V.F. se limite aux deux premiers caractères du nom de la variable.

Par exemple, les noms RUE DU CHAT et RUEE se réfèrent à la même variable.

Dans un nom de variable tout caractère alphanumérique après les deux premiers du nom est ignoré, à moins qu'il ne s'agisse d'un "mot réservé". En effet, certains mots du B.E.V.F. sont réservés à des instructions spécifiques. N'utilisez pas ces mots comme noms de variables en partie d'un nom de variable. Par exemple FEND est interdit car END est un "mot réservé".

Les "mots réservés" du B.E.V.F. sont donnés et expliqués dans l'annexe F du manuel. Les noms de variables se terminant par un \$ on un \$ ont une fonction spéciale, nous le verrons plus tard dans le chapitre (cf. VARIABLES REELLES, ENTIERES ET ALPHANUMERIQUES).

Voici quelques exemples de noms de variables autorisés et interdits par B.E.V.F.:

AUTORISES

INTERDITS

TP PSTGS COUNT

NTS.

70 (un nom de variable ne peut être un mot réservé)

RGOTO (un nom de variable ne peut contenir un mot réservé)

L'assignation des variables peut se faire comme nous l'avons vu avec l'instruction d'assignation LET.

Essayez les exemples suivants:

A = 5 PRINT A, A # 2 S LET Z = 7 PRINT Z, Z-A

Comme le montrent ces exemples, le LET est une instruction optionnelle pour une assigna-

B.E.V.F. se "mémorise" les valeurs assignées aux variables par ce type d'instructions. La "mémorisation" utilise de la place mémoire pour stocker les valeurs des variables. Cette réservation de place mémoire est conservée jusqu'à ce qu'une des quatre commandes ci-dessous soit effectuée.

- 1 Une nouvelle ligne de programme est introduite ou bien une ancienne est supprimée.
- 2 Une commande CLEAR est exécutée
- 3 Une commande RUN est exécutée
- 4 Une commande NEW est exécutée

Pour finir, quelque chose d'important: les variables numériques ont automatiquement les valeurs Ø tant qu'elles n'ont pas été assignées.

Essayez ceci:

PRINT Q, 0 + 2, Q * 2 Ø 2 Ø

Une autre instruction: REM, abréviation de REMarque. Cette instruction est utilisée pour insérer des commentaires, mots ou remarques dans un programme. Quand B.E.V.F. rencontre une instruction REM, le reste de la ligné est ignoré. Cela sert principalement d'aide au programmeur et n'a pas de fonction particulière dans un programme prêcis.

IF...THEN, LES TESTS

Ecrivons un programme qui vérifie si un nombre introdult par vous au clavier est nul ou non. C'est impossible avec les instructions que nous avons préalablement vues, Nous avons besoin d'une instruction qui exécute un branchement conditionnel sur une autre instruction: c'est l'instruction IF...THEN

Tapez NEW et introduiser le programme suivant:

- INPUT B 110
- IF B = Ø THEN GOTO 50 7.0
- PRINT "NON-NUL"
- 40 GOTO 10
- 50 PRINT "NUL"
- GØ GOTO 1Ø

A l'exécution de ce programme, un point d'interrogation sera affiché et l'ordinateur attendra que vous lui donniez la valeur affectée à B. Tapez n'importe quelle valeur. L'ITT 2020 exécutera alors le test [F..., THEN.

Entre le 1F et le THEN, il y a une assertion, c'est-à-dire deux expressions séparées par un des symboles suivants:

SYMBOLE	SIGNIFICATION
3	égal á
>	plus grand que
<	plus petit que

e différent de 0 or >< plus petit ou égal à K=

plus grand ou égal à L'instruction (F est vraie ou fausse selon que l'assertion est vraie ou fausse. Dans notre présent programme, par exemple, si B yaut zéro alors l'assertion B = Ø est vraie et l'exécution du programme est enchaînée par THEN et l'Instruction GOTO 50.

Respectant cet ordre l'ordinateur continuera le programme en sautant à la ligne 50 et affichera le texte NUL. Puis l'instruction 60 6010 10 renverra le programme à la demande de la ligne 10.

Essayez maintenant le programme suivant pour comparer deux nombres (N'oubliez pas de taper NEW pour détruire l'ancien programme).

- TO INPUT A, B
- 20 IF A <= B THEN GOTO 50
- PRINT "A EST PLUS GRAND" 30
- GOTO 17 40
- TE A < B THEN GOTO BØ 50
- 50 PRINT "ILS SONT EGAUX"
- 70
- GOTO 10 PRINT "B EST PLUS GRAND" 80
- GOTO 10 90

Après l'ordre RUN, la ligne 10 affichera un point d'interrogation et attendra que vous introduisies deum nombres, séparés par une virgule. A la ligne $2\emptyset$, si A est plus grand que B, l'assertion A <= B est fausse, le THEN GOTO $5\emptyset$ est ignoré. Le programme continue donc son exécution à la ligne $3\emptyset$ en affichant le texte A EST PLUS GRAND et finalement, la ligne $4\emptyset$ renvoie l'ordinateur à la ligne $1\emptyset$. A la lighe 20, si A est égal à B, A <= B est vrai et l'ordinateur saute à la lighe 50 puis à la ligne 60 car l'assertion A < B est fausse et le texte TLS SONT EGAUX s'affiche. Enfin, la ligne 70 renvole l'ordinateur en ligne 10 pour recommencer l'exécution du

programme. Si à la ligne 20, A est plus petit que B, A <= B est vrai et le programme saute la ligne 50. A la ligne 50, A < B est vrai, donc THEN GOTO 80 s'exécute et à la ligne 80, le programme affiche B EST PLUS GRAND et l'ordinateur est renvoyé au début.

Exécutez les deux programmes précédents plusieurs fois. Puis entraînez-vous à en concevoir en utilisant l'instruction [F.,.THEN.

La manière la plus facile de comprendre comment B.E.V.F. travaille est de créer ses propres programmes!

N'oubliez pas que pour arrêter ces programmes en cours d'exécution, il faut taper la commande CONTROL C puis RETURN.

UN AUTRE EXEMPLE DE COULEUR

Essayons un programme graphique. Notez l'emploi de l'instruction REM pour les commentaires Les deux points (:) sont utilisés pour séparer plusieurs instructions sur une même ligne. Après avoir introduit le programme ci-dessous, listez le et vérifiez si vous l'avez tapé correctement. Puis exécutes le AUN.

- GR : REM INITIALISE LE MODE GRAPHIQUE HOME : REM EFFACE LE TEXTE TOTAL
- 1.10
- 120 X = Ø: Y = 5 : REM INITIALISE LES POSÍTIONS DE DEMART
- 130 KV = 2 : REM FIXE LA VITESSE DES X
- 740 YV = 1 : REM FIXE LA VITESSE DES Y
- 150 REM CALCUL D'UNE NOUVELLE POSITION NX = X + XV : NY = Y + YV
- 150
- REM SI LA BALLE ATTEINT LES REGORDS ALURS HEBOND 170
- 180 IF NX > 39 THEN NX = 39 : XV = -XV
- 130 IF MX < Ø THEN NX = Ø ; XV = -XV
- 200 IF NY > 39 THEN NY = 39 C YV = -YV
- 210 MY < Ø THEN NY = Ø : VV = -YV
- 220 REM DESSINE EN JAINE UNE NOUVELLE POSITION
- 230 COLOR = 14 : PLOT NA, NY
- 240 REM EFFACE L'ANCIENNE POSITION
- COLOR = Ø : PLOT X, 250
- REM CONSERVE LA POSITION ACTUELLE X = NX : Y = NY 260
- 270
- 280
- PEM ARRET APRES 250 DEFLACEMENTS $L = 1 \, + \, 1 \, : \, \text{JF} \, \text{J} < 250 \, \text{THEN GOTO 160}$ 290
- PRINT "POUR LISTER VOTRE PROGRAMME, TAPEZ 'TEXT'" 300

La commande GE connecte votre ITT en graphisme couleur large résolution. Il affiche aussi en noir l'écran de 40 X 40 points, limité l'affichage du texte à une fenêtre de 4 lignes de 40 caractères au bas de l'écran et sélectionne la couleur (CDLOR) noire.

38.8

HOME est utilisé pour effacer le texte restant sur l'écran et positionner le curseur en haut de la fenêtre d'écran, c'est-à-dire la ligne 20 du mode texte (0 à 19 utilisés pour

L'instruction COLOR = des lignes 230 et 250 fixe la couleur des prochains points à dessiner.

L'instruction PLOT NX, NY de la ligne 230 dessine un petit rectangle, de la couleur jaune définie juste avant par l'instruction COLOR =, à la position définie par NX et NY. N'oublicz pas que NX et NY doivent être des nombres compris entre Ø et 39, sinon le rectangle sera hors de l'égran et une erreur se produira.

De même manlère, PLO1 X, Y en ligne 250 dessine un petit rectangle à la position spécifiée par X et Y. Mais X et Y sont tout simplement les anciennes coordonnées de NX et NY, conservées après le dessin du dernier rectangle, rectangle jaune, mais cette fois-oi en noir à cause de l'instruction COLOR = Ø. Le noir étant la couleur du fond de l'écran, le rectangle jaune semble disparaître.

REMARQUE: pour passer du graphisme couleur en mode texte, tapez:

TEXT

puis RETURN . La commande TEXT permet le changement du mode graphisme au mode texte. Ne tenez pas compte des divers symboles affichés sur l'écran; il s'agit de la conversion des caractères gra-

Si la ligne 290 du programme vous paraît obscure; soyez patient: elle sera expliquée dans les pages qui suivent.

Comme vous avez pu le constater, l'ITT 2020 peut faire plus qu'utlliser des nombres. Nous reviendrons au graphisme couleur après en avoir appris plus sur le B.E.V.F.

FOR...NEXT

Un avantage des ordinateurs réside dans l'aptitude qu'ils ont à exécuter des tâches répétitives. Supposons que nous voulions une table des racines carrées des entiers de 1 à 10. La fonction du B.E.V.F. pour la racine carrêe est SQR, s'employant sous la forme SQR (X), où X est un nombre dont on veut calculer la racine carrée. Nous pourrions écrire le programme qui suit:

PRINT 1. SQR (1) 10 PRINT 2, SQR (2) 20 PRINT 3, 5QR (3) 50 PRINT 4, 50R (4) 40 PRINT 5, SQR (3) PRINT 6, SQR (6) 50 80 7, 50R (7) PRINT 70 PRINT 8, SOR (8) 80 PRINT 9, SQR (9) 90

PRINT 10, SOR (10) Le programme effectuera le travail, mais il est cépendant particulièrement mal conçu. On peut l'améliorer nettement en utilisant l'instruction IF déja vue.

Tapez le programme suivant:

```
10 N = 1
```

20 PRINT N, SQR (N)

3Ø N = N + 1 4Ø 1F N <= 1Ø THEN GOTO 2Ø

A l'exécution, l'affichage des résultats est similaire au programme de 10 instructions

Examinons la mantère beaucoup plus simple d'obtenir le même résultat. En ligne 10 il y a une instruction LET d'assignation, qui donne à N la valeur 1. A la ligne 20 l'ordinateur affiche N et sa racine carrée, en utilisant la dernière valeur affectée à N. La ligne 20 est en fait:

20 PRINT 1, 5QR (1)

et le résultat est affiché.

Une étrange instruction apparaît à la ligne 30, c'est une assignation spéciale. Mathématiquement N = N + 1 n'a pas de sens. Cependant il faut remarquer que dans une instruction LET le signe "=" ne signifie pas égalité, mais "=" veut dire "être remplacé par". L'instruction prend simplement la dernière valeur de N, lui ajoute 1 et l'assigne dans N. Donc, après le premier passage en ligne 30, N devient égal à 2. Comme à la ligne 40 N vaut 2, l'assertion N <= 10 est vraie et le programme recule en li-

Le résultat global est que les lignes 20 à 40 sont répétées, en ajoutant chaque fois 1 à N. Puis quand N prend finalement la valeur 10 à La ligne 20 alors la ligne d'après Incremente N de 1 et l'assertion de la ligne 40 devient fausse, la portion THEN est ignorée et le programme s'arrête.

On appelle cette technique de calcul: ITERATIONS ou BOUCLES. Comme on emploie énormément cette technique en programmation, il y a des instructions spéciales du B.E.V.F. pour les

Regardez le programme ci-dessous:

FOR N = T TO 10

20 PRINT N. SQR (N)

30 NEXT N

Le résultat d'affichage est exactement le même que celui des deux programmes précédents.

La ligne 10 fixe N à 1. La ligne 20 fait afficher les valeurs de N et de sa racine carrée. A la ligne 30 un nouveau type d'instruction apparaît: NEXT N qui a pour fonction d'incrémenter de l la valeur de N, et de remonter, si l'assertion N < [0] est vraie, à l'Instruction FOR. Le nom de N n'est pas spécifique. Toute autre variable peut être utilisée, pour autant que le nom suivant le FOR et le NEXT soit le même. Vous pouvez par exemple, remplacer N par ZI dans tout le programme, il se serait exécuté exactement de la même manière.

Supposons que vous vouliez maintenant éditer une table des racines carrées pour les entiers pairs entre 10 et 20. Le programme suivant s'en chargeralt:

10 N = 10

20 PRINT N. SQR (N)

30 N = N + 2

IF N <= 20 THEN GOTO 20

Notez la similitude entre ce programme et celui qui calculait les racines carrées des 10 premiers entiers. Ce programme pourrait aussi s'écrire en utilisant les instructions

830 (E) 图 图 图

```
d'itération FON et NEXT.
10 FOR N = 10 TO 20 STEP 2
ZØ PRINT N. SOR ENI
30 NEXT N
La différence entre ce programme et celui qui utilisé les itérations FBB ... NEXT FESIGE
dans l'addition du STEF 2. Cecl indique au B.E.V.F. d'additionner 2 à N. à chaque fols, au lieu de 1 comme dans la programme qui précédait.
Si le pas (STEP) n'est pas fixé le B.E.V.F. le considère comme valant 1. Bien sur le pas
(STLF) peut être suivi d'une variable.
Maintenant, al vous voulez afficher un compte à rebours commançant à 10, voici un programme qui l'effectuera:
    1 = 10
10
20 PRINT 1
50 I = L - 1
    IF I >= I THEN GOTO 20
Notez que l'on peut savoir si I est <u>PLUS GRAND</u> ou égal à 1. La raison est simple: la variable I est décrémentée (c'est-à-dire on soustrait) de l à chaque fois que la ligne 10
s'exécute. Dans les exemples précèdents, on vérifiait si la variable était plus petite ou égale à une certaine Valeur plafond.
L'instruction STEP que l'on vient de voir peut aussi être utilisée avec des nombres
L'Instruction STEP que l'on vient de voir peut aussi être utilisée avec des nombres
négatifs. Cela se fait en utilisant un format équivalent aux programmes antérieurs:
     FOR 1 = 10 TO 1 STEF -1
20 PRINT L
30 NEXT 1
Les boucles FOR...NEXT peuvent être aussi imbriquées.
En voici un exemple:
IØ FOR 1 = 1 TO 5
     FOR J = 1 TO 5
20
     PRINT I, I
 50
40 NEXT U
     NEXT I
50
Remarquez blen que le NEXT J vient avant le NEXT I. C'est dû à l'emboîtement de la boucle
 d dans la boucle 1.
Le programme ci-dessous est erroné. Exécutez-le et vous vourrez ce qu'il se passe:
 10
      FOR I = 1 TO 5
      FOR J = 1 TO 3
 20
      PRINT I, J
 30
```

Il ne fonctionne pas car les boucles se croisent au lieu de s'emboîter. En effet lorsque le

NEXT I est rencontre toute mémorisation de la valeur de d dans la boucle est perdue.

40 NEXT I

LES TABLEAUX

Il est souvent pratique de pouvoir accéder à un élément d'une table de nombres. B.E.V.F. permet cela à travers l'utilisation des tableaux.

Un tableau est une table de nombres. Le nom de la table, appelé nom du tableau, doit être n'importe quel nom de variable légal: A par exemple; le nom de tableau A est totalement distinct et séparé de la simple variable A, et on peut les utiliser tous deux dans un même programme.

Pour sélectionner un élément de la table, on lie A à un index: c'est-à-dire que pour choisir le Nième élément de la table, on place N entre parenthèses et on le fait sulvre A dans l'instruction.

A(N) est le Nième élément du tableau A.

N.B.: dans ce chapitre nous n'indiquons que les tableaux à une dimension, pour les renseignements complémentaires à l'utilisation des tableaux avec B.E.V.F., se référer au chapitre 5: TABLEAUX ET CHAINES DE CARACTERES.

A(N) n'est qu'un élément du tableau A et B.E.V.F. doit être renseigné sur la place à allouer au tableau entier, en fait il demande la taille maximum possible du tableau. C'est ce dont se charge l'instruction DIM.

En utilisant par exemple DIM A(15) on réserve une zone de mouvements pour l'index allant de Ø å 15. Les index de tableaux commencent toujours à Ø; le tableau A sera donc dans ce cas-ci, déclaré pour contenir 16 éléments.

51 A(N) est utilisé dans un programme avant d'avoir été DIMensionné alors, B.E.V.F. réserve automatiquement la place pour 11 éléments (index variant de Ø à 1Ø).

Comme exemple d'utilisation des tableaux essayez le programme suivant, qui trie une liste de B nombres introduite par vous:

DIM A(B) : REM FIXE LA DIMENSION DU TABLEAU A 9 ELEMENTS MAKI

TØØ REM DEMANDE L'INTRODUCTION DE 8 NOMBRES

110 FOR 1 = 1 TO 8

PRINT "ENTREZ UN NOMBRE" 120

(NPUT A(T) 130

NEXT I 140

150 REM COMPARE LES 8 NOMBRES DEUX A DEUX

F = Ø : REM INITIALISE L'INDICATEUR D'ORDRE 160

170 FOR I = 1 TO 7 180 IF ACID <= ACI + 13 THEN GOTO 240

190 REM INVERSE ACID ET ACI + 1)

200 CIJA = T

A(1) = A(1 + 1)210

220 A(L + 1) = T

250 F = T : REM L'ORDRE N'ETAIT PAS PARFAIT

240 NEXT

250 REM F = Ø SIGNIFIE L'ORDRE PARFAIT

IF F = 1 THEN GOTO 160 : REM RETRIER 250

270 PRINT : REM SAUTE UNE LIGNE

REM AFFICHE LES NOMBRES TRIES 280

290 FOR I = 1 TO 8

PRINT ACO 300

NEXT I 310

A la ligne 90, B.E.V.F. réserve la place pour 9 valeurs numériques de A(Ø) à A(B). Les

(a) (b) (b) (b) (c) (c) (d) (d) 130 (3)

lignes 110 à 140 introduisent dans l'ordinateur la liste des nombres dans le désordre. Le tri s'effectue entre les lignes 170 et 240, en se déplaçant dans le tableau et en interchangeant chaque paire de nombres qui n'est pas en ordre. F est l'indicateur d'ordre parfait: si F vaut l le tableau n'est pas trié, et la ligne 260 demande à l'ordinateur d'améliorer le tri. Si une séquence complète entre les lignes 170 et 240 est effectuée sans interchanger deux nombres, le tableau est trié, F est mis à zéro et la liste triée s'affiche sur l'écran.

Notez qu'un indice peut être une variable ou une expression.

"GOSUB...RETURN", SOUS PROGRAMMES

Encore deux instructions intéressantes: GOSUE et RETURN. Si votre programme utilise plusieurs fois la même séquence d'instructions, vous pouvez utiliser les instructions GOSUB et RETURN pour éviter la répétition de séquences d'instructions identiques dans leur action plusieurs fois dans le programme.

A la rencontre d'une instruction GOSUB, B.E.V.F. saute au numéro de ligne suivant le

GOSUB.

Cependant, B.E.V.F. se rappelle où il était dans le programme principal lors de l'appel du sous-programme (GOSUB). Quand l'instruction RETURN s'exécute, B.E.V.F. continue l'exécution en revenant à la première instruction sulvant immédiatement le dernier GOSUB exécuté.

Regardez le programme qui suit:

PRINT "QUEL EST CE PREMIER NOMBRE";

GOSUB 100 50

T = N : REM CONSERVE LE NOMBRE INTRODUIT PRINT "QUEL EST LE SECOND NOMBRE"

50

GOSUB IDA 60

PRINT "LA SOMME DES DEUX NOMBRES EST" ; T + N 70

STOP : REM FIN OU PROGRAMMED PRINCIPAL 80

INPUT N : REM DEBUT DU SOUS PROGRAMME D'INTRODUCTION 100

IF N = INT(N) THEN GOTO 140 110

PRINT "DESOLT LE NOMBRE DOIT ETRE ENTIER". 120

GOTO 100 130

140 RETURN : REM FIN DU SOUS PROGRAMME

Ce programme demande l'introduction par l'utilisateur de 2 entiers et affiche leur somme. Le sous programme est entre les lignes 100 et 140.

Le sous programme demande un nombre, si le nombre introduit n'est pas un entier, l'ordinateur continue à le demander jusqu'à satisfaction.

Le programme principal affiche QUEL EST LE PREMIER NOMBRE puis appelle le sous-programme d'introduction du nombre et de vérification d'entrée du nombre entier. La variable N est sauvegardée dans T lors de la sortie du sous-programme, ceci pour éviter la perte du premier nombre lors du 2ème appel du sous-programme. QUEL EST LE SECOND NOMBRE est alors affecté et le sous-programme est encore appelé, cette

fois-ci pour introduire le second nombre.

L'instruction suivante du programme est le STOP qui arrête l'exécution du programme en ligne 80. Si l'instruction STOP avait été omise alors, le programme principal serait passé dans son sous-programme (ligne 100) sans qu'il ait été appelé. Un autre nombre aurait alors été demandé par l'ordinateur et si vous l'aviez introduit

un message d'erreur aurait été affiché car le sous-programme essayerait alors de retourner au programme principal bien qu'il n'ait pas été appelé par un GOSUB.

On peut aussi bien utiliser END que STOP pour séparer un programme principal des sous-programmes. STOP affichera un message indiquant où le programme a été arrêté. END finira le programme sans aucun message. Ces deux instructions redonnent le contrôle de l'ordinateur à l'utilisateur, en affichant le caractère spécifique B.E.V.F. (1) et le curseur.

" READ...DATA...RESTORE ", LE TRAITEMENT DES DONNÉES

Supposons que vous vouliez utiliser dans un programme des constantes qui ne changent jamais lors de l'exécution, mais qui sont éventuellement facilement modifiables. B.E.V.F. contient des instructions spéciales pour réaliser ce traltement des données: les instructions READ et DATA.

Etudiez le programme suivant:

- 10 PRINT "CHOISISSEZ UN NOMBRE"
- 20 INPUT 5
- 30 READ D
- 40 IF D = -9999999 THEN GOTO 90
- IF D G THEN GOTO 30 50
- PRINT "BRAVO" 60
- 70 END
- 90 PRINT "MAUVAIS, ESSAYEZ ENCORE".
- 95 RESTORE
- 100 GOTO TØ
- 110 DATA 1,393, -39, 28, 391, -8, 0, 3.14, 90 120 DATA 89, 5, 10, 15, -54, -999999

Voila ce qui se passe à l'exécution du programme: quand l'instruction READ est rencontrée, l'effet est similaire à l'instruction INPUT, mais au lieu d'attendre un nombre introduit par vous au clavier, l'ordinateur va le chercher dans la table précédé par les instructions DATA:

La première fois que la lecture de la table (READ) est demandée, l'ordinateur va chercher le nombre qui suit la première instruction DATA. Au second passage sur READ, c'est le second nombre suivant la première instruction READ qui est lu. Quand les données de la première instruction DATA ont été lues entièrement alors, la lecture se fera dans les données de la seconde table DATA. Les données (DATA) sont toujours lues séquentiellement et il peut y avoir autant de DATA que vous le désirez dans un programme.

L'objet de ce programme est un petit jeu où vous essayez de deviner un nombre contenu dans les instructions DATA. Pour chaque essai, l'ordinateur décrit sa table de données jusqu'à ce gu'il trouve le nombre de la table égal au nombre introduit par vous. Si l'ordinateur lit -999999 c'est que tous les nombres de la table ont été lus et qu'un nouvel essel doit être effectue.

Avant de retourner à la ligne 10 pour un autre essai, il faut indiquer à l'ordinateur que la lecture de la table doit s'effectuer à nouveau à partir du premier élément suivant le premier DATA. C'est la fonction de l'instruction RESTORE. Après qu'un RESTORE ait été executé, la première donnée luc sera le premier nombre suivant la première instruction DATA:

181 181



Les instructions DATA peuvent être placées n'importe où dans le programme, Seule l'instruction READ peut utiliser les DATA, et sinon DATA est toujours ignoré dans l'exécution d'un programme.

VARIABLES RÉELLES, ENTIÈRES ET ALPHANUMÉRIQUES

B.E.V.F. utilise trois types de variables. Jusqu'à maintenant nous n'en avons vu qu'un: le type réel.

Les nombres réels sont affichés avec au plus 9 décimales de précision et peuvent attein-

dre des quantités jusqu'à 10 à la puissance 38. B.E.V.F. convertit un nombre décimal en binaire pour ses besoins puis de binaire en décimal pour vous l'afficher. A cause des erreurs d'arrondis, les séquences de calcul de racine carrêe, division et puissance peuvent parfois ne pas donner la valeur exacte du nombre que vous attendez.

Le nombre de chiffres après la virgule peut être fixé en arrondissant la valeur avant de 1'afficher (PRINT) -

La formule fixant la virgule est:

X = INT CX # 10 A D + . 50/INT (10 A D + . 5)

(Rappelez-vous que pour le système anglo-saxon le point (.) équivaut à la virgule (,) décimale des nombres que vous utilisez.) Dans la formule ci-dessus, D est le nombre de chiffres désirés après la virgule. Voici un moyen plus rapide pour exécuter cette formule:

P = 10 A D X = INT (X * P + . 5)/P

Avec P = 10 on a un chiffre, P = 100 2 chiffres, P = 1000 3 chiffres après la virgule. La formule est valable pour X >= 1 et X < 999 999 999

Un programme limitant le nombre de chiffres après la virgule est donné au prochain paragraphe de ce chapitre.

La table ci-dessous résume les trois types de variables traitées par B.E.V.F.

TYPE	SYMBOLE D'APPARTENANCE AU TYPE	
alphanumériques (Ø à 255 caractères)	Z	AS ALPHAS
entières (entre -32767 et +32767)		8% 61%
réelles 9 chiffres, exposants de -38 à +38)	au choix!	BOY

Une variable entière ou alphanumérique doit être respectivement suivie du signe % ou \$, à chaque appel de cette variable. Par exemple %, % et % sont des variables différentes. Les variables entières sont interdites avec les instructions FOF et DEF. Le grand intérêt des variables entières est le gain de place mémoire qu'elles apportent lors de la création d'importants tableaux.

Toute opération arithmétique s'effectue en réels, les entiers et les variables entières sont d'abord convertis en réels avant d'être utilisés dans un calcul. Les fonctions 51N, COS, ATN, TAN, SQR, LOG, EXP et RND convertissent aussi les arguments en réel pour calculer et afficher leurs résultats. Quand un nombre est converti en entier il est arrondi par défaut.

Par exemple:

Assigner un nombre téel dans une variable entière et faire afficher cette variable (PRINT) équivaut à appliquer la fonction partie entière à ce nombre réel. Une conversion automatique (=) entre chaînes de caractères et variables numériques est impossible et un message d'erreur s'affichera. Cependant il existe des fonctions spécifiques qui effectuent ce type de conversions.

CHAÎNES DE CARACTÈRES

Une suite de caractères est considérée comme un littéral. Une chaîne de caractères est un littéral entre guillemets. Exemple de chaînes de caractères:

"BONJOUR", "ITT ZØZØ", "C'EST UN ESSAI"

Comme les variables numériques; les variables de chaînes de caractères (alphanumériques) peuvent s'assigner. On les distingue des variables numériques par le caractère ? qui termine leur nom.

Essayez:

AS = "BONJOUR" PRINT AS BONJOUR

On a dans cet exemple assigne à A% la chaîne BONJOUR. Maintenant qu'A% contient une chaîne, on peut en extraire sa longueur (le nombre de caractères contenu dans la chaîne), en faisant comme suit:

La fonction LEN affiche un entier indiquant le nombre de caractères contenus dans la chaîne. Le nombre de caractères d'une chaîne doit être compris entre Ø et 255. Une chaîne de Ø caractères est une chaîne nulle. Avant qu'une chaîne de caractères soit utilisée dans un programme, elle est considérée comme nulle par l'ordinateur. Faire afficher une chaîne de caractères nulle n'aura pas d'effet sur l'écran et le curseur ne sera pas avancé. Essayet:

PRINT LEN (QX) ; QX ; 3



05

On peut aussi créer une chaîne de caractères nulle avec l'instruction:

au lieu de LET 08 = ""

Annuler une chaîne de caractères peut s'utiliser pour libérer la place mémoire prise par une chaîne de caractères non nulle. Mais vons risquez certains ennuis en assignant une chaîne nulle dans une variable alphanumérique (voir au chapitre 7 avec l'instruction IF).

Il est souvent utile d'extraire une partie d'une chaîne alphanumérique pour la manipuler. Maintenant qu'Ag contient BONJOUR faisons afficher les 3 premiers daractères de Ag.

Tapez:

PRINT LEFTS (AS, 3)

BON

LEFTS (AS, N) est une fonction qui extrait une sous-chaîne composée de N caractères les plus à gauche de la variable alphanumérique (A% dans ce cas).

Voici un autre exemple:

FOR N = 1 TO LENCARD : PRINT LEFTS (AS, N) : NEXT N

EO. BON BONJ RONJO BONJOU BONJOUR

Comme A% a 7 caractères, la boucle tournera avec N = 1, 2, 3 7. Au premier passage le premier caractère de la chaîne seul s'affichera. Au deuxième passage, les deux premiers, etc.

Une autre fonction sur chaînes de caractères; RIGHTE. RIGHTS (AN, N) affiche les N caractères les plus à droite de la chaîne AS. Remplacez dans l'exemple ci-dessus LEFT% par RIGHT% et regardez le résultat. Une instruction permet aussi d'extraire des caractères du milieu de la chaîne alphanumérique: MIDS.

Essayez:

FOR N = 1 TO LEN (AS) : PRINT MIDS (AS, N) : NEXT N

MIDS (AS, N) extrait une sous-chaîne commençant au Nième caractère de AS et se terminant au dernier caractère de A%. La première position d'une chaîne est i et la dernière 255. Il est souvent utile de pouvoir extraire le Nième caractère d'une chaîne. C'est possible en utilisant la fonction MIDS avec 3 arguments:

MIDS CAS. N. 13

Le troisième argument désignant le nombre de caractères qui doivent être extraits, à partir du caractère de rang N.

Exemple:

```
FOR I = T TO LEN (AS) : PRINT MIDS (AS, N. 1), MIDS (AS, N. 2) : NEXT N
        BO.
 D
 N
        Nel
 NJ
 0
        DU
 W
        MR
 R
        R
Référez-vous au chapitre 5 pour en savoir plus sur LEFTS, MIDS, RIGHTS.
La concaténation des chaînes de caractères est aussi possible grâce à l'opérateur (+).
 Introduisez au clavier:
B$ = A$ + 11 11 + "JEAN"
 PRINT BE
 BONJOUR JEAN
 La concaténation est spécialement utile si vous désirez extraire des "morceaux" de chaînes
 de caractères et les réunir à nouveau avec les ajouts.
 Par exemple:
 CS = RIGHTS (BS, 4) + "-" + LEFTS (BS, 7)
 PRINT CS
 JEAN - BONJOUR
 Il est parfois indispensable de pouvoir convertir un nombre en sa représentation alpha-
 numérique et vice-versa.
 Les fonctions VAL et STRY font ces conversions.
 Essayez:
 STRINGS = "567.8"
 PRINT VAL (STRINGS)
 567.8
 STRINGS = STRS (3.1415)
 PRINT STRINGS , LEFTS (STRINGS, 5) 3.1415
La fonction STRS peut être utilisée pour changer le format d'affichage et d'entrée. Vous
 pouvez convertir un nombre en une chaîne de caractères puis utiliser les fonctions LEFTS,
 RIGHTS, MIDS et de concaténation pour formater le nombre comme désiré.
Le programme ci-dessous concrétise l'emploi des chaînes de caractères pour formater
l'affichage numérique:
      INFUT "ENTREZ UN NOMBRE;" ; X
100
     PRINT : REM SAUTE UNE LIGNE
PRINT "COMBLEN DE CHIFFRES APRES LA"
110
120
      INPUT "VIRGULE VOULEZ YOUS VOLE" ; D
 130
      FRINT "
J 40
150
                 " : REM SEPARATEUR
160
      GOTO 100
      XX = STRX (X) : REM CONVERTIT LE NOMBRE EN ALPHANUMERIQUE
7000
     REM TROUVE LA POSITION DE L'EXPOSANT E, S'IL EXISTE
1010
```

15

臣

1(2)

(表)

(E)

FEI

100

EX.

DOM:

1020 FOR I = 1 TO LEN (X8) REM ON A TROUVE L'EXPOSANT TØ30 1040 REM TROUVE LA POSITION DE LA VIRGULE , SI ELLE EXISTE 1050 FOR J = 1 TO [-1 1060 IF MIDS CX3, I, TY - " " THEN NEXT & REM A TROUVE LA VIPGULE 1070 1080 REM EST CE QU'IL Y A DES CHIFFRES A DROTTE 1090 THEN IT = . . . IT - WATE TISE : HEM DUI IF d+b=1-1 THE III=1 E III=1 AND 1130 : MEM DUIN III=1 REM NON, ALORS AFFICHER TOUS LES CHIFFRES 1100 1110 1120 REM AFFICHE LE NOMBRE ET SON EXPOSANT 1130 PRINT LEFTS (XS, N) + MIDS (XS, 1) 1740 RETURN Le programme ci-dessus utilise le sous-programme 1000 pour afficher une variable réelle X tronquée (non arrondle) au Dième chiffre après la virgule. Les variables XX, X et Xsont des variables locales dans le sous-programme. La ligne 1000 convertit la variable réelle X où variable alphanumérique X%. Les lignes 1020 et 1030 sondent la chaîne pour savoir si E est présent. 1 pointe sur E, ou sur LEN (XX) + 1 si E n'existe pas. Les lignes 1060 et 1070 sondent la chaîne pour seveir si la virgule est présente. J'est positionné sur la virgule ou sur l - l s'il n'y a pas La ligne 1100 vérifie s'il existe au moins D chiffres après la virgule. S'ils existent, de virquie. la chaîne alphanumérique représentant le nombre doit être tronquée à la position d + D, c'est-à-dire D positions à droite de J qui indique la virgule. La variable N est mise S'il y a moins de D chiffres à droite de la virgule, c'est le nombre en entier qui est a 1 + D. affiché. La ligne IIIØ fixe la variable N à cette longueur (1 - 1). Finalement la ligne 1130 affiche la variable X comme concaténation de deux sous-chaînes. LEFTS (XX, N) affiche les chiffres significatifs du nombre et MIDS (XX, 1) affiche la partie de l'exposant s'il existe. STRE peut aussi servir à savoir combien un nombre prendra de place à l'affichage. Par exemple:

PRINT LEN (STR\$ (53333 , 157))

Si dans un programme un utilisateur entre une question telle que: QUEL EST LE VOLUME D'UN CYLINDRE DE RAYON 5.36 METRES ET DE HAUTEUP 5.1 METRES?

Vous pouvez utiliser la fonction VAL pour extraire les valeurs numériques des sous-chaînes 5.36 et 5.1 utilisées dans la question cl=dessus: (Pour plus de renseignements, voyez le chapitre 5.)

Le programme sulvant trie une liste de chaînes de caractères et l'affiche dans l'ordre alphabétique. Ce programme ressemble énormément à celui que vous avez employé pour trier des valeurs numériques.

 $| \emptyset \emptyset | DIM AS (16)$ | 100 | FOR I = 1 | TO | TS | READ AS (I) | NEXT I. | 120 | F = 0 | T = 1. | 130 | TS = AS (I) <= AS (I + 1) | THEN GOTO | 180 | TS = AS (I + 1).| 150 | AS (I + I) = AS (II).

```
2
```

```
16Ø A% (1) = T%

17Ø F = T

18Ø I = I + I : IF I <= 15 THEN GOTQ 13Ø

19Ø IF F = I THEN GOTQ 12Ø

2ØØ FOR I = I TO 15 : PRINT A% (I) : NEXT I

22Ø DATA 1TT 2Ø2Ø, CHAT, CHIEN, ALIAS, ORDINATEUR

23Ø DATA BASIC, BASIC ETENDU, LUNDI, ENNEMI, "**REPONSE**"

24Ø DATA COMPUTER, AIDE, BATAILLE, PROGRAMME, FIN
```

ENCORE PLUS DE GRAPHISME COULEUR

Dans deux exemples, nous vous avons expliqué comment l'ITT 2020 peut traiter le graphisme couleur aussi bien que le texte. En mode GRaphique, l'ITT 2020 peut affecter jusqu'à 1600 petits rectangles, dans 16 couleurs possibles, sur une grille de 40 X 40. Il vous laisse aussi la possibilité d'utiliser les 4 lignes de texte restantes sur l'écran. L'axe des abcisses (x) est orienté normalement, 0 le plus à gauche, 39 le plus à droite. L'axe des ordonnées (y) est INVERSE: 0 est le plus en HAUT et 39 le plus en BAS. Essayez ce programme:

```
GR : REM SELECTION DU MODE GRAPHISME COULEUR; AFFICHE L'ECRAN DE 40 % 40 EN NOIR,
10
      LAISSE 4 LIGNES DE TEXTE
20
      HOME : REM EFFACE LE TEXTE DU BAS DE L'ECRAN
30
      COLOR =
                 : PLOT Ø, Ø : REM RECTANGLE BLEU DUTREMER EN X = Ø, Y = Ø
40
                 GOSUB 1000
      LIST 30
      COLOR = 2 : PLOT 39, Ø : REM RECTANGLE VERT BOUTETLLE EN X = 59, Y = Ø
50
50
      HOME: LIST 50 : GOSUB 1000
      COLOR = 12 : PLOT Ø, 39 : REM RECTANGLE ROUGE CLAIR EN X = Ø, Y = 39
70
BØ.
      HOME : LIST 70 : GOSUB 1000
90
      COLOR = 9 : PLOT 39, 39 : REM RECTANGLE BLEU CLAIR EN X = 39, Y = 39
      HOME : LIST 90 : GOSUB 1000
100
110
      COLOR = 13 : PLOT 19, 19 1 REM RECTANGLE VIEUX ROSE AU CENTRE
      HOME : LIST 110 : GOSUB 1000
HOME : PRINT "DESSINEZ VOS PROPRES RECTANGLES"
120
130
140
      PRINT "N'OUBLIEZ PAS QUE X ET Y DOIVENT ETRE >= Ø ET <= 39
      INPUT "ENTREZ X, Y" ; X, Y
COLOR = 8 : PLOT X, Y : REM RECTANGLES MARRON
PRINT "TAPEZ 'CTRLC' ET RETURN POUR ARRETER
150
150
170
      GOTO 15Ø
180
      PRINT *****TAPEZ UNE TOUCHE POUR CONTINUER***** ; : GET AS : RETURN
1000
```

Après avoir introduit de programme faites le lister pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs. Vous pouvez le conserver sur cassette (SAVE) pour des besoins futurs.

Exécutez le programme.

La commande GR sélectionne le mode graphique couleur large résolution.

La commande COLOR définit la couleur du prochain point à dessiner. Cette couleur reste jusqu'à ce qu'une autre commande COLOR soit utilisée. Par exemple la couleur de la ligne 160 reste toujours la même indépendamment du nombre de rectangles à dessiner. La valeur de l'expression suivant COLOR doit être comprise entre Ø et 255 sinon un message d'erreur s'affichera. Il n'y a cependant que 16 couleurs numérotées de Ø à 15. Changez le programme en ré-introduisant les lignes 150 et 160 comme suit:

ISØ INPUT "ENTREZ X, Y, COULEUR :" ; X, Y, Z

COLOR = Z : PLOT X, Y

A l'exécution du programme vous serez en mesure de choisir la couleur du rectangle à dessiner. Nous verrons plus loin la gamme de couleurs de l'ITT 2020.

L'instruction PLOT X, Y dessine un petit rectangle de la couleur définie par la dernière Instruction contenant COLOR, et à la position spécifiée par les expressions X et Y. N'oubliez pas que X et Y doivent être des nombres compris entre Ø et 39. L'instruction GET de la ligne 1000 est similaire à l'instruction INPUT. Mais elle n'attend qu'un SEUL caractère d'une touche du clavier, quand vous le lui donnez, elle l'assigne à la variable suivant le GET. Et l'exécution continue.

II NE FAUT PAS appuyer sur RETURN . GET est utilisé en ligne 1000 uniquement pour arrêter le programme en attendant qu'une touche soit enfoncée.

N'oubliez pas que pour revenir au mode texte il faut taper TEXT puis RETURN. Le signe spécifique du B.E.V.F. (1) réapparaîtra.

Entrez le programme suivant et exécutez le (RUN) pour afficher sur l'écran la gamme des couleurs disponibles de l'ITT 2020.

GR : HOME : REM INITIALISE LE MODE GRAPHISME

20 FOR 1 = 0 TO 31

30 COLOR = 1/2

VLIN Ø, 39 AT I 40

50 NEXT I FOR 1 = Ø TO 14 STEP 2 : PRINT TAB (1 # 2 + 1) ; 1 ; : NEXT] 60

10 PRINT

80 FOR 1 = 1 TO 15 STEP 2 : PRINT TAB (1 # 2 + 1) ; 1 ; : NEXT |

PRINT : PRINT "COULEURS STANDARD ITT 2020"

Les colonnes colorées sont déterminées au double de leur largeur normale. La colonne la plus à gauche est noire, la colonne la plus à droite est blanche. Et en fonction de votre reglage TV, la deuxième colonne (COLOR = 1) sera bleu outremer et la troisième (COLOR = 2) sera vert bouteille. Règlez votre TV pour obtenir ces couleurs.

Dans le programme ci-dessus, nous utilisons une instruction de la forme VLIN Y1, Y2 AT X à la ligne 40. Cette instruction trace une ligne verticale de l'ordonnée YI à l'ordonnée Y2 à la position horizontale X.

Y1, Y2, X doivent varier entre Ø et 39.

Y2 peut être plus grande, égale ou inférieure à X1. La commande HLIN W1, X2 AT Y est similaire à VLIN dans sa forme mais trace une ligne horizontale. Notez que l'ITT 2020 trace une ligne aussi facilement qu'il dessine un petit rectangle.

GRAPHISME COULEUR HAUTE RESOLUTION

Maintenant que vous êtes familiarisé avec le graphisme couleur large résolution de votre ITT 2020, your comprendrez facilement le graphisme couleur haute résolution, Les instructions sont très semblables à celles que vous connaissez déjà à la différence d'un H (pour haute résolution) qu'il faut ajouter devant chaque instruction. Par exemple, la commande HGR sélectionne le mode graphique couleur haute résolution, nettoie l'écran haute résolution et laisse quatre lignes de texte en bas de l'écran. Dans ce mode vous pouvez dessiner les points sur une grille de 360 points d'abscisse et " de 160 points d'ordonnées.

Cela vous permet un dessin beaucoup plus précis que sur la grille 40 X 40 du mode graphique couleur large résolution.

La commande TEXT retourne au mode texte. En plus de l'écran HGR, vous disposez aussi d'un second écran de haute résolution que vous pouvez utiliser si votre appareil contient au moins 24K octets de mémoire. Le mode graphisme haute résolution pour cette "seconde page" de mémoire se sélectionne par la commande: HGR2, qui nettoie l'écran et vous donne une surface de dessin de 360 sur l'abscisse et 192 sur l'ordonnée, mais sans affichage possible de texte.

Tapez TEXT pour revenir au mode texte.

Ces extraordinalres performances graphiques nous ont obligés à sacrifier quelques couleurs. Les couleurs sont sélectionnées par une instruction du type:

HCOLOR = N

Où N est un nombre entier entre Ø (noir) et 7 (blanc).

Référez-vous au chapitre 8 pour la liste complète des couleurs disponibles. A cause des différences de construction des TV couleurs, les couleurs annoncées peuvent varier d'un poste à l'autre. Il y a pour dessiner les points en haute résolution une instruction simple. Exécutez la commande suivante pour la voir:

HEOLOR = 3

HGR

HPLOT 130, 100

La dernière commande a dessiné un point haute résolution de couleur blanche au point X = 130 et Y = 100.

Comme en large résolution l'axe X = Ø est le bord gauche de l'écran et est grienté vers la droite. L'axe Y = Ø est le bord haut de l'écran, étant orienté vers le bas. La valeur maximale des X est 359 et celle des Y est 19) (le maximum des Y est de 159 en haute résolution + 4 lignes de texte).

Tapez maintenant:

HFLOT 20, 15 TO 145, 80

Une ligne droite se trace en blanc du point X = 20, Y = 15. Au point X = 145, Y = 80.

HFLOT peut tracer des lignes entre deux points quelles que soient leurs positions sur l'écran (lignes horizontales, verticales, obliques).

Si vous voulez tracer une autre ligne partant de l'extrémité de la droite que vous venez de dessiner, tapez:

HPLOT TO 12, 80

Cette instruction trace une ligne droite du DERNIER point dessiné sur l'écran au point 12, 80, elle reprend aussi la couleur du dernier point dessiné. Wous pouvez aussi chaîner ces commandes dans une instruction. Essayez:

HPLOT Ø, Ø TO 359, Ø : HPLOT TO 359, 159 : HPLOT TO Ø, 159 : HPLOT TO Ø, Ø

Yous verrez l'écran entouré d'une bordure blanche.

Voici un programme qui dessine un motif moiré sur votre écran:

8.0 HOME : REM EFFACE LE TEXTE SUR L'ECRAN

100 VTAB 24 : REM POSITIONNE LE CURSEUR EN BAS DE L'ECRAN

B = RND (1) * 159 : REM CHGISIT UN Y POUR "CENTRE" THO HTAB 15 : PRINT "PAS DE" ; I % ; FOR X = % TO 358 STEP I % : REW INCREMENT DES X 200 220 FOR S = Ø TO 1 : REM 2 LIGNES, DE X ET X * 1 240 HOOLOF = 3 # S : REM PRIMIERE LIGNE NOIRE? SECONDE BLANCHE 280 REM TRACE UNE LIGNE DU "CENTRE" AU BORD OPPOSE 280 HPLOT X + 5, Ø TO A.B : HPLOT TO 434 - X - 5, 159 300 MEXT 5, X FOR Y = Ø TO 758 STEP IS: REW INCREMENT DES Y 320. 34% 360 FOR 5 = Ø TO T : REM 2 LIGNES, DE Y ET Y + T HCOLOR = 3 # 5 380 REM TRACE UNE LIGNE BU "CENTRE" AU BORD OPPOSE 400 HPLOT 559, Y + S TO A,B : HPLOT TO \emptyset , 159 - Y - NEXT S, Y 420 440 FOR PAUSE = 1 TU 1500 ; NEXT PAUSE : REM BOUCLE D'ATTENTE 4DB 480 GOTO 120 : REM VA DESSINER UN AUTRE MOTTE Ce programme est assez long, faites bien attention en le tapant et pour le vérifier faîtes le lister par portions (LIST Ø. 320 par exemple). Après vérification exécutez le (RUN) VTAB et HTAB sont des commandes de déplacement du curseur, que l'on utillse pour afficher les caractères à une position sur l'écran. VIAB 1 place le curseur à la première ligne et HTAB MØ à la dernière colonne (la plus à droite sur l'écran). Dans une instruction PAINT comme à la ligne 200, vous avez besoin d'un point-virgule pour éviter un sant de ligne qui déplacerait les messages. La fonction RND (N) od N est un nombre quelconque et positif, donne un nombre aléatoire entre ø et -.999999999 (Référez-vous au chapitre 10 pour en savoir plus sur RND). La ligne 180 assigne à la variable entière I% un nombre aléatoire entre 2 et 5 (un nombre est toujours arrondi par défaut quand il est converti en entier). Le pas d'une boucle FOR . . . NEXT n'est pas forcement un entier mais les résultats sont plus prévisibles en

REM SELECTIONNE LE MODE GRAPHIQUE HAUTE RESOLUTION

A = RND (1) * 359 ; REM CHOISIT UN & POUR "CENTRE"

Comme yous le constatez en lignes 320 et 440, il suffit d'une instruction NEXT pour plusleurs instructions FOR. Verifiez que vous avez, dans l'instruction NEXT, indiqué les variables dans le bon ordre pour éviter les erreurs de boucles croisées.

La ligne 460 est une boucle d'attente pour vous laisser le temps d'admirer le dessin avant que l'ordinateur en commence un autre. A chaque fois que l'ordinateur passe sur la Ligne 480 il est renvoyé à la ligne 120 ou HGP nettoie l'écran pour préparer le dessin d'un autre motif.

Pour arrêter le programme tapez

Imaginez les changements de ce programme!

Par exemple, après l'avoir conservé (SAVE) sur une cassette ou sur le disque, essayez de faire varier aléatoirement la valeur de la couleur (ACOLOR).

Bonne programmation!

utilisant un nombre entier.

120

140

160

Notes

CHAPITRE 2

DEFINITIONS

DÉFINITIONS SYNTAXIQUES ET ABRÉVIATIONS (Pour une liste alphabétique voir l'annexe N)

Les définitions suivantes utilisent des métasymboles tels que } ou \ pour indiquer sans aucune ambiguïté les structures et rapports existants dans le B.E.V.F.

Un symbole spécial := indique le début d'une définition complète ou incomplète du terme à gauche du symbole :=

| := métasymbole de séparation indiquant l'alternance des éléments (peut représenter le OU du langage parlé).
| | := métasymboles entourant un élément facultatif.
| := métasymboles entourant un élément qui peut être répêté.
| := métasymbole entourant un élément dont on utilise la VALEUR (la valeur de X s'écrit alors \ X \).
| v := métasymbole indiquant la nécessité d'un blanc (espace).

métasymbole lettre minuscule

métasymbole chiffre métanom métasymbole

symboles spéciaux utilisés par le B.E.V.F.

spēciaux

lettre

caractère caractère alphanumérique nom := a|b|c|d(e|f|g|h|1|j|k|1|m|n|0|p|g|z|s|t|u|v|w|
x|y|z

:= lettre minuscule

:= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

:≅ |métasymbole| |chiffre|

:= un chiffre chaîné à un métanom

:= spāclaux

Les caractères de contrôle (caractères devant être tapés en tenant enfoncée la touche CTRL) et les caractères sans effet sont aussi des SPECIAUX. B.E.V.F. utilise le crochet droit (1) simplement comme caractère de reconnaissance du langage, il est utilisé dans ces pages comme un métasymbole.

 $:= A \mid B \mid C \mid D \mid E \mid F \mid G \mid H \mid I \mid J \mid K \mid D \mid M \mid N \mid O \mid P \mid Q \mid R \mid S \mid T \mid U \mid V \mid W \mid$ $\times \mid Y \mid Z$

37

:= lettre|chiffre|spéciaux

:= lettre|chiffre

:= lettre [|lettre | chiffre |]

lonqueur. Pour distinguer deux noms, le B.E.V.F.
ne regarde que les deux premiers caractères des
noms. B.E.V.F. ne voit pas de différences entre
80NJOUR et 80NIE. Cependant même la partie ignorée d'un nom ne doit pas contenir le caractère
" (gulllemet) ou un mot réservé du B.E.V.F.
(voir la liste à l'annexe A).

:= [+/-] | chiffre

Les entiers doivent varier entre -32767 et 32767. Lors de la conversion réel à entier le B.E.V.F. applique en fait la fonction partie entière (INT), le nombre réel est alors arrondi par défaut à sa valeur entière.

Néanmoins, ce n'est pas vrai pour des nombres approchant de vraiment très près la valeur de l'entier supérieur.

Un nom peut avoir jusqu'à 238 caractères de

Par exemple:

A% = 125.999 999 959 999 PRINT A% 123

A\$ = 123.999 999 96 PRINT A\$ 124

Un entier utilise 2 octets (16 blts) en mémoire centrale.

.= name %

Un réel peut être stocké dans une variable entière, mais B.E.V.F. convertit d'abord ce réel en entier.

- := [+ | | chiffre |] . [chiffre |] [E[+] chiffre | chiffre |

La lettre E des nombres réels indique la présence d'un exposant (E est une apréviation de * 10 A)

Le nombre sulvant E est la puissance. Avec B.E.V.F. les réels doivent être compris entre -1E38 et 1E38, sinon le message ?OVERFLOW EFROP de dépassement de capacité s'affichera. En utilisant les additions et les soustractions il est possible de générer des nombres aussi grands que 1.7E38 sans que le message d'erreur s'affiche.

Un réel dont la valeur absolue est plus petite que 2.9388E - 39 vaudra Ø pour le B.E.V.F. B.E.V.F. reconnaît les caractères suivants comme

entier

un nom de variable entière

réel

des réels nuls:

, +. -, .E +.E -.E .E+ .E- +.E- +.E+ -.E- -.E4

L'élément d'un tableau N(.) est le même que $M(\emptyset)$ En complément de la liste des formats ci-dessus, les formats suivants sont équivalents à \emptyset lors d'une réponse à INPUT au lieu d'une lecture de DATA:

+ - E +E -E espace E+ E- +E+ +E- -E+ +E-

L'instruction GET considère comme valant Ø les caractères suivants:

. + - 5

A l'affichage d'un nombre 9 chiffres maximum seront sur l'écran (exposant exclu). Le dernier chiffre est arrondi. Les zéros à gauche du premier chiffre significatif après la virgule ne seront pas représentés. S'il n'y a pas de chiffres significatifs à droite de la virgule, la virgule (.) n'est pas affichés.



L'arrondi peut être quelquefois curieux:

PRINT 99 999 999.9 99 999 999.9 PRINT 99 999 999.9 TOO DOO DOO PRINT 11.171 111 450 DO 11.771 171 5 PRINT 11.171 111 451 9 11.111 171 4

(les espaces dans les nombres sont ajoutés pour la clarté).

Si une valeur absolue d'un nombre réel compris entre Øl et 999 999 999.2 l'affichage se fait en virgule flottante, c'est-à-dire qu'aucun

exposant n'apparaît. Entre .Ø 100 000 000 5 et .Ø 999 999 999 les réels sont affichés avec 10 chiffres.

C'est la seule exception à la règle des 9 chiffres affichés. (Exposant exclu).

le message ?OVERFLOW ERROR s'affichera (dépassement de capacité) bien que le nombre soit compris entre -1E38 et 1E38

nom de variable réelle variable arithmétique vara

séparateur

opérateur arithmétique opa opérateur arithmétique logique

opérateur

op

opal

expression arithmétique

expra

dimension

vara expra

littéral

chaîne de caractères alphanumériques

Si le premier chiffre est un l et le second inférieur ou égal à 6, les nombres de 39 chiffres sont acceptés sans erreur. Un réel occupe 5 octets (40 bits) en mémoire.

:= nom

:= vara

:= nom nom8

toutes les variables occupent 7 octets en mémoire: 2 pour le nom, 5 pour la valeur réelle ou entière.

:= ~ (() (= (- (+) | > (<) / |) , (;) ;

Un nom ne doit pas être séparé d'un mot réservé qui le précède ou le suit par un de ces délimiteurs.

:= opa

:= + |- | * | / | /

= opal

:= AND OR = |>|< | >| >| >| = | = |

NOT est volontairement absent de pette liste.

:= op

:= opa opal

:= expra

:= vara reel entier

:= (expra)

Si les parenthèses sont emboîtées à plus de 36 20UT OF MEMORY ERROR s'affiche (pas assez de mémoire).

:= [+|-|NOT] expra

NOT est bien la fonction logique NON.

:= expra op expra

:= (expral) , expra(1)

La dimension maximale est de 89 mais elle sera limitée en pratique par la taille mémoire dispo-

Expra doit être positive et est convertie en entier.

:= vara dimension

:= vara dimension

:= []caractère []

:= chaine

:= "[]caractere[]" chaine Une chaîne occupe I octet (8 bits) pour sa lonqueur, 2 octets pour son pointeur et 1 octet pour chaque caractère. := "| caractère | RETURN Ce type de chaîne ne peut apparaître qu'en fin de ligne. ·= "" chaine nulle nom de la variable alphanumérique := nom 8 variable alphanumérique := varc := nom g nom g dimension Varc Le pointeur de chaîne et le nom de la variable occupent tous deux 2 octets en mémoire. La longueur de la chaîne et chaque caractère la composant occupent 1 octet en mémoire. := opc opérateur de chaîne 2= + ODC expression de chaîne := exprc := varc chaine exprc := exprc ope expre := oploc opérateur logique de chaîne oploc := exprc oploc exprc expra := var variable := vara varc var caractère de reconnaissance du = 1 B.E.V.F. Le crochet s'affichera quand B.E.V.F. est prêt à recevoir une autre commande, := expr expression := expra exprc expr := enfoncer la touche marquée RESET RESET

ESC

CTRL

RETURN

numéro de ligne

:= enfoncer la touche marquée ESC

autre touche est enfoncée.

:= numlique

:= enfoncer la touche marquée RETURN

:= tenir enfoncée la touche CTRL pendant qu'une

numlique

ligne

:= {chiffre{

Les numéros des lignes doivent être compris entre Ø et 63999 sinon le message ?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) apparaîtra.

t= numligne | instruction: | instruction RETURN Une ligne peut avoir jusqu'à 239 caractères. Cela comprend les espaces ajoutés par l'utilisateur mais pas ceux que le B.E.V.F. ajouté pour formater ces lignes.

RÈGLES DE PRIORITÉ DANS LES EXPRESSIONS

Voici la liste des opérateurs entrant dans l'évaluation des expressions. Cette liste doit être lue verticalement, la priorité la plus forte étant la plus haute de la liste et la plus faible, la plus basse de la liste. Les opérateurs différents mais sur la même ligne ont même priorité. Pour les opérateurs de même priorité leur exécution se fait de gauche à droite dans l'instruction.

(3 + - NOT * / + -> < >= <= => =< <> ><= AND OR

(opérateurs ne nécessitant qu'un seul argument)

(opérateurs ????????? deux arguments)

CONVERSIONS DES EXPRESSIONS

Si un entier et un réel sont présents dans un même calcul alors l'entier est converti en réel avant que le calcul ne s'effectue.

Le résultat est converti soit en réel, soit en entier, selon le type de la dernière variable où il est assigné.

Les fonctions travaillant sur un certain type (soit réel, soit entier) feront les conversions des arguments conformément au type auquel elles appartiennent. Impossible de mélanger des expressions arithmétiques et alphanumériques dans un calcul, il faut préalablement les convertir dans le type désiré.

MODES D'EXECUTION

imm

:= mode immédiat en B.E.V.F. Concerne quelques instructions exécutables sans numéro de ligne et suivies d'une pression sur la touche RETURN qui exécute immédiatement l'instruction.

pg

:= les instructions utilisées en mode programme doivent être écrites avec un numéro de ligne au début. Après avoir pressé la touche RETURN] en fin de ligne. Le B.E.V.F. stocke la ligne de programme en mémoire pour un usage ultérieur. L'exécution se fait uniquement après avoir introduit la commande RUN,

Notes

CHAPITRE 3

COMMANDES DU SYSTEME ET DES UTILITAIRES

LOAD SAVE

imm et pg

LOAD

Ces instructions servent à charger (LOAD) ou à conserver (SAVE) un programme sur une cassette.

Il n'y a plus de curseur affiché ou autre signal lorsqu'on les utilise; l'utilisateur doit avoir son magnétophone qui se trouve, soit en lecture, soit en enregistrement lorsque SAVE ou LOAD sont utilisés. Il n'est pas vérifié si le magnétophone est bien rêglé ou s'il est bien branché. Ces deux instructions émettent un "bip" qui signale le début et la fin du programme sur la cassette.

L'exécution d'un programme continue après avoir utilisé la commande SAVE, mais un LOAD détruit le programme en mémoire centrale pour le remplacer par celui de la cassette.

Seul RESET peut arrêter un LOAD ou un SAVE.

Si vous utilisez les mots réservés LOAD ou SAVE dans les premiers caractères du nom d'une variable, la commande s'adressant au mot réservé aura priorité sur le SYNTAX ERROR que vous devriez voir s'afficher.

L'instruction:

SAVERING = 5 provoque un essai de sauvegarde sur cassette de la part de B.E.V.P., du programme en mémoire. Pour arrêter, attendre un second "bip" (avec le message SYNTAN ERR) ou bien appuyer sur la touche [RESET].

NEW

imm et pg

Pas de paramêtres. Efface le programme de la mémoire ainsi que les variables,

RUN imm et pg RUN [numligne]

Efface les anciennes valeurs des variables, des pointeurs en mêmoire et commence l'exécution du programme au numéro de ligne (numligne) indiqué. Ou si ce numéro est absent, à la ligne de programme dont le numéro est le plus petit. S'il n'y a pas de programme en mémoire, le contrôle de l'ordinateur est redonné à l'utilisateur.

Si RUN est utilisé en programme et qu'il n'existe pas de numéro de ligne correspondant au numéro derrière le RUN ou si ce numéro est négatif, le message: TUNDEF'D STATEMENT ERROR

s'affiche (instruction inexistante). Si le numéro est supérieur à 63999 le message: ?SYNTAX ERROR s'affiche. On ne vous indique pas à quelle ligne s'est produite l'erreur.

En mode immédiat, ces messages deviennent:

? UNDEF'D STATEMENT ERROR IN XXXX

et

SSYNTAX ERROR IN XXXX

Ou XXXX est un numéro de ligne dont il ne faut pas tenir compte (en général supérieur à 65000). Si RUN est utilisé dans un programme en mode d'exécution immédiat, alors toute partie suivant ce programme est ignorée.

STOP imm et pg
imm et pg
imm seulement
C
RESET imm seulement
CONT imm et pg
STOP
END
CTRL
C
RESET
CONT

STOP arrête un programme en cours d'exécution, rend le contrôle de l'ITT 2020 à l'utilisateur en imprimant le message BREAK IN numligne. Numligne est le numéro de ligne où se trouvait l'instruction STOP dans le programme.

END arrête l'exécution du programme, rend le contrôle à l'utilisateur mais n'affiche pas de message.

CTRL a le même effet que d'insèrer 570P à la fin de l'instruction que le programme est contrain d'exécuter. Cela vous permet d'arrêter un programme quand vous le voulez pendant le cours de l'exécution.

On peut aussi utiliser CTRL pour interrompre un LISTing. Il peut aussi interrompre un

INPUT à condition qu'il soit le premier caractère de INPUT. Tant que RETURN n'est pas enfoncé le programme est toujours en train d'exécuter l'INPUT.

RESET arrête tout programme B.E.V.F. dans n'importe quelle condition. Le programme n'est pas perdu mais seulement quelques pointeurs programme et pointeurs de files sont réinitialisés. Cette commande vous fait accéder au moniteur de l'ITT 2020 et le signe de reconnaissance du moniteur (*) s'affiche. (Sauf avec la ROM spéciale d'initialisation automatique fournie avec option).

Pour revenir au B.E.V.F. sans perdre votre programme, tapez CTRL puis RETURN.

Si l'exécution d'un programme a été interrompue par un 510F, un END ou un CTRL commande CONT fait recommencer le programme à L'INSTRUCTION (et non au numéro de ligne) suivante. effacé. Si le programme n'a pas été arrêté, l'instruction CONT n'a aucun effet. Rien n'est

Après un RESET, TRL , RETURN l'instruction CONT risque de ne pas marcher, en effet

le RESET aura effacé des pointeurs programmes et pointeurs de files.

SI vous interrompez le programme au cours d'une instruction INPUF et que vous essayez de le CONTinuer ensuite, un ?SYNTAX ERROR IN numligne s'affichera ou numligne sera la ligne où le programme avait été Interrompu.

Exécuter la commande CONT génèrera le mossage d'erreur ?CAN'I CONTINUE ERROR (Impossible de continuer, erreur), si après avoir arrêté le programme, l'utilisateur:

a - modifie ou supprime une ligne du programme

b - tape une commande provoquant um message d'erreur.

Cependant il y aura CONTinuation sans erreurs si les variables sont modifiées en mode immédiat et sans qu'aucun message d'erreur ne s'affiche.

Si l'instruction DEL est utilisée dans un programme, les lignes spécifiées sont détruites, mais l'exécution du programme s'arrête. Un essat d'utilisation de CONT provoquera le message d'erreur:

ZCAN'T CONTINUE ERROR

Si CONT est utilisé en mode programme, l'exécution du programme s'arrête, mais l'ordinateur n'est rendu au contrôle de l'utilisateur que si celui-ci tape CTRL .

Tout essai de CONfinuation du programme sera alors refusé et le programme se re-stoppera là où il s'était déjà bloqué.

TRACE imm et pg NOTRACE imm et pg

TRACE sélectionne le mode de dépistage de l'ITT 2020, il provoque l'affichage de chaque numéro de ligne à l'exécution de chaque instruction de la ligne en cours. Quand votre programme affiche aussi du texte sur l'écran, le dépistage sur l'écran (TRACE) peut s'afficher sur vos textes, NOTRACE "débranche" la fonction de dépistage des lignes TRACE.

Une fois sélectionné TRACE n'est pas "débranché" par RUN, CLEAR, NEW, DEL ou RESET, mais RESET le "débranche" et détruit tout programme en mémoire centrale. CTRD

PEEK imm et pg PEEK (expra)

va chercher en mémoire centrale et récupère en DECIMAL la valeur de l'octet à l'adresse \expra\. Vous trouverez à l'annexe J les exemples d'utilisation de PEEK.

POKE imm et pg

expra 1, expra 2 POKE

PORE acrit dans la mémoire un octet, équivalent binaire de la valeur décimale \expra 2\, à l'adresse donnée par expra 1 .

\expra 2\ doit être compris entre Ø et 255

\expra 1\ doit être compris entre -65535 et +65535.

Les réels sont convertis en entlers avant l'exécution de l'instruction. Les valeurs hors des intervalles provoquent le message d'erreur; ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur).

\expra 2\ sera effectivement @crit si l'adresse \expra 1\ correspond à une zone hardware de l'ITT 2020 où l'on peut physiquement écrire (RAM ou équipement de sortie appropriée).

\expra 2\ ne pourra s'écrire dans les ROM ou bien dans les mémoires des connecteurs

d'entrée/sortie non utilisés. Cela veut dire qu'en général (expra 1) doit être compris entre Ø et un maximum déterminé par la configuration mémoire de l'appareil.

Par exemple, avec un ITT 2020 de 16K de mémoire, le maximum sera de 16384. Sur un ITT 2020 de 32K 11 serait de 32768 et sur une contiguration de 48K de 49152.



Attention, beaucoup de cases mémoire ont une fonction nécessaire au B.E.V.F., écrire (POKE) des valeurs dans ces cases pourrait affecter le bon fonctionnement du B.E.V.F. et vous risqueriez de perdre votre programme.

WAIT imm et pg expra 1, expra 2 [, expra 3] WAIT

Permet à l'utilisateur d'insérer une pause conditionnelle dans un programme, Seul RESET peut interrompre un WAIT. \expra I\ est l'adresse d'une case mémoire, et doit être compris entre -65535 et +65535 pour éviter l'erreur: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) qui s'afficherait. En pratique \expra 1\ doit se limiter aux adresses de la zone mémoire disponible, c'est-à-dire de Ø jusqu'au maximum fixé par HIMEM: dans votre ordina-teur. (Se référer à HIMEM: et POKE pour plus de détails). Les adresses peuvent être indifféremment positives ou négatives.

\expra 1\ et \expra 3\ doivent être compris entre Ø et 255 en décimal. A l'exécution du WAIT ces valeurs convertics en binaire peuvent s'échelonner entre 00000000 et 11111111. Si \expra 1\ et \expra 2\ sont seuls spécifiés alors chacun des 8 bits du contenu de \expra 1\ est "intersecté" (fonction AND) avec l'équivalent binaire de \expra 2\. Cela donne pour chaque bit un zéro sauf si les 2 bits étaient à 1 avant l'intersection.

Si le résultat est ØØØØØØØØ alors l'intersection est recommencée. Si le résultat est non nul (ce qui veut dire qu'il y a au moins un bit à l'après l'intersection) le programme continue alors son exécution à l'instruction suivante.

WAIT expra 1,7 mettra le programme en pause jusqu'à ce qu'un des 3 bits les plus à droite du contenu de l'adresse \expra l\ soit à 1.

WAIT expra 1.0 met le programme en pause ad vitam aeternam! 51 les trois paramètres sont spécifiés, le WAIT s'exécute comme suit: en premier, chaque bit du contenu de l'adresse \expra i\ est réuni exclusivement (fonction ou exclusive) avec le bit correspondant de \expra 3\. Un bit à 1 dans (expra 3) donne la valeur inverse du bit correspondant du contenu de

l'adresse \expra 1\ (un 1 devient Ø, un Ø devient 1). Un bit 3 Ø dans \expra 3\ fait que le bit correspondant dans le contenu de l'adresse \expra i\ garde sa valeur initiale d'avant la réunion exclusive.

Si \expra 3\ vaut zero alors le OU exclusif est sans effet.

● En second, chaque résultat est intersecté logiquement avec la valeur binaire de \expra 2\. Si le résultat final est 8 zéros, le test recommence.

Si un résultat final est non nul, l'exécution du programme continue à l'instruction suivante. L'instruction WAIT sert en fait à tester le contenu de l'adresse \expra 1\ et voir si <u>CERTAINS</u> des bits sont à I et lesquels, ou inversement lesquels sont à zéro. Vous pouvez choisir les bits qu' vous intéressent dans le contenu de l'adresse (expra 1) en fixant les bits, de l'équivalent binaire de \expra 2\, correspondant à 1 s'ils vous intéressent, à Ø sinon.

Chaque bit de la valeur binaire de \expra 1\ indique que vous attendez (WAIT) la même valeur du bit correspondant au contenu de l'adresse (expra 1) et Ø dans le contenu de l'adresse \expra 1\ et Ø veut dire que le bit doit être à 1 dans le contenu de l'adresse \expra 1\.

Si un des bits contenus à l'adresse \expra 1\ que vous avez considéré comme intéressant en mettant à 1 le bit corrspondant de \expra 2\ égalise l'état spécifié pour ce bit (par le Dit correspondant de \expra 3\) la pause est terminée (WA(T). Si \expra 3\ n'apparaît pas dans l'instruction, il est considéré comme nul.

Exemples:

pause jusqu'à ce qu'au moins un des 8 bits du contenu de WAIT, expra 1, 255, Ø l'adresse \expra 1\ soit à 1.

WAIT expra 1, 255 indentique à cl-dessus.

WAIT expra 1, 255, 255 pause jusqu'à ce qu'au moins un des 8 bits du contenu de l'adresse \expra !\ soif à Ø.

WAIT expra 1, 1, 1 pause jusqu'à ce que le bit le plus à droite du contenu de l'adresse \expra l\soit à Ø sans tenir compte de l'état des

autres bits.

WAIT expra 1, 3, 2 pause jusqu'à ce que le bit le plus à droite du contenu de l'adresse \expra I\ soit à l ou bien que son voisin soit à Ø ou bien les deux.

Programme qui illustre une pause en attendant un caractère dont le code ASCII (voir annexe K) est palr:

100 POKE - 16368,0 : REM MET A ZERO LE STROBE (INDICATEUR DE PRESSION DE TOUCHE)

105 REM UNE PAUSE POUR ATTENDRE QUE LE STROBE SOIT À 1 PAR PRESSION DE TOUCHE

WATT -16384,128 : REM ATTEND JUSQU'A CE QUE LE BET DE POLOS FORT SOIT A 1 110

115 REM ENCORE UNE PAUSE JUSQU'A CE QUE LE CODE ASCII TAPE SOIT PAIR

WAIT -16384, T, I : REM ATTEND LE BIT DE POIDS FAIBLE A Ø PRINT "PAIR" : PRINT 120

150

140 GOTO TOO



inm et pg expra CALL

Provoque l'appel d'un sous-programme en langage machine débutant à l'adresse décimale

spécifiée par \expra\.

\expra\ doit être compris entre -6553à et +63535 sinon le message: ?!LLFGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) apparaît. En pratique \expra\ se limite à la zone de mêmoire disponible c'est-à-dire entre Ø et la valeur maximale fixée par HIMEM: dans votre ordinateur.

Se référer à HIMEM: et PORE pour plus de détails.

Le signe des adresses n'a pas d'importance. CALL -936 et CALL 64600 sont identiques. L'usage de CALL est employé à l'annexe J.

HIMEMS imm et pg HIMEME expra

Pixe la valeur de la pius haute case mémoire disponible pour un programme BASIC, variables incluses. Utilisé pour proléger une zone de mémoire pour des données, pour des graphiques

ou des programmes en langage machine.

\expra\ doit être compris entre -65535 et 65535 pour éviter le message: ?|LLEGAL QUANTITY ERROR. Cependant la valeur de HIMEM; ne peut être fantaisiste et doit rester dans les limites de la configuration mémoire disponible sur votre ITT 2020.

En général, la Valeur maximale de \expra\ est déterminée par la capacité des RAM.

Pour un ITT 2020 de 16E mémoire \expra\ devra être de 16384 ou moins Pour un ITT 2020 de 32% mémoire \expra\ devra être de 32768 ou moins Pour un ITT 2020 de 48% mémoire \expra\ devra être de 49152 ou moins.

B.E.V.F. fixe automatiquement le HIMEM: à la plus haute case mémoire disponible sur l'ordinateur de l'utilisateur, à condition que ce soit le B.E.V.F. qui soit appelé en premier comme langage après l'allumage.

La valeur du HIMEM: est conservé dans les cases mémoire 115 et 116 (décimal). Pour connaître la valeur de HIMEM:, tapez:

PRINT PEEK (116) # 256 + PEEK (115)

Si le HIMEM: fixe la plus haute adresse à une valeur plus basse que le LOMEM:, ou qui ne laisse pas suffisament de place au programme pour s'exécuter, le message: YOUT OF MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur) s'affiche.

\expra\ peut varier de Ø à 65535, ou équivalent: de -65535 à -1. L'usage des valeurs positives ou négatives est indifférent,

CTRL ,CLEAR, RUN, DEL, NEW, changer de programme, ajouter des instructions ne changent

pas la valeur de HIMEM:

(le programme est avissi Le HIMEM: se réinitialise en tapant RESET

effacé).

50

LOMEM: imm et pg LOMEM: expra

Fixe l'adresse de la plus basse case mémoire disponible pour un programme BASIC. C'est en général l'adresse d'implantation de la première variable BASIC. B.E.V.F. fixe le LOMEM: automatiquement à la fin du programme en mémoire avant l'exécution de delui-ci. Cette commande protège les variables des données haute résolution sur les ordinateurs disposant d'une large place mémoire.

\expra\ doit être compris entre -65535 et 65535 pour éviter:

CLLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) qui s'afficherait sinon. Si le LOMEM: est fixé plus grand que le HIMEM: alors le message: 700T of MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur) s'affiche. Cela indique que le LOMEM: doit FORCEMENT être inférieur à la valeur du HIMEM: fixé. (Cf. HIMEM:)

Si le LOMEM: est fixé inférieur à la plus haute case mémoire réservée au système (plus tout programme en mémoire) le message ?OUT OF MEMORY ERROR s'affichera de nouveau. Cela impose la limite inférieure de \expra\ à 2051 pour B.E.V.F.

LOMEM: est réinitialisé par NEW. DEL, et par ajout ou changement d'une ligne de programme. LOMEM: est aussi réinitialisé par CTRL, qui détruit aussi le programme en mémolre.

Il n'est pas modifié par: RUN, RESET

RESET CURL RETURN , OU RESET ØG RETURN.

La valeur du LOMEM: est conservée dans les cases mémoire 106 et 105 (décimal). Pour connaître la valeur du LOMEM), tapez:

PRINT PEEK (106) # 250 + PEEK (105)

Une Bois fixe LOMEM:, s'il n'a pas été modifié par les commandes vues précédemment, on peut le modifier <u>UNIQUEMENT</u> si un l'augmente. Une tentative de diminuer la valeur de LOMEM: se soldera paz: 70u7 of MEMORY ERROR

Modifier le LOMEM: pendant l'exécution d'un programme risque de rendre des parties de programme indisponibles; le programme ne pourra plus s'exécuter correctement.

Les adresses peuvent être indifféremment positives ou négatives.

USR imm et pg USP (expia)

Cette fonction communique une expression (\expra\) à un sous-programme en langage machine. L'argument expra est calculé puis placé dans l'accumulateur à virquie flottante (adresse de \$ 9D jusqu'à \$ A3, la notation \$ signifie héxadécimal), puis un JSR à l'adresse \$ GA est exécuté. Les adresses \$ GA, \$ GB, \$ GC doivent contenir un JMP à un sous-programme en langage machine. La valeur de retour est placée dans l'accumulateur à virgule flottante.

Pour obtenir un entier sur 2 octets de la valeur contenue dans l'accumulateur à virquie flottante, votre sous-programme devra contenir et exécuter un JSE & ETØC. Après le retour, la valeur de l'entier sera placée aux adresses & AØ (octet de poids fort) et & AI (octet de poids faible).

Pour convertir un entler en réal pour que la fonction pulsse retrouver sa valeur, placez

कर है। इस है।

La valeur entière dans le registre A (octet de poids fort) et Y (octet de poids faible). Duis exécutez un JSR \$ E2F2.

Après le retour, la valeur réelle sera dans l'accumulateur à virgule flottante. Pour revenir en B.E.V.F., n'oubliez pas un RTS.

Volci un petit programme illustrant l'emploi de la fonction USR:

```
1 RESET # 0A : 4C 00 03 RETURN | RETURN
```

A l'adresse \$ ØA nous avons placé un JMP (code 4C) à l'adresse 3ØØ. A l'adresse 3ØØ, nous avons mis un RTS (code 6Ø).

Après avoir récupéré B.E.V.F., à l'exécution du USR (8), la valeur 8 est placée dans l'accumulateur, le moniteur fait un USR à l'adresse \$ ØA où il trouve un JMPE 300. Puis en 300 il trouve un RTS qui le FeRVole au B.E.V.F.

La valeur retrouvée était bien la valeur originale de 8 qui multipliée par 3 par B.E.V.F. affiche 24.

Notes

CHAPITRE 4

COMMANDES D'EDITION ET DE FORMATS D'AFFICHAGE

LIST imm et pg

LIST [numligne 1] [-numligne 2] LIST [numligne 1] [,numligne 2]

Si numligne 1 et numligne 2 ne sont pas spécifiés, c'est tout le programme qui s'affiche sur l'écran. Si numligne 1 est présent, sans séparateur, ou si numligne 1 = numligne 2 alors seulement la ligne numligne 1 s'affiche.

Si numlique 1 et un séparateur sont présents, alors le programme se LISTe de numlique 1

à la fin. Si numligne 1, un séparateur, numligne 2 sont présents, le LISTage du programme s'affiche à partir de numligne 1 jusqu'à numligne 2 comprise.

Si un séparateur et numlighe 2 sont présents, le programme s'affiche du début jusqu'à la ligne numligne 2 comprise.

Si, à votre demande de LISTer plusieurs lignes, la ligne du programme de numéro numligne (n'existe pas, le LISTing commence au premier numéro de ligne supérieure à numligne 1 existant dans le programme.

Inversement, si la ligne numligne 2 n'existe pas dans le programme, le LISTing s'arrête à la dernière ligne dont le numero est inférieur à numligne 2.

Présentées comme ceci, elles LisTent tout le programme:

LIST Ø LIST [, |-] Ø LIST Ø [, |-] Ø

List numligne, Ø LIST le programme de numligne jusqu'à la fin.

LIST, Q

Liste le programme en entier et affiche:

25YNTAX ERROR

B.E.V.F. formate vos lignes de programme avant de les stocker en mêmoire, 11 enlêve les espaces qui ne sont pas nécessaires. Au LISTing, B.E.V.F. réstitue les lignes en ajoutant des espaces selon ses propres règles.

Par exemple:

TØ C = +5/-6 ; B = -5

devient:

1 Ø C = +5 : -6 : B = -5

guand on Liste.

LIST utilise des largeurs de lignes variables et un formatage variable à l'affichage. Cela peut poser des problèmes si vous désirez éditer ou modifier des instructions LISTées. Pour forcer le B.E.V.F. à abandonner son formatage qui ajoute des espaces, nettoyez l'écran et diminuez la largeur de la fenêtre de l'écran à 33 (maximum):

FORE 33, 33



Le B.E.V.F. traite des lignes de 219 caractères PUIS LIST ajoute des espaces. Vous pouvez gagner des caractères en tapant vos lignes sans y introduire aucun espace (LIST les ajoutera lui-même).

Si vous essayez de recopier une ligne qui faisalt 239 caractères et ne contenait pas d'espaces, le LIST ajoutant des espaces, vous perdriez des informations en tentant de la recopier, car le B.E.V.F. comptabiliserait alors les espaces dans 219 caractères autorisés.

Un Listing s'arrête par un

DEL DEL

DEL a, -b

imm et pg

numligne 1, numligne 2

Efface du programme les lignes de programmes comprises entre les numéros numligne I et numligne 2 inclus.

Si numligne 1 n'existe pas dans le programme, la première ligne supprimée est la première ligne dont le numéro est supérieur à numligne 1.

Inversement si numligne 2 n'existe pas dans le programme, la dernière ligne supprimée est la dernière ligne dont le numéro est inférieur à numligne 2.

Si vous n'utillsez pas le format usuel, voila ce qui risque de se passer:

SYNTAXE DEL

DEL a, -b

DEL a

PSYNTAX ERROR

(erreur de syntaxe)

DE, 35YNTAX ERROR

DEL, b 25YNTAX ERROR DEL -a [, b] 25YNTAX ERPOR

DEL Ø, b ciface la ligne Ø sans toucher à aucune autre.

DEL 1, -5 ignorée même sl la plus petite ligne du programme est Ø

DEL a, -b ?5YNTAX ERROR si (a) est plus grand que le plus petit numéro de la ligne du programme, à moins que le plus petit numéro de la ligne du programme soit Ø et que (a) vaut 1.

ignorée si (a) est différent de séro et que le seul numéro

de ligne du programme soit Ø.

Ignorée si (a) est différent de zero et si (a) est plus petit ou égal au plus petit numéro de ligne du programme. ignorée.

ignorée si (a) est différent de zero et (a) plus grand que (b)

1





En utilisant DEL en mode programme il s'exécute selon les règles ci-dessus puis ARRETE le programme. CONT NE FONCTIONNERA PLUS ensuite.

REM REM

Imm et pg |caractere |"

Cela permet d'insérer du texte dans un programme. Tous les caractères, y compris les séparateurs d'instructions et les espaces peuvent être inclus dans REM. A l'execution le B.E.V.F. ignore tous les caractères suivants le REM. Die REMarque doit être terminée par un RETURN.

Quand les REMarques sont LISTées, B.E.V.F. insère un espace juste après REM, sans tenir compte des espaces tapés après le REM par l'utilisateur.

VIAB imm et pg VTAB expra

Déplace le curseur à la ligne spécifiée par \expra\. Le haut de l'écran est la ligne 1, ie bas 24.

Cette instruction permet des déplacements haut-bas mais jamais droite-gauche. (Ex: JVTAB 10 : PRINT 123 RETURN).

Nexpral doit être compris entre 1 et 24 pour éviter que ?TLLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illegale, erreur) s'affiche.

Les déplacements sont absolus par rapport au haut de l'écran. Ils ignorent la taille de la fenêtre de texte. En mode graphique, VTAB peut déplacer le curseur dans la zone graphique de l'écran.

Si un VTAB déplace le curseur sur une ligne en-dessous de la fenêtre de texte, tous les ordres d'affichage qui suivent seront faits sur cette ligne.

HTAB Imm et po HTAB expra

Sachant qu'une ligne où le curseur est placé à 255 positions différentes. Sans tenir compte de la largeur fixée de la fenêtre de texte, les positions de 1 à 40 sont sur la même ligne, de 41 à 80 sur la ligne au-dessous, etc.

HTAS déplace le curseur de \expra\ positions par rapport au bord gauche de la ligne où

le curseur est placé. (Ex: [HTAB 10 : PRINT 123 RETURN]) Les déplacements HTAB sont relatifs à la marge gauche de la fenêtre de l'écran, mais indépendants de la largeur de la ligne.

HTAR peut déplacer le curseur hors de la fenêtre de texte, mais seul un caractère pourra s'afficher hors de la fenètre.

HTAB I place le curseur sur le bord qauche de l'écran.



HTAB Ø déplace le curseur à la position 256. Si \expra\ est négatif ou supérieur à 255, le message ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

Notez bien que les structures de HTAB et VTAB ne sont pas identiques. En effet, un HTAB derrière le bord droit de l'écran ne cause pas le ?!LLEGAL QUANTITY ERROR, mais provoque un saut du curseur à la ligne suivante à la position:

((expra -1) MODULO 4Ø) + 1

TAB inm et pg TAB (expra)

TAB DOIT être utilisé avec une instruction PRINT. Et expra doit être entre parenthèses. TAB déplace le curseur de \expra \ positions par rapport au bord gauche de la fenêtre de texte seulement si \expra \ est plus grand que la valeur de la position du curseur relativement au bord gauche de la fenêtre de texte.

Si \expra\ est inférieur à la valeur de la position du curseur, le curseur n'est pas déplacé, donc TAB ne déplace jamais le curseur vers la gauche (utiliser alors HTAB).

Si TAB déplace le curseur derrière le bord droit de la fenêtre de texte, les déplacements se continuent alors sur la ligne suivante.

TAB (Ø) met le curseur en position 256. \expra\ doit être compris entre Ø et 255 ou le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERPOR (quantité illégale, erreur) s'affichera.

TAB est considéré domme un mot réservé seulement s'il est suivi par une parenthèse ouvrante.

POS 1mm et pg POS (expr)

Donne la position horizontale du curseur sur l'écran par rapport au bord gauche de la fenêtre de texte. Au bord gauche, Ø est affiché. POS doit être utilisé avec un PRINT.

La valeur de l'expression (expr) est sans importance, et ne peut être illégale. Si expr est un jeu de caractères ne réprésentant pas un nom de variable, ces caractères doivent être entre quillemets.

REMARQUE: les positions pour HTAB et TAB sont numérotées à partir de 1, mais pour POS et SPC numérotées à partir de Ø.

Par conséquent:

PRINT TAB (23); POS (\emptyset) affiche 22, et PRINT SPC (23); POS (\emptyset) affiche 23

SPC imm et pg SPC (expra)

polt être utilisé avec une instruction PRINT et expra doit être entre parenthèses. Laisse \expra\ espaces entre le dernier texte affiché (ou par défaut la marge gauche de la renêtre de texte) et le prochain à afficher. (Si la concaténation de SPC avec les ordres PRINT précédents s'est fait avec les points-virgules).

Exemple:



PRINT "BONJOUR" ; SPC (4) ; "AU REVOIR"

SPC (Ø) n'introduit pas d'espaces.

\expra\doit être compris entre Ø et 255 inclusivement, ou bien le message: 7)LLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche. Cependant, les concaténations peuvent se faire sous cette forme:

PRINT SPC (250) SPC (139) SPC (255)

pour dégager de grands espaces.

Remarquez que si HTAS déplaçait le curseur relativement au bord gauche de la fenêtre de texte, SFE (expra) déplace le curseur relativement au dernier texte affiché. Cette nouvelle position du curseur peut être n'importe où dans la fenêtre de texte, cela dépend de la position du dernier texte affiché. Espacer plus loin que le bord droit de la fenêtre de texte provoque l'affichage à la

ligne suivante. Quand vous affichez dans les champs de tabulation, l'espaçage peut se faire dans un champ de tabulation ou à cheval sur deux champs de tabulation. Si \expra\ est un réel, il est converti en entier, SPC est considéré comme un mot réservé seulement si le caractère qui suit SPC est une parenthèse ouvrante.

HOME

imm et pg

HOME

Sans paramètres. Déplace le curseur en haut à gauche de la fenêtre de texte en nettoyant l'écran de tous les caractères à l'intérieur de la fenêtre. Cette commande est identique à CALL -936 et ESC RETURN.

CLEAR

imm et pg

CLEAR

Sans paramètres. Remet à zéro toutes las variables, les tableaux et les chaînes de caractères. Réinitialise les pointeurs et les piles.

FRE imm et pg FRE (expr)

FRE donne la place mémoire (en octets) qui reste disponible à l'utilisateur. Le résultat affiché peut souvent être supérieur à celui attendu, car le B.E.V.F. ne stocke qu'une fois les chaînes qui se dupliquent. C'est-à-dire que si A% = "60NJOUR" et 8% = "80NJOUR", la chaîne BONJOUR ne sera stockée en mémoire qu'une fois.

Si le nombre d'octets libres est supérieur à 52767 FRE (expr) renvoie un nombre négatif et il suffit d'ajouter 65516 à ce nombre pour avoir la valeur positive du nombre d'octets libres.

FRE (expr) renvoie le nombre d'octets disponibles entre le dessous de la zone de stockage des chaînes de caractères et le dessus de la zone de stockage des Lableaux et pointeurs de chaînes de caractères (Se référer à l'annexe T).

On peut fixer le HIMEM: aussi haut que 65535 mais s'il est fixé au-dela du maximum de RAM

(mémoire disponible) de votre ITT 2020. FRE risque de renvoyer une valeur aberrante et supérieure à la capacité mémoire de votre ordinateur (Pour plus de précisions, voir POKE et HIMEM:).

Quand le contenu d'une variable alphanumérique est modifié dans un programme (par exemple: A\$ = "CHAf" devient A\$ = "CHIEN") B.E.V.F. n'élimine pas CHAT mais réserve de la place pour CHIEN. Il en résulte un remplissage progressif de la mémoire, à partir du HIMEM: en descendant. Le B.E.V.F. fera automatiquement un "nettoyage maison" si jamais la zone de stockage des chaînes de caractères vient à empléter sur celle des tableaux et pointeurs de chaînes, Mais si vous utilisez cet espace libre pour d'éventuels programmes en langage machine ou dessins haute résolution ils risquent d'être détruits.
Utiliser périodiquement une instruction du type:

X = FRE (Ø)

dans votre programme pour forcer le B.E.V.P. à effectuer le "nettoyage maison".

L'expression \expr\ peut être un nombre ou un nom de variable ou toute chaîne de caractères. (Elle ne peut comporter de noms illégaux).

FLASH imm et pg INVERSE imm et pg NORMAL imm et pg

ou

FLASH INVERSE NORMAL

Les commandes servent à fixer le mode d'affichage du texte sur l'écran. Pas de paramètres et ces commandes n'affectent pas les caractères tapés au clavier, mais seulement les caractères affichés par l'ordinateur après un RETURN ou dans un programme. Les caractères déja sur l'écran ne sont pas affextés non plus.

FLASH fixe le mode clignotant, c'est-à-dire que les caractères s'affichent alternativement blancs sur fond noir et noirs sur fond de ligne blanche.

INVERSE fixe le mode inversé sur les caractères; ils sont affichés en noir sur fond blanc.

NORMAL fixe le mode normal, c'est-à-dire caractères blancs sur fond noir (à l'entrée ou à la sortie de ces caractères).

SPEED = expra

Fixe la vitesse à laquelle les caractères sont communiqués à l'écran ou aux entrées/sorties. La vitesse la plus lente est Ø et la plus rapide 255.

Si \expra\ est hors de ces limites le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

ESC ESC ESC

A B C

imm seulement imm seulement imm seulement

(pour l'édition)

-11-

ESC D imm seulement

La touche "ESC" du clavier utilisée avec les touches A, B, C ou D déplace le curseur: pour déplacer le curseur d'un espace, presser d'abord ESC PUIS ENSUITE en ayant relaché ESC taper A, B, C ou D.

COMMANDE

DEPLACEMENT DU CURSEUR

ESC B ESC C

A B C

Groite gauche bas haut

Ces commandes permettent sans modifier les caractères affichés sur l'écran de déplacer le curseur. Elles n'affectent pas les programmes ou les lignes affichées. Pour modifier une ligne de programme, l'STez la ligne sur l'écran et en utilisant la touche REPT positionnez le curseur au tout début de la ligne à modifier (ler chiffre du numéro de ligne).

Puis utiliser la touche REPT et la flèche à droite pour recopier les caractères de la ligne. Arrêtez-vous sur les caractères que vous désirez changer et changez-les. Si vous n'avez pas fait LISTer la ligne ne recopiez pas le caractère (|) du début de ligne. Pressez enfin RETURN pour stocker la ligne ou la faire exécuter.

Répétitions imm seulement (édition)

La touche de répétition est la touche notée REPT. Si vous appuyez sur une touche puis sans relacher cette touche sur REPT, le caractère de la touche sera répété.

La première fois que vous enfoncez la touche REPT c'est le dernier caractère entré qui se répête.

Plêche à droite imm seulement (édition) Flèche à dauche imm seulement (édition)

La flèche à droite déplace le curseur à droite. Pendant le déplacement du curseur, chaque caractère rencontré sur l'écran est recopié dans la mémoire de l'ordinateur exactement comme si vous l'aviez tapé. On utilise la flèche à droite et la répétition pour recopier une ligne où il n'y a que des changements mineurs à faire.

La flèche à gauche déplace le curseur vers la gauche. A chaque fois que le curseur se déplace à gauche, le caractère traversé s'efface de la mémoire de l'ordinateur et de la ligne sur laquelle vous vous déplacez. Rien n'est changé sur l'écran.

A moins que vous soyes en train de taper une ligne et que vous n'ayez pas encore appuyé sur RETURN, et si la flèche à gauche n'a pas de caractères à effacer sur la ligne: des l'apparaîtront sur la colonne Ø de l'écran et en relâchant la touche le curseur réapparaîtra. C'est pourquoi le curseur ne peut être placé en colonne Ø à l'aide de la flèche.
Pour les simples déplacements, sans effacement, ou recopie: voyez la touche ESC.

imm seulement

Indique au B.E.V.F. d'ignorer la ligne que vous étiez certain de taper, sans pour cela effacer le contenu de l'ancienne ligne de même numéro.

Un \setminus s'affiche à la fin de la ligne à ignorer et le curseur réapparaît sur la ligne du dessous.

Cette commande peut être utilisée comme réponse à une instruction INPUT.

Notes



CHAPITRE 5

TABLEAUX

ET CHAINES DE CARACTERES

imm et po var dimension | , var dimension | DIM

Quand une Instruction DIM s'exécute elle fixe la place mémoire à réserver pour le tableau de nom var. Deux octets sont utilisés en mémoire pour conserver le nom de la variable de tableau, un pour le nombre de dimensions, et deux pour chaque dimension. Comme nous avons vu au chapitre !, la place donnée aux éléments des tableaux dépend qu type de tableau.

L'index varie de Ø à \dimension\: Le nombre d'éléments d'un tableau à n dimensions est:

(\dimension 1\ + 1) * (\dimension 2\ + 1) * (\dimension n\ + 1) donc un tableau: DIM ALP (4, 5, 1) contiendra 5 * 6 * 4 = 120 éléments.

Le nombre de dimensions maximales d'un tableau est de 88, même si chaque dimension contient un seul élément.

DIM A (Ø, Ø...., Ø) avec 89 zéros provoquera un TOUT DE MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur) alors que DIMA (0, 0..... 0) avec 88 zéros ne le provoquera pas.

Cependant an pratique, la taille des tableaux est souvent limitée par la taille mêmoire disponible. Chaque élément entier d'un tableau occupe 2 octets en mémoire. Chaque élément réel occupe 5 octets en mémoire. Chaque élément d'un tableau de chaînes de caractères occupe 1 octets, 2 pour le pointeur, (pour la lonqueur de la chaîne, stocké comme un élément de tableau entier quand le tableau est dimensionné.

Comme le programme stocke les chaînes dans la mémoire, elles occupent un octet par carac-

Si un élément de tableau est utilisé dans un programme sans que la dimension ait été déclarée, B.E.V.F. assigne un nombre d'index possible de 10 maximum pour chaque dimension de l'élément.

Utiliser une variable dont l'index est supérieur au maximum fixé, ou si la variable appelle un nombre de dimensions supérieures à celui déclaré, provoquera le message:

READ SUBSCRIPT ERROR (erreur d'index) sur l'écran.

Si un programme D]Mensionne un tableau dont la D]Mension avait déja été déclarée, le message: ?REBIMID ARRAY ERROR (effeur de redimensionnement) apparaîtra.

Les variables alphanumériques n'ent pas besoin d'être dimensionnées, elles grandissent et diminuent au besoin. L'instruction;

WARDS (5) = "ABCDE"

crée une chaîne de longueur 5. L'instruction:

WARDS (5) = " "

libère la place allouée à l'ancienne chaîne WARDS (5). Une variable alphanumérique peut contenir au maximum 255 caractères. Les éléments de tableaux sont mis à zero quand RUN ou CLEAR sont exécutés.

LEN imm et pg LEN (exprc)

Cette fonction donne le nombre de caractères d'une chaîne, entre \emptyset et 255. Si exprc est une concaténation de chaînes et que la longueur totale est supérieure à 255, le message: $?OVERFLOW\ ERROR\ (dépassement de capacité, erreur)\ s'affilche.$

STRE imm et pg STRE (expra)

Convertit \expra\ en une chaîne de caractères représentant sa valeur. \expra\ est évaluée avant la conversion.

STRE (100 000 000 000) donne 1E + 11.

Si expra dépasse la limite des réels, le message POVERFLOW ERROR (dépassement de capacité, errour) s'affiche alors.

VAL imm et pg VAL (expre)

Cette fonction transforme une chaîne de caractères en un entler ou un réel et affiche la valeur du nombre.

Le premier caractère de la chaîne doit être, ou bien un chiffre, ou bien un signe (+-), ou un caractère appartenant à l'alphabet utilisé pour les numbres $(E \mid \cdot)$, sinon c'est le zéro qui s'affiche.

Chaque caractère de la chaîne est examiné comme le premier. Et le premier caractère rencontré qui n'appartienne pas aux nombres est ignoré ainsi que TOUS les caractères qui suivent.

C'est à ce moment que la chaîne est évaluée en réel ou en entier.

Si la concaténation de chaînes fait que leur longueur dépasse 255 caractères et que vous essayez de l'évaluer, vous obtiendrez le message d'erreur: ?5TR)NG TOO LONG ERROR (chaîne trop longue, erreur).

Si la valeur absolue du nombre transformé est plus grande que 16 38 ou si le nombre contient plus de 38 chiffres (en incluent les réros inutiles) le message: ?DVERFLOW ERROR (dépassement de capacité, erreur) s'affichera.

CHRS imm et pg

C'est une fonction qui donne le caractère ASCII correspondant à la valeur de \expra\. \expra\doit être entre Ø et 255 sinon le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité Illégale, erreur) s'affiche.



Les réels sont convertis en entiers.

ASC imm et pg (exprc) 450

Cette fonction renvoie le code ASCII du premier caractère de \exprc\. Les codes ASCII 96 et 255 génèrent des caractères semblables à ceux entre Ø et 95. CHR\$ (65) affiche A et CHRS (193) aussi, mais le B.E.V.P. ne considère pas qu'il s'agisse des mêmes caractères dans des tests logiques sur les chaînes.

Si l'argument de ASC est une chaîne, elle doit être écrite entre guillemets. La chaîne elle-même ne doit pas contenir de guillemets. Si la chaîne est nulle, le message: FILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.



Essayer la fonction ASC avec [CTRL] comme argument provoquera le message d'erreur: ?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe).

imm et pg LEFTS (exprc, expra) LEFTS

Cette fonction renvoie les \expra\ premiers caractères les plus à gauche de \exprc\.

PRINT LEFTS ("ITT 2020", 3) TI

Si \expra\< 1 ou \expra\> 255 le message:

TILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche. Si \expra\ est un réel, Il est converti en entier.

Si \expra\> LEN (exprc) seuls les caractères constituant la chaîne sont affichés, le reste est ignoré.

51 le % est oublié du nom de la commande, B.E.V.F. considère LEFT comme une variable arithmétique et le message:

TYPE MISMATCH ERROR (erreur de type) s'affiche.

RIGHTS imm et pg (exprc, expra) RIGHTS

Cette fonction renvoie les \expra\ derniers (les plus à droite) caractères de \exprc\: PRINT BIGHTS ("BONJOUR" + "NEE", 7) JOURNEE

Aucune partie de la commande ne peut être omise.

SI \expra\>= LEN (exprc) la function RIGHTS renvoie alors toute la chaîne.

Le messade: FILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche si \expra\<1 ou \expra\> 255.

RIGHTS (exprc, expre) = MIDS (exprc, LEN (exptc) + 1 - \expra\)

SI le % est oublié de la commande, B.E.V.F. considère RIGHT comme une variable arithmètique et le message: TTYPE MISMATCH ERROR (erreur de type) s'affiche.

WIDE

imm et pg

WIDS

(exprc, expra | 1, expra 2])

MID\$ avec deux arguments renvoie la sous-chaîne qui commence au \expra\ième caractère et finit au dernier caractère de \exprc\.

PRINT MIDS ("ITT 2020", 3)

2020

MIDE (expro, expra) = #(GHTE (expro, LEN (expro) + 1 - (expra))

MIDS utilisé avec i arguments renvoie \expra 2\ caractères de \expre\ à partir du \expra 1\ 10me caractère.

PRINT MIDE ("ITT 2020", 2, 2)

TT

Si \expra 1\ > LEW (exprc) , MIDS renvoie alors la chaîne nulle. Si \expra 1\ + \expra 2\ dépassent la longueur de \exprc\ (ou dépasse 255 maximum de longueur pour une chaîne), il n'y a pas d'erreur.

MIDS (AS, 255, 255) renvoie un caractère si LEN (AS) = 250 sinon la fonction renvoie la charne nulle.

Si \expra 1\ ou \expra 2\ ne sont pas compris entre 1 et 255, le message: ?ILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

Si le 8 est oublié de la commande, B.E.V.F. considère MIO comme variable arithmétique et le message: ?TYPE MISMATCH ERROR (errour de type) s'affiche.

STURE

imm et pq

RECALL

inm et pa

STORE

Vara

RECALL

vara

Cette commande conserve et rappelle des tableaux chargés sur une cassette. Le nom des tableaux n'est pas stocké, donc un tableau peut être relu en utilisant un autre nom que celui sous l'equel le tableau avalt été écrit (STORE). Si, par exemple, un tableau dimensionné par DIMA (5. 5, 5) est écrit (STORE) on peut le relire (RECALL) en le plaçant dans un tableau dimensionné par DIM B (5, 5, 5).

Il faut strictement respecter les dimensions utilisées lors de la sauvegarde (STORE) car simon cela entraînerait des désordres de nombres, des zéros supplémentaires ou l'erreur: 2001 uf MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur).

En général le message 300T OF MEMORY FRRUR s'affiche si le numbre total d'éléments prévu pour recevoir le tableau venant de la cassette est insuffisant.

DIM A (5; 5, 5)

STORE A

écrit 6 * 6 * 6 éléments sur la cassette.

DIM B (5, 25)



RECALL B causera le message:

ERR (erreur) et embrouillera les nombres du tableau B, mais le programme continuera son exécution.

Si vous rechargez par:

BIM B (5, 25)

RECALL B

TOUT OF MEMORY ERROR

s'affichera et le programme arrêtera son exécution. Le tableau B étant déclaré pour contenir 6 * 26 éléments, c'est-à-dire moins d'éléments que le tableau A n'en contenait. Si le tableau rappelé (RECALL) a le même nombre de dimensions (DIM A (5, 5, 5) déclare un tableau 3 dimensions, chacun de 6 éléments) que le tableau qui fut conservé(STORE). Le nombre d'éléments internes de chaque dimension du tableau rappelé (RECALL) peut être plus grand que celui du tableau conservé (STORE).

Cependant les numbres seront dans le désordre à moins que le nombre d'éléments de la DERNIERE dimension du tableau rappelé soit plus important que le nombre d'éléments de la dernière dimension du tableau conservé. Dans tous les cas, vous trouverez des Ø dans les éléments supplémentaires du tableau rappelé, mais simplement dans le dernier cas, vous trouverez des zéros où vous les attendiez. Après avoir conservé un tableau par:

DIM A (5, 5, 5)

STORE A

vous verrez que:

DIM B (10, 5, 5)

RECALL B

ou blen:

DIM B (5, 10, 5)

RECALL B

remplirons tous les deux le tableau B, avec les éléments de A mais dans le <u>DESORDRE</u>. Mais si vous aviez fait:

DIM B (5, 5, 10)

RECALL B

cela aurait bien marché, et mis des Ø dans les éléments suplièmentaires. Nous venons de voir 2 règles concernant STORE et RECALL avec un nombre de dimensions similaires.

- I seule la dernière dimension du tableau rappelé (RECALL) peut être plus large que la dernière dimension du tableau conservé (STORE).
- 2 le nombre total d'éléments rappelé doit être au moins égal au nombre d'éléments du tableau conservé.

Si vous respectez la règle 2 et si la règle 1 est respectée pour les dimensions communes aux deux tableaux, alors vous pouvez rappeler (RECALL) un tableau avec plus de dimensions que celui qui avait été conservé (STORE). Un message d'erreur (ERR) s'affiche mais le programme continue.

DIM B (5, 5, 5, 5) RECALL B

marchera très bien (après le message d'erreur (ERR)) et remplira le tableau de Ø supplé-

mentaires. Alors que:

DIM B (5, 5, 3, 5) RECALL B

fonctionnera après le message d'erreur (ERR) mais en brouillant les nombres et: DIM B (5, 5, 1, 1)

RECALL B

provoquera le message:

?OUT OF MEMORY ERROR

car les 6 * 6 * 2 * 2 éléments du tableau B rappelé (RECALL) sont insuffisants pour contenir les 6 * 6 * 6 cléments du tableau A conservé (STORE).

Les commandes STORE et RECALL ne sont effectives que pour les tableaux d'entiers et de "reels". Les chaînes de caractères doivent d'abord être converties en entiers à l'aide de la fonction ASC avant d'être conservées (STORE).

Bien que 5TORE et RECALL fassent référence à des nombres de variables sans renseignements sur les dimensions, ces commandes ne marchent que pour des tableaux d'entiers et de réels. Le programme suivant:

100 A (3) = 45 110 A = 27

120 STORE A

conserve sur cassette les éléments du tableau de A (Ø) à A (10) (souvenez-vous que les tableaux sont dimensionnés à 11 éléments par défaut) et non par la variable A (qui vaut 27 dans le programme).

Aucun message n'indique à l'utilisateur qu'il doit mettre en route son magnétophone sur l'écoute pour rappeler (RECALL) un tableau, et sur enregistrement pour le conserver (STORE) quand ces commandes s'exécutent. Un "bip" sonore indiquera le début et la fin du tableau.

Le programme:

300 DIM B (5, 13)

370 B = 4

320 RECALL B

lit sur la cassette les 34 éléments (6 * 14) du tableau de B (0, 0) à B (5, 13). La valeur de la variable B n'est pas changée.

Si jamais vous utilisez STORE ou RECALL sans avoir préalablement dimensionné le tableau, ou si vous n'avez pas utilisé l'index dans le programme, le message;


POUT OF MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur) s'affiche.

En mode d'exécution immédiate, si vous utilisez STORE et RECALL se référants à un tableau utilisé dans un programme, la ligne de déclaration du programme doit avoir été exécutée avant de conserver ou de rappeler le tableau.

Seul RESET Interrompt STORE et RECALL.

Si les mots STORE et RECALL sont utilisés comme premiers caractères d'un nom de variable, les deux commandes s'exécutent avant le message: ?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe).

L'instruction:



STORE HOUSE = 5

provoquera l'affichage de: ?OUT OF DATA EPROR (plus de données, erreur) à moins que vous ayez préalablement déclaré un tableau dont le nom commençant par HO. Dans ce cas, B.E.V.F. essayera de conserver (STORE) le tableau, les "bip" se feront entendre et le message: ?SYNTAX ERROR s'affichera lorsque le B.E.V.F. essayera d'interpréter le rèste de l'instruction (=5). Pour éviter l'erreur, enfonces [RESET].

L'instruction:

RECALLOUS = 234

provoquera de même un: 70UT OF DATA ERROR à l'affichage, sauf si un tableau dont le nom commence par 00 a été préalablement défini.
Dans ce cas, le B.E.V.F. attendra indéfiniment un tableau sur le magnétophone.

Le seul moyen de reprendre le contrôle de l'ordinateur est RESET .

Notes

CHAPITRE 6

COMMANDES D'ENTREES/SORTIES

INPUT INPUT pg seulement

[chainer] var [], var[]

Si la chaîne optionnelle est omise, INPUT affiche un point d'interrogation et attend que l'utilisateur entre un nombre (si var est une variable arithmétique) ou des caractères (si var est une variable de chaîne) la valeur de ce nombre ou de cette chaîne est placée dans var.

Quand la chaîne est présente elle s'affiche sur l'écran mais sans point d'interrogation, sans espace ou toute autre forme de ponctuation.

Vous ne pouvez utiliser qu'une chaîne de caractères. Elle doit apparaître immédiatement après INPUT et être terminée par un (;) point-virquie.

Les INPUT numériques devront être des entiers ou des réels, pas d'expressions arithmétiques. Les caractères espaces , + , - , 6 et la marque décimale font partie du nombre et peuvent être tapés à l'INPUT. Toute concaténation de ces caractères présentée dans une bonne syntame (Exemple: + E - est bon alors que + - ne l'est pas).

Quelle que soit la position des espaces, ils sont ignorés. Si dans un INPUT numérique le format n'est pas correct, la question ?REENTER (ré-entrer) s'affiche et l'INPUI recommence.

Si vous utilisez QNEPR GDTO, avec un saut (GDTO) qui demande au programme de réfaire l'INPUT, la 86ème erreur d'entrée (INPUT) risque d'envoyer le programme dans le mode langage machine. Pour récupérer le programme, faîtes CTRL puis RETURN

On peut éviter ce problème en utilisant RESUME pour revenir à l'instruction INPUT.

De manière équivalente, une réponse assignée à une variable alphanumérique doit être une chaîne de caractères, ou du texte, mais pas une expression de chaîne. Les espaces précédant le premier caractère sont ignorés. Si la réponse est une chaîne, un guillemet n'importe où dans la chaîne provoquera le message:

PREENTER

Cependant, dans une chaine TOUS les caractères, hormis le quillemet,

sont acceptés. Cela inclut les deux points et la virgule, les espaces derrière le dernier caractère de la chaîne sont ignorés.

SI la réponse est un littéral, les guillemets sont alors acceptés comme caractères n'importe où dans la chaîne, sauf pour le premier caractère n'étant pas un espace.

Cependant, la virgule, les deux points, CTRL et CTRL ne sont pas des caractères acceptés

Si L'utilisateur enfonce uniquement [RETURN] pour un INPUT le message:

PREFNTER s'affiche et toute l'instruction INPUT se réexécute. Si RETURN est enfoncé pour une réponse à un INPUT demandant une chaîne, la réponse est interprétée comme la chaîne nulle et l'exécution du programme continue.

Les variables indiquées successivement dans l'instruction INPUT doivent être communiquées

successivement par l'utilisateur. Les variables alphanumériques et numériques peuvent être mêlangées, mais chaque réponse devra correspondre au type attendu par l'instruction. Les différentes réponses aux variables doivent être séparées par des virgules ou par des

Si l'utilisateur tape des virgules dans une réponse qui ne commence pas par un guillemet, les virgules sont interprétées comme des séparateurs de réponses, même si une seule réponse est attendue.

si les deux points sont tapés dans une réponse à un INPUT qui ne commence pas par un guillemet, tous les caractères après les deux points sont ignorés. Après les deux points, les virgules sont aussi ignorées, donc le début d'une autre réponse devra être signalé par un RETURN].

Si un RETURN est pressé avant que toutes les variables arithmétiques alent été introduites, deux points d'interrogation sont affiches pour indiquer qu'une réponse supplémentaire est nécessaire. Quand RETURN est pressé et que la réponse contient plus de champs de réponses (séparés par une virgule) ou si les deux points sont présents dans la dernière des réponses ses, le message:

PEXTRA IGNORED (suppléments ignorés) s'affiche et l'exécution continue.

Si les deux points ou une virqule sont les premiers caractères d'une réponse à un IMPUT la réponse est évaluée à Ø ou à la chaîne nulle. Notez bien que dans l'Instruction IMPUT la chaîne de caractères optionnelle doit être suivie d'un point-virqule, mais les variables doivent être séparées par des virqules.

CTRL peut Interrompre une instruction INPUT mais seulement si c'est le premier caractère

tapé. Le programme s'arrête quand <u>RETURN</u> est enfoncé. Un essai de continuation du programme (CONI) provoquera un: ?SYNIA) ERSOR (erreur de syntaxe) qui s'affiche. CTRL est considéré comme tout autre caractère s'il n'est pas tapé comme premier caractè-

re de la réponse. Utilisar INPUT en mode d'exécution immédiat provoquera l'affichage de l'erreur:

TILLEGAL DIRECT ERROR (erreur de mode immédiat).

Si une erreur se produit pendant l'introduction d'une variable, l'iNFUT recommence avec la première variable.

GET pg seulement GET yar

Demande un caractère du clavier sans l'afficher sur l'écran et sans que RETURN ait besoin d'être pressé. GET avec une variable de chaîne peut parfois avoir des comportements curieux. CTRL ranvoie un espace.

Utiliser GET en tapant la flèche à gauche ou CTRL pour renvoyer l'espace sur l'écran.

CTRL est considéré comme tout autre caractère et n'interrompt pas l'exécution du procramme. L'instruction GET n'a pas été conçue pour être utilisée avec des variables arithmétiques, vous pouvez utiliser:

GET vara, en notant bien que:

utiliser GET en introduisant une virgule ou les deux points provoquera l'affichage de: ?EXTRA IGNORED (supplément ignoré), suivi de l'affichage d'un zéro considéré comme la valeur tapée.

Les signes plus ou moins, CTRL , E, l'espace et le point renvoient zéro comme valeur

introduite.

Introduire une valeur non numérique provoque le message:

?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) à l'affichage.

En utilisant ON ERROR GOTO....RESUME, deux erreurs consécutives sur un GET feront que l'ordinateur bouclera dans son système jusqu'à ce que RESET soit utilisé. Si vous utilisez GOTO au lieu de RESUME tout va bien jusqu'à ce que vous commétiez la 431ème erreur de GET (de tout type), le programme s'arrête alors en mode langage machine. Pour le récupérer, faites CTRL RETURN.

A cause de ces limitations il est conselllé de n'utiliser que: GET vard et de convertir la chaîne résultante en nombre en utilisant la fonction VAL.

DATA pg seulement DATA [littéral|chaîne|réel|entier] [],[littéral|chaîne|réel|entier][]

Cette Instruction crée une liste d'éléments qui peuvent être lus par l'instruction READ. En respectant l'ordre des numéros de ligne, chaque instruction DATA ajoute ses éléments à le liste déja existante des autres éléments crées par les anciennes instructions DATA que vous avez déja tapées.

L'instruction DATA ne doit pas forcément précéder l'instruction READ dans un programme, les instructions DATA peuvent s'implanter n'importe où dans le programme.

Les données (DATA) qui sont lues (READ) dans des variables arithmétiques suivent les mêmes règles de format en général que pour les entrées de l'introduction INPUT pour les variables arithmétiques.

Cependant les deux points ne peuvent être introduits comme un caractère dans un élément DATA. Si CTRL est un élément de données (DATA) il n'arrête pas le programme, même si

c'est le premier caractère d'un élément. Hormis cette exception, les éléments DATA qui sont lus (READ) par des variables alphanumériques suivent les mêmes règles que les réponses aux INPUT des variables alphanumériques.

On peut utiliser des chaînes ou des littérals, ou les deux. Les espaces avant le premier caractère et après le dernier sont ignorés.

Tout guillemet apparaissant dans une chaîne provoque le message: 75YNTAX ERROR (erreur de syntaxe), mais tout autre caractère sera accepté dans une chaîne (même les deux points et la virgule) sauf CTRL et CTRL .

Si un élément est un littéral, le guillemet est un caractère accepté sauf comme premier caractère différent de l'espace de la chaîne. Les deux points, la virgule, CTRL et CTRL

ne sont pas acceptés. Référez-vous à INPUT pour plus de détails.

Les éléments de données (DATA) peuvent être un mélange de réels, d'entiers, de chaînes et de littérals.

Si un READ essaye d'assigner une chaîne ou un littéral à une variable arithmétique, le message: 25YNTAX ERROR s'affiche pour la ligne DATA appropriée.

Si une liste de DATA contient un élément vide, un zéro (numérique) ou la chaîne vide est assignée à la variable du READ.

Un Alement est vide si:

1 - il n'y a pas de caractère différent de l'espace entre DATA et RETURN .

2 - il n'y a pas de caractère différent de l'espace entre deux virgules

3 - la virgule est le premier caractère différent de l'espace dans le DATA

4 - la virgule est le dernier caractère différent de l'espace dans le DATA

Done si yous écrivez:

TOW DATA,,

une instruction READ pourra y lire trois éléments qui seront, soit des zéros, soit des chaînes nulles, cela dépendant du type de variable utilisée.

Utilisé en mode immédiat, DATA ne provoque pas de: ?SYNTAX ERROR mais il est inutilisable par un READ.

READ imm et pg READ var [], var[]

Quand la première instruction READ s'exécute dans un programme, la prémière des variables prend la valeur du premier élément du premier DATA (la liste des données (DATA) consiste en tous les éléments de toûtes les instructions DATA) rencontré dans le programme. S'il y a une seconde variable, elle prend la valeur du dauxième élément de la liste des données (DATA), et ainsi de suite.

Quand l'instruction READ a fini de s'exécuter, elle conserve un <u>POINTEUR DE LISTE DE</u> DONNEES sur l'élément suivant le dernier élément lu par READ.

La prochaine instruction READ (s'il y en a une) commencera sa lecture à partir de l'élément qu'indique le pointeur de liste. Seuls RUN ou RESTORE placent le pointeur sur le premier élément de la liste de données (DATA).

Essayer de lire plus d'éléments que la liste des DATA en contient provoquera le message: 70UT OF DATA ERRO (N numlique (plus de données en ligue) où numlique est le numéro de ligue de l'instruction READ où l'erreur s'est produite. En mode immédiat, vous ne pouvez lire que des éléments qui existent dans les DATA d'un

En mode immédiat, vous ne pouvez lire que des éléments qui existent dans les DATA d'un programme mémorisé. Les éléments peuvent être lus (READ) même si le programme n'a pas encore été exécuté. S'il n'y a pas d'instruction DATA dans le programme, le message:

BOUT OF DATA ERROR staffiche.

Exécuter des instructions en mode immédiat ne place pas le pointeur sur le premier élément de la liste.

Les données supplémentaires qui ne sont jamais lues sont acceptées.

RESTORE imm er pg

Cette instruction sans parenthèses ou options place le pointeur d'éléments de liste de données (voir DATA et READ) sur le premier élément de la liste.

PRINT imm et pg

PRINT ||expr[1],|;||expr[1]|111,|;|

PRINT |;|

PRINT |;|

Le point d'interrogation (?) peut être utilisé comme abréviation de l'instruction PRINT, le mot PRINT réapparaîtra au LISTing.

Sans option ni paramètres le PPINT provoque un saut de ligne sur l'écran. Avec des options PRINT affiche sur l'écran les valeurs de la liste qui l'accompagne. Si, ni une virgule, ni un point-virgule ne terminent la liste, un saut de ligne est effectué après l'affichage du dernier article (texte, chaîne, variables...) de la liste.

Si un article de la liste est suivi d'une Virgule, l'affichage du prochain article se fera en première colonne du prochain champ de tabulation de l'écran disponible.

Le premier champ de tabulation comprend les 16 colonnes d'affichage les plus à gauche de la fenêtre de texte (position 1 à 16). Le second champ s'étend sur les 16 colonnes d'affichage suivantes (de 17 à 32), la disponibilité d'impression n'est valable sur ce second champ pour autant que rien ne suit imprimé en position 16. Le 3ème champ de tabulation est constitué par les 8 colonnes d'affichage restantes (33 à

Le some champ de tabulation est constitué par les 8 colonnes d'affichage restantes (13 à 40) et est disponible à l'impression pour autant que rien ne solt imprimé de la position 24 (incluse) à 32 (incluse).

24 (incluse) à 32 (incluse). La taille de la fenêtre de texte peut être modifiée en utilisant les commandes PORE (voir annexe J).

Le 3ème champ de tabulation ne fonctionnera pas correctement si la largeur de la fenêtre de texte est inférieure à 33 colonnes. Le premier caractère de ce champ risque d'être affiché (PRINT) à l'extérieur de la fenêtre. HTAB peut aussi faire que PRINT se fasse à l'extérieur de la fenêtre.

Un article de la liste sulvi par un point-virgule provoquera l'affichage de PRINT de l'article sulvant collé au premier article sans espace.

Des articles de la liste peuvent être affichés collés sans aucun problème en n'utilisant pas les ; et les , s'il n'y a pas de problèmes d'interprétation pour le B.E.V.F.

Voici un exemple Illustrant cela:

A = 1 : D = 2 : C = 3 : C (4) = 5 : C5 = 7PRINT 1/3 (2#4) 51, .335 335 553 851

PRINT 1 (A) 2 (B) 3C (4) C5 11 22 357 PRINT 3.4.5.6.,

3.4.5.60

PRINT A. "B." C.4

10 B.3.4

PRINT est une instruction très puissante pour faire afficher ce que vous désirez. S'il ne peut interpréter un point comme la virgule décimale, il le considère comme le chiffre Ø, comme l'illustrent les exemples précédents.

PRINT survi d'une liste de points-virgules n'en fait pas plus que PRINT tout court, mais c'est parfaitement admis.

PRINT suivi d'une liste de virgules espace l'affichage d'un champ de tabulation par virgule, jusqu'à ce que la limite de 239 caractères dans une instruction, soit atteinte.

PRINT AS + BE affiche un:

35TRING TOO LONG ERROR (chaîne trop longue, erreur) si la longueur de la chaîne concaténée est plus grande que 255 caractères. Vous pouvez alors utiliser une APPARENTE concaténation avec:

PRINTAS BE

sans vous soucier des longueurs.

imm et pg INH I NH expra

Sélectionne une entrée du connecteur d'entrée/sortie numéro \expra\ . Utilisé pour spécifier quel përiphérique sera appelé. Le périphérique doit être installé sur les connecteurs numérotés de 1 à 7, indiqués par \expra\.

IN = Ø indique que la prochaine entrée se fera à nouveau du clavier et non du périphérique. On ne peut pas utiliser en B.E.V.F. le slot Ø pou y connecter un périphérique. le système se met à boucler. S'il n'y a pas de périphérique sur le connecteur expra CTRL RETURN . Por récupérer le contrôle de l'ordinateur faire RESET

Si \expra\ est inférieur à Ø ou supérieur à 255, le message : PILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

> Si \expra\ est compris entre 8 et 255, vous risquez une altération imprévisible du B.E.V.F. Pour les transferts de sortle voir PRE.

PR# imm et pg FRA expra

Sélectionne une sortie sur le connecteur d'entrée/sortie spécifié par \expra\ , \expra\ doit être compris entre 1 et 7.

PR # Ø renvoie la sortie sur la télévision, et non pas sur le connecteur Ø.

S'il n'y a pas de périphérique sur le connecteur expra le système se met à boucler. Pour récupérer le contrôle de l'ordinateur, faire RESET CTRL

Si \expra\ est inférieur à Ø ou supérieur à 255, le message: FILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.



Si \expra\ est compris entre 8 et 255, vous risquez une altération imprévisible du B.E.V.F.

Pour les transferts d'entrée voir IN#.

LET imm et pg

LLET ! vara [dimension] = expra LLETI varc [dimension] = exprc

Au nom de la variable à gauche du signe égal est assignée la valeur de la chaîne ou de l'expression arithmétique sur la droite. Le LET est optionnel.

LET A = 2

EL

A = 2

sont deux instruction identiques.

Le message:

TYPE MISMATCH ERROR (erreur de type) s'affiche si vous essayez de donner:

a - un nom de variable alphanumérique à une expression arithmétique

b - un nom de variable alphanumérique à un littéral

c - un nom de variable numérique à une expression de chaîne de caractères.

Si vous éssayez de donner un nom de variable arithmétique à un littéral, le B.E.V.F. essaie d'interpréter le littéral comme une expression arithmétique.

DEF

pq

FN imm et pu

DEF FN nom (vara réelle) = expra 1

EN nom (expra 2)

Permet à l'utilisateur de définir des fonctions dans un programme.

La fonction FN nom est d'abord définie avec DEF. Une fois qu'une ligne de programme définissant la fonction a été exécutée, la fonction peut être utilisée sous la forme FN nom (argument) ou l'argument \ expra 2 \ peut être une expression arithmétique.

La DEFinition d'Aexpra 1/ doit tenir sur une seule ligne de programme; la fonction définie FN nom peut être utilisée partout où le B.E.V.F. accepte les fonctions arithmétiques.

Il est possible de reDEFinir les fonctions au cours d'un programme. Les règles concernant les variables arithmétiques dolvent être conservées pour les fonctions. En particulier les deux premiers caractères définissant un nom doivent être uniques.

Quand les lignes:

```
10 DEF FN ABC (1) = COS (1)
20 DEF FN ABT (1) = SIN (1) * TAN (1)
```

sont exécutées, B.E.V.F. reconnaît en ligne 10 la fonction d'une définition FN AB et redéfinit la même fonction FN AB en ligne 20.

Dans la DEFinition d'une fonction, vara réel est une variable "prête-nom".

Quand la fonction FN non définie est utilisée, plus tard: elle est appelée avec l'argument \expra 2\. Cet argument se substitue à vara réelle à tout endroit où vara réelle apparaît dans la définition \expra 1\.\expra 1\ peut contenir autant de variables que désiré, mais bien sûr, seulement une au plus correspond à la variable "prête-nom", et donc à la variable considérée comme argument.

Il n'est pas obligé que vara réelle apparaisse dans \expra l\, mais alors quand la fonction est utilisée plus tard dans le programme, l'argument de la fonction n'entre pas dans le calcul de expra l. Mais, même dans ce dernier cas, la valeur de la fonction est calculée, \expra l\ doit donc être quelque chose d'autorisé.

Exemple:

Si dans un programme DEF FN nom n'est pas exécuté avant d'utiliser FN nom, le message: ?UNDEF'D FUNCTION ERROR (fonction non définie, erreur) s'affiche sur l'écram. Les fonctions utilisateurs de chaîne de caractères ne sont pas autorisées. Les fonctions définies en utilisant un nom entier (%) ou une vara réelle entière ne sont pas autorisées. Quand une nouvelle fonction est DEFinie, 6 octets sont utilisés pour stocker en mémoire le pointeur de cette définition.

Notes

CHAPITRE 7

COMMANDES RELATIVES AUX BRANCHEMENTS

GOTO imm et pg GOTO numligne

Branchement inconditionnel à la ligne de numéro numligne. Si le numéro n'existe pas dans le programme, ou s'il est absent dans l'instruction 6010, le message:

7UNDEF'D STATEMENT ERROR IN numligne (instruction non définie en ligne numligne) s'affiche où le numligne est le numéro de la ligne indiqué dans l'instruction GOTO.

Si \expr\ est une expression arithmétique dont la valeur est différente de zéro (et dont la valeur absolué est plus grande qu'neviron 2.93873E -39), \expr\ est considérée comme vraie et toute(s) instruction(s) solvant THEN est exécutée.

Si \expr\ est une expression arithmétique dont la valeur est égale à zéro (où dont la valeur absolue est plus petite que 2.93873E -19), toute(s) instruction(s) suivant le THEN est ignorée et le programme continue à la ligne numérotée suivante.

Si une instruction IF s'exécute en mode immédiat et si \expr\ vaut zêro, le B.E.V.F. ignorera toute autre instruction tapée en mode immédiat.

SI expr est une expression contenant des expressions de chaînes de caractères et des opérateurs logiques de chaîne, \expr\ s'évalue en comparant le rang alphabêtique des expressions, conformément aux normes du code ASCII concernant les caractères (Cf. annexe K)

Les instructions de la forme:

IF expr THEN

sont valables: pas de message d'erreur.

Un THEN sans if correspondent et un if sans THEN correspondent provoquera le message: 75YNTAX ERROR (erreur de syntaxe) à l'affichage.

Le B.E.V.F. n'est pas conçu pour utiliser des instructions (F avec comme \expr\ des chaînes de colocetes, moto les variables de chaînes et les phaînes gouvent âtre utilisées comme \expr\ sous les contraintes sulvantes:

BI \expr\ est une expression de chaîne quelconque, alors \expr\ est non nulle, même si \expr\ est une variable de chaîne qui n'a pas été assignée ou qui a été assignée à "Ø" ou à la chaîne nulle " ". Cependant le littéral nul: 1F "" THEN... est évalué à zèro.



Si IF chaîne THEN...
est executée plus de deux ou trois fois dans un programme donné, le message:
?FORMULA TOU COMPLEX ERROR (formule trop complexe, erreur) s'affiche.



Si \expr\ est une variable de chaîne et que dans les instructions précédentes la chaîne nulle à été assignée à N'IMPORTE quelle variable de chaîne, alors \expr\ est évalué à géro.

Par exemple le programme:

120 IF AS THEN PRINT "AS"

140 IF XS THEN PRINT TXET

en l'exécutant (RUN) 11 s'affiche:

AS

Car les chaînes 4%, 6% et x% ne sont pas évaluées à zéro. Cependant en ajoutant la ligne:

180. 08 - mi

les 3 chaînes sont évaluées à zéro et 11 n'y a aucun affichage. Supprimer la ligne 100 ou rajouter par exemple la ligne 110 telle que:

110 P = 3

provoque une évaluation des 1 chaînes à une valeur différente de mêro et l'affichage se retait,

La lettre A immédiatement avant THEN pose des problèmes d'interprétation.

IF BETA THEN

est interprété comme:

IF DEF AT HEN 130

et gênêre un message:

PSYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) sor l'écran.

Ces trols formes sont équivalentes:

(F A = | THEN (60

IF A = (THEN GOTO 160

IF N = 1 G010 160

FOR

imm at pg

vara reelle = expre 1 TO expra 2 [STEP expra 1]

(vara) prend la valeur d'expra 1, et les instructions après le FOR sont exécutées jusqu' à ce qu'une instruction;



NEXT vara

soit rencontrée par le programme, ou \vara\ est le même que \vara\ rencontré dans l'instruction FOR.

Puis \vara\ s'incrémente de \expra 3\ (si \expra 3\ n'apparaît pas dans l'instruction FOR l'ordinateur considère l'incrément de 1).

La nouvelle valeur de \vara\ est comparée à \expra 2\ et si \vara\ > \ expra 2\ 1'exécution du programme continue avec les instructions suivant le NEXT.

Si \vara\ <= \expra 2\, l'exécution reprend à l'instruction immédiatement après le FOR.

Les expressions arithmétiques (expra) formant les paramètres de la boucle FOR peuvent être des variables réelles, des variables entières, des réels ou des entiers. Cependant, \vara reelie\ DOIT être une variable reelle. Le fait d'utiliser une variable entière à la place de vara réelle , provoquera le message:

PSYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) sur l'écran.

Comme \vara réelle\ s'incrémente et est comparée à \expra 2\ seulement à l'exécution de l'instruction NEXT, la partie du programme entre FOR et NEXT est exécutée au moins une fois.

Plusieurs boucles FOR...NEXT ne peuvent s'entrecroiser (elles doivent s'imbriquer). Si elles le sont, le message: PNEXT WITHOUT FOR ERROR (NEXT sans FOR, errour) s'affiche sur l'écran.

Si vous imbriquez plus de 10 boucles FOR...NEXT, le message: COUT OF MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur) s'affichera.

Pour exécuter une boucle FOR ... NEXT en mode immédiat, les instructions FOR et NEXT doivent être écrites sur la même ligne (une ligne peut avoir jusqu'à 239 caractères de long) en utilisant les séparateurs (:)

> SI la lettre A est tapée immédiatement avant le TO, n'écrivez pas d'espace entre le T et le O

FOR 1 = BETA TO 56 est bon, mais:

FOR 1 = BETA T O 56 est interprété comme:

FOR I = BET AT 056 et provoque l'affichage du message:

?SYNTAX ERROR sur l'écran à l'exécution.

Chaque boucle FOR ... NEXT utilise 16 octets en mémoire.

NEXT Imm et pg

Ivara réelle NEXT

vara réelle [], vara réelle [] NEXT

Ferme une boucle FOR...NEXT. Quand le programme rencontre un NEXT, il l'ignore ou se bran-che à l'instruction suivant immédiatement le FOR. Cela dépend des conditions expliquées à l'instruction FCR.

Si plusieurs vara réelles sont spécifiées, elles doivent être utilisées dans le bon ordre pour éviter que les boucles ne s'entrecroisent et provoquent le message:

PNEXT WITHOUT FOR ERROR (NEXT sans FOR, erreur) sur l'écran.

Une instruction NEXT utilisée sans nom de variable se réfère à la plus récente instruction FOR en cours d'exécution. Si NEXT sans paramètres ne se réfère pas à une instruction le FOR le message:

PNEXT WITHOUT FOR ERROR s'affiche.

MEXT sans vara réelle s'exécute plus rapidoment que NEXT avec vara réelle

En mode immédiat, les instructions FOF et NEXT doivent être placées sur la même ligne à l'aide des séparateurs (:). Si une instruction FOR d'un programme est toujours sans effet, un NEXT en mode immédiat provoque la continuation de l'exécution du programme. Cependant, si la boucle a été ouverte par un FOR en mode immédiat, un NEXT, toujours en mode immédiat, mais sur une ligne différente, provoquera le message:

?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) sauf s'il n'y a pas de lignes intermédiaires et que le NEXT est sane paramètres:

)FOR 1 = | TO % : PRINT | T

INEXT 2 INEXT I

75YNTAX ERROR IN XXXX (ne pas tenic compte de XXXX)

GOSUB imm et pg GOSUB numligne

Le programme, pour exécuter un sous-programme, saute à la ligne indiquée par numligne. Quand l'instruction RETURN est rencontrée, le programme saute à l'instruction suivant immédiatement le 60508 exécuté le plus récemment.

Chaque fois qu'un 605UB s'exècute, l'adresse de retour (adresse de l'instruction suivant le GoSUB) est conservée au moyen d'une "pile" (structure "LIFO" dernière entrée, première sortie) et le programme peut alors retrouver ultérieurement son retour au programme principal.

A chaque fois qu'un RETURN ou un POP s'exécute, l'adresse du sommet de la pile est enlevée. Si le numligne indiqué n'existe pas dans le programme, le message:

QUNBEF'D STATEMENT ERROR IN numligne (instruction non définie en numligne, erreur) s'affiche, ou numligne indique la ligne de programme contenant l'instruction GOSUB.

La partie IN numiligne du message d'erreur n'apparaît pas avec les GOSUB utilisés en mode immédiat. Si vous indiquez plus de 25 niveaux de sous-programmes (GUSUB) le message: 2001 OF MEMORY ERROR (plus de mémoire, erreur) s'affiche sur l'écran. Les sous-programmes (GUSUB) ne doivent pas s'entrecroiser. Chaque GUSUB en cours d'exécution (qui n'a pas encore rencontré de RETURN) utilise 6 octets de mémoire.

RETURN imm et pg

Il n'y a pas de parenthèses ou options pour cette instruction. RETURN exécute un saut à l'instruction sulvant le dernier sous-programme appelé (GOSUB).

L'adresse de l'instruction suivant le GOSUB est conservée dans le fichier des RETURN. (Voir GOSUB et POP).

Si le programme rencontre plus d'instructions RETURN que de GOSUB le message: RETURN WITHOUT GOSUB ERROR (RETURN sans GOSUB, erreur) s'affiche car il n'y a plus d'adresses de RETOUR dans le fichier.

POP Lmm et pg

Il n'y a pas de paramètres ou options pour cette instruction. Le POP a le même effet que RETURN mais Il n'y a pas de branchement. L'exécution continue à la ligne suivante. La prochaine instruction RETURN rencontrée ne provoque pas de retour à l'instruction suivant le dernier sous-programme appelé (GOSUB) mais à l'instruction suivant <u>L'AVANT</u> dernier sous-programme appelé. POP permet de sauter un niveau de retour de sous-programme. Si une instruction POF est exécutée avant l'appel d'un sous-programme (GOSUB),

PRETURN WITHOUT GOSUB ERROR (RETURN sans GOSUB, erreur) s'affiche sor l'écran car il n'y a pas d'adresse RETURN sur la file.

ON...GOTO PG
ON...GOSUB PG
ON expra GOTO numligne | | numligne | |
ON expra GOSUB numligne | | numligne | |

ON...GOTO saute à la ligne de programme spécifié par le \expra\nième article de la liste des numligne écrite après 6070.

ON...GOSUB fonctionne similairement hormis qu'il s'adresse aux sous-programmes (GOSUB) et non aux branchements inconditionnels (GOTO).

Si \expra\ vaut Ø ou est supérieur au nombre de numéros de lignes indiqués dans l'instruction, l'exécution continue à l'Instruction sulvante. \expra\ doit être compris entre Ø et 255 pour éviter le message;

PILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur).

ONERR GOTO pg seulement ONERR GOTO numligne

Si une erreur se produit, l'instruction ONERR GOTO permet d'éviter l'affichage du message d'erreur et l'arrêt d'exécution du programme. L'instruction positionne un indicateur qui provoque un branchement inconditionnel (si une erreur se produit plus tard dans le programme) à la ligne indiquée par numligne. POKE 216.0 réinitialise l'indicateur de détection d'erreur et le message d'erreur s'affichera alors normalement.

Quand une erreur se produit dans un programme le code indiquant le type d'erreur se trouve à la case mémoire d'adresse décimale 222.

Pour voir de quelle erreur il s'agit: PRIMT PEEK (222).

CODE		
Ø		
1.6		
2.2		
42		
53		
69		
77		
90		
1.07		
1:20		
153		
163		
1.76		
197		
224		
254		
255		

TYPE D'ERREUR

NEXT sans FOR syntaxe RETURN sams GOSUB plus de données (DATA) quantité illégale dépassement de capacité plus de mémoire instruction non définie index mauvais tableau redimensionné division par zéro erreur de type chaine trop longue formule trop complexe fonction non définie mauvaise réponse à une instruction input essai d'Interruption par un

On dolt faire attention en manipulant les erreurs pour éviter l'affichage des messages et l'arrêt du programme, quand l'erreur se produit dans une boucle FOR...NEXT ou dans un sous-programme (GOSUB...RETURN), en effet les pointeurs ou le fichier RETURN sont perturbés.

On branchement avec ONERR GOTO numligne sur un NEXT ou un RETURN provoqueront l'erreur: ?NEXT WITHOUT FOR ERROR (NEXT sans FOR, erreur)

on bien

TRETURN WITHOUT GOSUB ERROR (RETURN sans GOSUS, erreur)

Quand on utilise OMERP GOTO et que RETURN est utilisé dans le programme de manipulation des erreurs qui commence à la ligne indiquée par numligne. Si l'erreur se produit plus de deux fois de suite sur une instruction GET le programme décroche et se met à boucler. Pour récupérer le contrôle de l'ITT 2020 faire RESET CTRI RETURN

Si GOTO termine le programme de manipulation des erreurs, alors tout se passe bien.

Utilisé en mode dépistage (TRACE) on dans un programme contenant une instruction PRINT, ONERR GOTO peut provoquer un saut dans le langage machine après 43 detections d'erreurs.

Si des erreurs sont détectées à une instruction INPUT et que vous utiliser un 6010 dans le programme de manipulation des erreurs, alors après la 87ème détection d'erreur, le programme sautera en langage machine. RESET CTRL et RETURN vous faront récupérer votre

programme. Pour éviter ce saut, utiliser RESUME dans le programme de manipulation des erreurs.

Si les problèmes ci-dessus vous tracassent, appelez par un CALL le programme en langage machine ci-dessous dans votre programme de manipulation des erreurs et les problèmes seront règlés.

En moniteur entrez les données héxadécimales suivantes:

68 A8 58 A6 DF 9A 48 9B 48 5Ø

ou entrez en B.E.V.F. les données décimales suivantes:

1Ø4 168 1Ø4 166 223 154 72 152 72 96

Vous auriez pu, en B.E.V.F., Introduire par exemple les données par des POKE à partir de l'adresse 768; puis utiliser CALL 768 dans votre programme de manipulation des erreurs.

RESUME PG


Pas de paramètres. Utilisée à la fin d'un programme de manipulation des erreurs, cette instruction provoque une reprise de programme au début de l'instruction qui provoque l'erreur.

Si RESUME s'execute avant qu'une erreur arrive, le message:

25YNTAX ERROP IN 65 278 (erreur de syntaxe en 65 278) s'affiche, ou bien d'autres évènements bizarres risquent d'arriver. En général, votre programme s'arrêtera ou se mettra à boucler indéfiniment.

Si une erreur se produit dans le programme de manipulation d'erreurs, RESUME fera que le programme se mettra à boucler indéfiniment. Pour récupérer le contrôle de l'ordinateur: RESET CTRL RETURN.

En mode immédiat RESUME peut faire boucler le système, ou afficher un 75YNTAX ERROR ou encore exécuter un programme existant ou MEME DETRUIT!



CHAPITRE 8

GRAPHISME

(et leviers de commande)

(Ces "leviers" sont Lournis seulement en option)

TEXT imm et pg

Sans paramètres. Sélectionne le mode texte (caractères) de l'ITT 2020 (40 caractères par ligne, 24 lignes).

Permet de sortir des modes graphiques couleur haute et large résolution. Le caractère de reconnaissance du B.E.V.F. et le curseur sont placés sur la dernière ligne de l'écran. Exécuté en mode texte, TEXT est similaire à VTAB 24.

Une instruction telle que:

175 TEXT ILE = 127

exécute l'instruction correspondant au mot réservé TEXT avant d'indiquer un: SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) sur l'écran.

Si la fenêtre de texte a été modifiée par l'utilisateur (voir annexe J), TEXT la réinitialise à tout l'écran.

GR Imm et pg

Pas de paramètres. Cette commande sélectionne le mode graphique couleur large résolution, laissant quatre lignes de texte en bas de l'écran. L'écran est nettoyé et le curseur déplacé dans la fenêtre de texte. Pour convertir l'écran en tout graphique, la commande POKE -16502,0 ou POKE 49234,0 transforme les 4 lignes de texte en zone graphique. Si vous réfaîtes GR, vous récupérez alors le mode mixte texte-graphique.

Après une commande GR, la couleur (COLOR) s'initialise à Ø.

Si le mot réservé GR est utilisé comme premiers caractères d'un nom de variable, GR sera exécuté avant l'affichage du message: SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) sur le bas de l'écran.

85

Utilisé après un HGR, GR fonctionne mais utilisé après HGR2, GR nettole sa partie mémoire mais vous laisse la page 2 de la large résolution ou du texte sur l'écran. Pour retrouver l'affichage normal, utilisez TEXT. En programme utilisez TEXT avant de passer de HGR2 en GR.

COLOR Imm et pq COLOR = емрга

Cette instruction définit la couleur des petits rectangles en mode graphique large résolution. Si \expra\ est un nombre réel, il est converti en nombre entier. \expra\ doit être compris entre Ø et 255 et l'ordinateur en prend la valeur modulo 16.

Les couleurs sont annoncées aux nombres sulvants;

noir

bleu outremer

vert bouteille

blew ocean

rouge foncé

violet

: ocre

пацуе

B : marron

9 : bleu clair

10 : vert pomme vert pomme

12 : rouge clair

13 : Vieux rose 14 : jaune

15 : blanc

L'instruction GR fixe la couleur (COLCR) à Ø. L'Instruction SCRN donne la valeur de la couleur (COLOR) pour un point donné.

Utilisé en mode TEXT, l'instruction COLOR détermine le caractère alphanumérique qui sera dessino (PLOT).

En mode graphique haute résolution, COLOR est sans effet.

BLOT Lmm et pg

expra 1, expra 2 PLOT

En mode graphique large résolution cette instruction dessine un rectangle aux points de coordonnées w = \expra 1\, y = \expra 2\. La couleur du rectangle est déterminée par la dernière instruction COLOR exécutée. (COLOR prend par defaut la valeur Ø).

\expra 1\ doit alre compris entre Ø et 39, et \expra 2\ entre Ø et 47, sinon on obtient le message:

?/LLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur).

Si on utilise FLOT en mode TEXT, où en mode mixte (GRaphisme + 4 lignes de texte) entre 40 et 47, on obtlent l'affichage d'un caractère à la place d'un rectangle de couleur. (Un caractère occupe la place de deux rectangles sur la mêm colonne). La commande n'a aucun effet visible quand elle est utilisée en mode MGR2, même si elle est précédée de l'instruction GR, du fait que l'écran visualise la page 2 haute résolution et que la commande affecte la page 1 du graphisme large résolution.



L'origine (Ø, Ø) pour tout graphisme est le coin supérieur gauche de l'écran.

HLIN imm et pg

HLIN expra 1, expra 2 AT expra 3

Utilisable en mode graphique large résolution (GR) HLIN trace une ligne horizontale de (\expra 1\, \expra 3\) à (\expra 2\, \expra 3\). La couleur (COLUR) étant déterminée par la dernière instruction COLOR exécutée.

\expra 1\ et \expra 2\ doivent être compris entre Ø et 39. \expra 3\ doit être compris entre Ø et 47, sinon le message d'errenr:

PILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affichera sur l'écran. \expra l\ peut être plus grand, égal ou plus petit que \expra 2\.

Si HEIN est utilisé en mode texte (TEXT), ou en mode mixte (GRaphisme + 4 lignes de texte) entre 40 et 47. Alors une ligne de caractères se trouvera là où la ligne graphique se serait dessinée. (Un caractère occupe la place de denx rectangles sur la même colonne).

Le H de la commande signifie Horizontal et con haute résolution À l'exeption de HLIN et HIAB, les commandes ayant préfixe "H" se rapportent à une commande haute résolution.

VLIN imm et pg

VLIN expra 1, expra 2 AT expra 3

Trace, en mode graphique large résolution, une ligne verticale de (\expra 1\, \expra 3\) à (\expra 2\, \expra 3\).
La couleur (COLOR) est déterminée par la dernière Instruction COLOR exécutée.

\expra i\ et \expra 2\ doivent être compris entre ∅ et 47, \expra 3\ entre ∅ et 39 ou le message:

?) LLEGAL OUANTITY FRRUR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

\empra 1\ peut être plus grand, égal ou plus petit que \expra 2\.

Si l'ordinateur est en mode texte (TEXT) ou en mode mixte (GRaphisme + 4 lignes de texte) entre 40 et 47, la portion de ligne dans la zone de texte apparaîtra comme une ligne de caractères alphanumériques, placée là où des caractères graphiques auraient du apparaître.

La commande n'a pas d'effet visible en mode graphique haute résolution.

SCRN imm et pg

SCRN (expra 1, expra 2)

En mode graphique large résolution, renvoie le code de la couleur du rectangle de coordonnées x = \expra 1\, y = \expra 2\. Un rectangle dessiné en large résolution est compris entre Ø et 39 pour les x et Ø et 47 pour les γ . Cépendant la fonction SCRN est utilisée avec x (\expra 1\) entre 4Ø et 47, le nombre renvoyé donne la couleur (COLOR) du point de coordonnées $x = \{expra \ 1 \ -4Ø \ et \ \gamma = \{expra \ 2 \ + \ 16 \ .$

Si \expra 2\ + 16 est compris entre 40 et 47 et que le mode skaphique mixte (GRaphisme + 4 lignes de texte) est sélectionné, le nombre renvoyé concerne un caractère de la fenêtre de texte des 4 dernières lignes de l'écrap.

Si \expra 2\ + 16 est compris entre 48 et 63, SCEN renvoie un nombre sans aucun rapport avec ce qu'il y a sur l'écran.

En mode texte (TEXT) SCRN retourne des nombres entre Ø et 15 dont la valeur est: les 4 bits de poids fort (si \expra 2\ est impair)

les 4 bits de poids faible (si \expra 2\ est pair) du caractère à la position (expra 1*1, INT ((expra 2*1) (2)).

Donc l'expression CHRS (SCRN (\hat{x} -1, 2 * (y-1)) + 15 * SCRN (x-1, 2 * (y-1) + 1)) renvoie le caractère sur l'écran à la position (x, y).

En mode graphique haute résolution, SCRN continue à fonctionner mais il renvole les couleurs des rectangles du graphisme large résolution ou des caractères de la page texte. Le nombre renvoyé n'a aucun rapport avec ce que vous voyez sur l'écran haute résolution.

SCRN est interprété domme un mot réservé seulement si le premier daractère différent de l'espace suivant SCRN est une parenthèse ouvrante.

HGM imm or pg

Disez attentivement l'annexe A avant d'utiliser cette instruction.

Sans paramêtres: Sélectionne le mode graphique haute résolution (360 sur 160 points) sur l'écran, laissant 4 lignes de texte en bas de l'écran. L'écran est nettoyé et la page 1 de la haute résolution s'affiche (de 8K à 16K).

HCOLDR n'est pas modifié par cette instruction.

La page texte (TEXT) n'est pas modifiée. L'utilisation de MGR ne réduit pas la fenêtre de texte, mais seules les 4 lignes du bas de l'écran sont visibles. Le curseur sera toujours dans la fenêtre de texte, mais il ne sera visible que s'il est déplacé sur une des 4 lignes du bas de l'écran.

Après l'execution de HGR,

PORE -16302,0

ou bien

POKE 49239.0

convertissent l'Ecran en graphique haute résolution complet (360 sur 192 points) en supprimant les 4 lignes de texte.

Si vous refaites HGR après un des PORE ci-dessus, vous nettoyez l'écran et récupérez les 4 lignes de texte en bas de l'écran.

SI vous utilisez le mot réservé HGR comme premiers caractères d'un nom de variable, HGR risque de s'exécuter avant que le message:

75YNTAX ERROR (erreur de syntaxe) s'affiche.

Par exemple, l'instruction:

HGRAS = 4

provoque une exécution non voulue de la commande HGR qui risque d'effacer votre programme.

Un programme très long s'étendant au-dessus de la case mémoire 8192 s'effacera partiellement si vous exécutez la commande HGR, ou risque d'afficher des points non désirés dans la page 1 de la haute résolution.

En particulier les chaînes de caractères sont stockées en haut de la mémoire, sur les contigurations de 16K. Ces données risquent d'être placées en page I de la haute résolution. Fixez HIMEM: 8192 pour protèger votre programme et la page I de la haute résolution.

HGR7 imm et pg

Sans paramètres. Cette commande sélectionne la page 2 de la haute résolution sur l'écran (360 sur 192 points). Il n'y a pas 4 lignes de texte en bas de l'écran, tout est graphique. L'écran est nettoyé et la page 2 (de 16K à 24K) de la mémoire s'affiche. Cette page de mémoire (et évidenment la commande HGR2) n'est pas disponible sur une configuration de moins de 24K mémoire. Sur un système possèdant cette configuration, utiliser HGR2 au lieu d'HGR permet de maximiser la place mémoire disponible au programme.

Sur les systèmes de 24% mémoire fixez HIMEM: 16384 pour protèger la page 2 de graphisme naute résolution et le programme (surtout les chaînes de caractères qui sont stockées en haut de la mémoire).

Si le mot réservé HGR2 est utilisé comme premlers caractères d'un nom de variable, la commande HGR2 sera exécuté àvant que le message:

PSYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) s'affiche sur l'écran.

Par exemple, en exécutant une instruction telle que:

140 IF X > 140 THEN HGR28LA = 12

nettoie instantanément l'écran et une partie du programme risque de s'effacer.

La commande:

PORE -16301.0

fait apparaître 4 lignes de texte au bas de l'écran, cependant ces 4 lignes font partie de la page 2 de texte qui n'est pas facilement accessible à l'utilisateur.

Attention, sur un ITT 2020 de 32R sur lequel est branché un lecteur de disquette ITT, HGR2 détruit le programme de gestion de la disquette. Utillsez HGR. HCOLOR imm et pg HCOLOR expra

Cette instruction définit la couleur du graphisme haute résolution, la couleur choisie est spécifiée par \expra\ qui doit être compris entre Ø et 7. Voici la correspondance entre les couleurs et les codes:

W ler noir

vert (dépend du téléviseur) 2 bleu (dépend du téléviseur) 2 ...

i ler blanc

1 Zēme noir

5 dépend du téléviseur

dépend du téléviseur

2ème blanc



Un point en haute résolution dessiné avec la couleur 3 (HCOLOR = 3) sera bleu si la coordonnée est pair en x, vert si la coordonnée (x, y) et (x + 1, y) sont dessinées. Cela est du aux caractéristiques des TV du commerce.

HCOLOR n'est pas modifié par HGR, HGR? ou RUN. Avant qu'une instruction HCOLOR solt exécutée, la couleur des points dessinés est inconnue.

Utilisée en mode graphique large résolution, HCOLOR ne modifie rien à la couleur (COLOR).

HPLOT imm et pg

MFLOT expra 1, expra 2

HPLOT TO expra 3, expra 4

HPLOT expra 1, expra 2 10 expra 5, expra 4

La première option dessine un point en haute résolution aux coordonnées $x = \exp 1$ et $y = \exp 2$.

La couleur du point est déterminée par la plus récente instruction MCOLOR exécutée. La valeur d'MCOLOR est déterminée si elle n'a pas été préalablement spécifiée.

La deuxième option trace une ligne qui rejoint le <u>DERNIER</u> point dessiné sur l'écran au point de coordonnées (\expra 3\, \expra 4\). La couleur de la ligne est celle du dernier point dessiné. Si aucun point n'a été préalablement dessiné, aucune ligne ne se trace.

Une troisième option trace une ligne joignant les points (\expra 1\, \expra 2\) et (\expra 3\, \expra 4\) dans la couleur dernièrement spécifiée par HCOLOR. L'instruction:

HPLOT \emptyset , \emptyset TO 35%, \emptyset : HPLOT TO 35%, 159 : HPLOT TO \emptyset , \emptyset trace une bordure rectangulaire sur l'écran haute résolution.





HPLOT DOIT être précédé par MGR ou MGRZ pour éviter de perdre programme et variables.

\expra 1\ et \expra 3\ doivent être compris entre Ø et 35% \expra 2\ et \expra 4\ doivent être compris entre Ø et 191

\expra 1\ et \expra 2\peuvent être plus grands, égaux ou plus petits que \expra 3\ ou \expra 4\.

HPLOT en dehors des limites exigées provoque le message:

?([LEGAL QUANTITY ERROR sur l'écran. Si vous utilisez la haute résolution en mode mixte (graphisme + 4 lignes de texte), dessine des points d'ordonnées y entre 160 et 191 n'aura aucun effet sur l'écran.

PDL imm et pg POL (expra)

Cette fonction recourne la valeur (entre Ø et 255) représentant la position du levier de commande spécifié par \expra\ ou \expra\ est compris entre Ø et 3. Un levier de commande est une résistance variant de Ø à 150K ohms.

Si deux leviers de commande sont lus consécutivement par l'instruction PDL, le nombre lu sur le second levier risque d'être affecté par le nombre lu sur le ler levier de commande. Pour obtenir des lectures de meilleur précision, intercaler plusieurs lignes de programme entre les deux instructions PDL, ou bien intercalez une boucle d'attente comme:

FOR | = 1 TO 10 : NEXT |

Si \expra\ est négatif ou supérieur à 295, le message:

FILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche sur l'écran.

Si \expra\ est compris entre 4 et 255, PDL renvoie un nombre imprévisible entre Ø et 255 qui risque de géner la bonne exécution du programme.

Par exemple, si \expra\ est compris entre 204 et 269, l'instruction FDL est souvent accompagnée par un "clic" venant du haut-parleur lors de l'exécution.

Si \expra\ est entre 236 et 239, PDL (expra) risque d'effectuer un: PDKE -16540 + \expra\, 0

ce qui risque d'entraîner la sélection du mode graphique (GR) pour \expra\ = 236, la sélection du mode texte (TEXT) pour expra = 237, etc.

(Voir annexe J)

En plus du contrôle de 4 leviers de commande PDL Le B.E.V.F. peut lire l'état de 3 boutons de jeu situés sur les leviers, en utilisant plusieurs commandes PEEK, pour en savoir plus, référez-vous à l'annexe J.



LES FIGURES HAUTE RESOLUTION COMMENT CREER LATABLE DE CONSTRUCTION D'UNE FIGURE

Le B.E.V.P. possède 5 commandes spéciales qui vous permettent de manipuler sur l'acran haute résolution des figures que vous avez créees: DRAW, XORAW, ROT, SCALE, SHLOAD.

Avant d'utiliser ces commandes, il faut construire une figure, comme si vous l'aviez dessinée sur papier, que l'on communique à la mémoire de l'ordinateur. La construction en mémoire de la figure se fait en codant en binaire chaque déplacement, chaque trait que vous avez effectué sur le papier pour dessiner la figure. Les informations, après avoir été truduites en binaire, sont stockées séquentiellement dans la mémoire de l'ITT 2020, et forment la table de construction des figures. Vous pouvez la conserver sur disquette ou cassette pour pouvoir ensuite la réutiliser.

On appelle "vecteur dessin" un déplacement unitaire d'un crayon (levé ou appuyé) sor une feuille de papier quadrillé.

Chaque actet d'une table de construction est divisé en trois sections. Et chaque section représente un vecteur dessin, où est indiqué le sens de déplacement du crayon (haut, bas, droité, gauche) et spécifie si le crayon était appuyé sur le papier ou si le déplacement s'est fait crayon levé.

Les Instructions DRAW et XDRAW parcourent du premier octet au dernier octet, section par section, le table de construction pour reproduire la figure sur l'écran. Quand tous les bits d'un octet sont à zéro, la figure est considérée comme terminée par le B.E.V.F.

Voici comment se disposent les 3 sections A, B, C d'un actet dans une table de construc-

section

Numéro de bit

Désignation

	actet		
C	В	A	
76	543	210	
SS	DSS	DSS	

Chaque paire SS indique le Sens de déplacement et chaque bit D spécifie si le point doit être dessiné (crayon appayé sur le papier) ou non (crayon levé) sur l'écran.

S1:

 $SS = \emptyset\emptyset$ $SS = \emptyset1$ $SS = 1\emptyset$ SS = 11 déplacement vers le haut déplacement vers la droite déplacement vers le bas déplacement vers la gauche Si:

 $D = \emptyset$ D = 1

ne pas dessiner dessiner

Remarquez que la dernière section, C n'a pas de désignation D, pour cette section, D est toujours considéré comme nul. Donc la section C ne peut indiquer QUE des déplacements sans dessiner de points.

Chaque octet peut donc contenir 3 vecteurs dessin. Un dans la section A, un dans la section E et un troisième, de déplacement simple, dans la section C.

Les instructions DRAW et XDRAW parcourent les sections de droite à gauche (c'est-à-dire section A, puis B, puis C). Si une section d'un octet contient des zéros, alors cette section est ignorée par le B.E.V.F., c'est pourquoi la section C à ØØ n'indique pas un déplacement vers le haut sans dessin car cette section étant à ØØ, sera ignorée. De même manière, si la section C est à ØØ (ignorée) la section B ne peut être à ØØØ car sinon elle sera aussi Ignorée.

La section A à $\emptyset\emptyset\emptyset$ terminera la table de construction sauf s'il y a au moins un bit à l dans les sections B ou C.

Supposons que sur l'écran vous vouliez dessiner cette figure:

Illustrution 1

Dessinez-la d'abord sur une feuille de papler quadrillé. Puis en fixant le point de départ au centre, décrivez la figure sans lever la crayon du papier, vous obtiendrez ce dessin:




Illustration 2



N'oubliez pas que le crayon ne peut se déplacer obliquement mais doit forcément suivre l'une des quatre directions suivantes: haut, droite, bas, qauche.
Maintenant redessinez la figure et introduisez les "vecteurs dessin", en différenciant bien les vecteurs qui indiquent: dessiner un point, puis se déplacer, et ceux qui indiquent: se déplacer sans dessiner de points.

Vous obtiendres l'illustration suivante, qui est en fait un remaniement de l'illustration




Illustration J

Maintenant, "linéarisez" les vecteurs dessin pour les présenter sur une ligne, dans l'ordre où vous les avez dessinés. Vous obtenez:

Ensuite établissez la table de construction de l'illustration 5 en vous servant de l'illustration 4 qui vous rappelle la correspondance entre le vecteur dessin et sa valeur binaire dans les sections.

Vecteur	Code section A, B	Code section C
1	ØØØ	*
-	ØØ1	Ø1
	Ø1Ø	1Ø
-	Ø11	11
1	100	X
0	101	X
	110	X
	111	X.

Déplacement

Déplacement + dessin d'1 point

Tilustration i

X indique que le codage de ce vecteur est impossible en section C.

TABLE DE CONSTRUCTION

Octet	Ø.
77	1
ñ.	2
10	3
0	4
30	5
78.	6
Dr.	7
n	8
н.	9

C	B	A
-		-1
	ecteur	-

C	Б	A
	Ø1Ø	010
	111	111
	100	ØØØ
Ø1	100	100
	101	101
	Ø1Ø	1Ø1
	110	110
	ØII	110
		111
88	888	888

Fif de la table de construction de la figure

Illustration 5

Pour chaque vecteur sur la ligne, déterminez le code à l'aide de l'illustration 4 et placez ce code dans la première section LIBRB de la table. Si le code ne peut être placé dans la première section libre (par exemple; un vecteur dessin qui dessine un point suivi d'un déplacement ne peut être placé en section C), alors sautez cette section et placez-la dans la prochaine. Une fois que ce travail est terminé, vérifiez si tous les codages ont bien été faits.

Créez ensulte une autre table (illustration 6) qui est en fait une manière pratique de présenter la partie droite de l'illustration 5 pour la conversion en héradécimal, l'héxadécimal étant le code d'entrée des données de la table de construction dans l'ordinateur.

	sections			recodes en héxadécimal		
		C B	A			
Octet	Ø	ØØØ1	ØØ1Ø	=	12	
17	1	ØØ11	1111	=	3F	
71	2	MATA	න් න්න්න්	-	20	
W.	3	0110	0100	=	64	
п	4	0010	1101	=	2D	
W.	5	ØØØ1	0101	=	15	
19	6	ØØ11	Ø11.0	=	36	
31	7	ØØØ1	1110	=	IE	
Ú.	8	øøøø	Ø111	=	107	
19.	9	9999	9999	-	ØØ	Indique la fin de la table de
Illustrati	ion n		2000			construction

Voici une table de conversion binaire/héxadécimal pour vous aider à établir des tables de construction:


Binaire Héxadécimal 0000 ØØØ1 DØID 2 = ØØ11 3 0100 = 4 ØIØI -5 6 0110 Ø111 -1000 -B 1001 = 9 1010 A = 15 1011 1100 C 1121 -D 1110 = E = 1111

La table de valeurs en héxadécimal que vous avez finalement obtenue (illustration 6) est la représentation en mémoire de la figure dessinée. Mais il faut, avant d'introduire ces valeurs, donner des renselgnements complémentaires au B.E.V.F. : le nombre de figures à dessiner et l'adresse relative de chacune des figures par rapport au premier octet de la table de construction. Cet ensemble s'appelle L'INDEX DE LA TABLE.

L'illustration 7 représente le cas général d'une table de construction complète des figures.

Pour noire exemple, l'index est simple, il n'y a qu'une figure dans la table.

L'adresse de début de la table de construction, que l'on appelle D doît contenir le nombre de figures en néxadécimal (entre Ø et FF c'est-à-dire entre Ø et 255 en décimal). Dans notre cas, ce nombre est Øl. L'octet suivant (D+1) est inutilisé. Les octets suivants doivent, dans le cas général, contenir les adresses relatives aux débuts de chaque figure à dessiner. Mais dans notre cas, comme il n'y a qu'une figure, l'octet D+2 contiendra Ø4 et l'octet D+3 contiendra ØØ (ØØ Ø4 est en héxadécimal, l'adresse relative du début de la figure).



L'illustration 8 représente la table de construction complète pour l'exemple de la figure traitée:




Illustration 8

Nous sommes maintenant prêts pour introduire la table de construction dans la mêmoire de 1'ITT 2020. En premier lieu, choisissons une adresse d'implantation de la table, pour cet exemple, nous choisirons IDFC (Attention: l'adresse d'implantation doit être en-dessous de l'adresse maximum disponible pour la configuration, d'autre part faites attention de ne pas placer cette adresse dans les pages 1 et 2 de la haute résolution, car l'exécution de HGR et HGR? effacerait la table). Nous avons choisi IDFC car elle est juste au-dessous de la page i de la haute résolution

que l'on sélectionne par HGR.

Appuyez sur RESET pour rentrer en langage machine. Pour stocker les données de la table à partir de l'adresse IDFC, tapez sans oublier les espaces:

TOFC: Ø1 ØØ Ø4 ØØ 12 3F 2Ø 64 2D 15 36 TE Ø7 ØØ puis RETURN Pour vérifier ce que vous avez tapé, faites:

1 DFC RETURN IDFC -Ø1 * RETURN * RETURN ØØ -12 3F 2Ø 64 2N 15 38 1E * RETURN -07 Ø6 XX XX XX XX XX XX

Les octets XX sont à ignorer. Si, à la vérification votre table est incorrecte, réintroduisez-la. Si elle est correcte, il ne reste plus qu'à communiquer au B.E.V.F. où se trouve l'adresse du début de la table de construction (cette opération se fait automatiquement quand vous utilisez l'instruction SHLOAD pour rappeler une table de construction conservée sur cassette).

Le B.E.V.F. considère l'adresse formée par le contenu des deux cases mémoire E8 et E9 comme l'adresse de début de la table de construction.

Dans notre exemple, l'adresse de début étant IDFC tapez:

E8 : FC 10 RETURN

Pour protéger votre table d'une éventuelle destruction par un programme en B.E.V.F., fixes le HIMEM: (dont la valeur est fixée dans les cases mémoire 73 et 74 en néxadécimal) à l'adresse de début de la table:

73 : FC 10

En utilisant l'instruction SALOAD, cette opération est automatique.

Vous pouvez maintenant utiliser la figure pour la dessimer sur l'écran ou la conserver sur cassette.

CONSERVER LA TABLE DE CONSTRUCTION DES FIGURES

Pour conserver sur dassette une table de construction, vous avez besoin de conneître J renseignements:

- 1 1'adresse de début de la table (IDFC dans notre exemple)
- 2 I'adresse de fin de la table (1800 dans notre exemple)
- 1 la différence entre 2 et 1 (0000 dans notre exemple)

La différence entre les adresses de fin et de début doir être stockée: poids faible dans la case mémoire \emptyset et poids fort dans la case mémoire I.

Tapez pour notre exemple:

M ; ME DW RETURN

Vous pouvez maintenant conserver sur cassette la longueur de la table stockée aux adresses Ø et l et ensuite la table de construction elle-même stockée entre son adresse de début et son adresse de fin:

Ø. IW IDFC, LEGGW

N'appuyez pas sur RETURN avant d'avoir fait tourner votre magnétophone en mode enregistrement. Quand le magnétophone enregistre, vous pouvez appuyer sur RETURN.

Four rappeler la table de construction, cherchez l'enregistrement sur votre magnétophone et faîtes le tourner en mode lecture puls tapez au clavies:

SHLDAD RETURN

Vous entendres un premier "bip" songre indiquant que la longueur de la table a été lue par l'ordinateur, puis au second "bip" indiquant que la table de construction s'est chargée dans l'ordinateur.

UTILISER LA TABLE DE CONSTRUCTION DES FIGURES

Vous pouvez mainténant écrire des programmes en B.E.V.F. qui utiliseront les commandes DRAW, XORAW, POT et SCALE permettant d'exploiter les (la dans notre exemple) figures.

Voici un programme qui dessine la figure de notre exemple sur l'écran, la fait tourner de



ló degrés, la dessine de nouveau en augmentant la taille, la fait tourner de 16 degrés et ainsi de suite.

10 HGR

20 HCOLOR = 3

50 FOR R = 1 TO 50

40 ROT = R

50 SCALE = R

60 DRAW 1 AT 139, 79

70 NEXT R

Pour ne voir qu'une soule figure, insérez la ligne:

85 END

Pour faire une pause et effacer chaque figure après qu'elle se soit dessinée, insérez ces lignes:

65 FOR I = W TO TDØØ : NEXT I

65 XDRAW 1 AT 139, 79

DRAW imm et pg

DRAW expra 1 AT expra 2, expra 3

DRAW expra |

Avec la première option DRAW dessine une figure en haute résolution, commençant au point de coordonnées $x = \exp 2$ et $y > \exp 3$.

La figure dessinée est la \expra\ième figure de la table de construction des figures que l'on a, soit rappelée du magnétophone avec l'instruction SHLOAD, soit introduite soi-même au clavier en langage machine.

\expra 1\ doit être compris entre \emptyset et n où n est le nombre total de figures que la table de construction comprend. (n compris entre \emptyset et 355)

\expra 2\ doit être compris entre Ø et 278. \expra 3\ entre Ø et 191.

Si un de ces trois intervalles de valeurs n'est pas respecté, le message: FILLEGAL QUANTITY ERROR (quantité illégale, erreur) s'affiche.

La couleur (HCOLDR) la rotation (ROT) et l'échelle (SCALE) doivent être spécifiées avant que DRAW soit exécuté.

La deuxlème option a un effet similaire à la première mais le dessin de la figure commence à partir du dernier point dessiné par le dernier HPLOT, DRAW ou XDRAW exécuté.

Si un DRAW est exécuté alors qu'il n'y a pas de table de construction en mémoire, le système risque de boucler, ou bien des figures aléatoires risquent de se dessiner. Il est possible que votre programme s'efface. Pour récupérer le contrôle de l'ordinateur fuites:

RESET

CTRA

RETURN

167

XDRAW

imm et pg

KORAW

expra | [AT expra 2, expra 3]

Commande similaire à DRAW excepté que la couleur de la figure est la couleur complémentaire de celle du dernier point dessiné.

Voici les paires de couleurs complémentaires:

blanc et noir magenta et vert

XDRAW sert à facilement effacer les figures. Si vous dessinez une figure (XDRAW) et que vous la redessiniez ensuite (XDRAW) le figure disparaîtra sans effacer le fond de l'écran.



Voir la remarque de DRAW.

ROT

imm et pg = expra

Fixe la rotation angulaire d'une figure qui sera dessinée par DRAW ou KDRAW. La rotation est fixée par \expra\, qui doit être entre \emptyset et 255. ROT = \emptyset fixe l'orientation de la figure à celle que la table de construction prévoyait.

ROT = 16 fait tourner la figure de 90 degrés ROT = 32 fait tourner la figure de 180 degrés.

Ainsi de sulte ...

La rotation est périodique, de période 64.

Pour SCALE = 1, 4 rotations différentes sont effectives Ø, 16, 32, 48.

Pour SCALE = 2, 8 rotations différentes sont effectives et ainsi de suite...

Une rotation intermédiaire fera que la rotation effective sera celle de la valeur existante (pour l'échelle) en plus proche.
ROT est considéré comme un mot réservé seulement si le premier caractère différent d'un espace suivant ROT est le signe (=).


SCALE imm et pg SCALE = expra

Fixe l'échelle de la figure qui sera dessinée par DRAW et XDRAW. Le facteur d'échelle SCALE varie entre 1 et 255.

l'est la taille de la figure telle qu'elle est conçue dans la table de construction. 255 est la taille où chaque vecteur dessin sera reproduit 255 fois plus grand qu'il n'avait été conçu.

REMARQUE: SCALE = 0 est la taille maximum.

SCALE est considéré comme un mot réservé seulement s'il est suivi par (=) comme



premier caractère différent de l'espace.

SHLOAD

imm et pg

Rappelle une table de construction des figures stockée sur cassette. La table est chargée dans l'ITT 2020 juste en-dessous de HIMEM: et HIMEM: est ensuite fixé juste en-dessous de la table pour la protéger. L'instruction SHLOAD communique automatiquement au B.E.V.F. l'adresse d'implantation de la table de construction.

Si une seconde table de construction est communiquée à l'ordinateur par l'intermédiaire des cassettes, remettez HIMEM: à sa valeur d'origine pour éviter de gaspiller de la place mémoire.

Les instructions pour conserver une table de construction des figures sur une cassette sont données en début de ce chapitre.

Sur une configuration de 16K, HGR nettoie les 8K de mémoire allant du 8ème au 16ème K de l'ordinateur.

Pour forcer SHLOAD à placer la table sous la page (de la haute résolution, fixem HIMEM: 8192 avant d'exécuter la commande SHLOAD.

Seul RESET peut interrompre SHLOAD. Si un nom de variable commence par SHLOAD, la commande SHLOAD risque de s'exécuter avant que le message:

25YNTAX ERROR (erreur de syntaxe) s'affiche.

L'instruction SHLOADER = 59

fait boucler le système, qui attend indéfiniment une table du magnétophone.

Faites RESET CTRL pour récupérer le contrôle de l'ordinateur.

Notes

CHAPITRE 10

QUELQUES FONCTIONS MATHEMATIQUES

LES FONCTIONS DISPONIBLES AVEC LE B.E.V.F.

Toutes ces fonctions peuvent être utilisées dans un calcul arithmétique. Elles peuvent s'utiliser aussi bien en mode immédiat qu'en mode programme.

Voici une liste de fonctions mathématiques. Les autres fonctions ont été expliquées dans les autres chapitres.

SIN (expra)

donne le sinus d'\expra\ en radians.

COS (expra)

donne le cosinus d'\expra\ en radians.

TAN (expra)

donne la tangente d'\expra\ en radians.

donne l'arc-tangente en radians d'\empra\. L'angle donné est compris entre - 1/2 et + 1/2 radians.

INT (expra)

donne la partie entière d'(expra).

RND (expra)

donne un nombre aléatoire plus grand ou égal à Ø mais plus petit que 1.

Si \expra\ est plus grand que zero. RND (expra) donne à chaque fois un nombre aléatoire différent. Si \expra\ est inférieur à zéro. RND (expra) génère le même nombre aléatoire chaque fois qu'il est utilisé avec une \expra\, comme si le B.E.V.F. possédail un nombre aléatoire fixe en mémoire.

Si un nombre aléatoire est tiré avec \expra\ négatif, les nombres aléatoires tirés ensuite avec 'expra' positif suivront la même séquence chaque fois.

Une nouvelle sequence de nombres aléatoires est générée à chaque fois qu'un nombre aléatoire est tiré avec \expra\ négatif.

L'intérêt de tirer un nombre aléatoire avec un \expra\ négatif est de pouvoir initialiser une séquence répétable de nombres aléatoires. C'est particulièrement utile pour corriger les erreurs d'un programme utilisant RND.

Si \expra\ vaut Ø, RND (expra) redonne le dernier nombre aléatoire tiré (CLEAF et NEW ne l'affectent pas). C'est parfois utile pour éviter d'avoir à assigner un nombre aléatoire dans une variable pour le conserver.

SGN (expra)

donne -1 si \expra < Ø, donne Ø si \expra = Ø et donne +1 si \expra > Ø.

ABS (expra)

donne la valeur absolue d'\expra\, c'est-à-dire \expra\. Si \expra\>= 00 -\expra\ si \expra\ < Ø.

SQR (expra)

donne la racine carrée d'\expra\. L'exécution est plus rapide que de faire A.S

EXP (expra)
donne l'exponentielle (en base e) de \expra\.
LOG (expra)
donne le logarithme népérien de \expra\.

Notes





ANNEXE A:

1ÈRE PARTIE

MISE EN ROUTE DU B.E.V.F.

Le B.E.V.F. existe on deux versions.

La première sur carte ROM que l'on connecte sur l'ITT 2020. En actionnant un interrupteur et en tapant sur deux touches du clavier, l'ITT 2020 peut travailler en B.E.V.F. Il y a une économie de mémoire (le B.E.V.F. occupe 10K) et de temps (le chargement est immédiat) par rapport à la deuxième version qui est une version cassette que l'un doit stocker dans la mémoire RAM de l'ITT 2020 à partir du magnétophone.

Si vous utilisez la version cassette du B.E.V.F., voyez la deuxième partie de cette annexe pour des précautions spéciales et les différences entre les deux B.E.V.F.

IMPORTANT: le caractère de reconnaissance est un caractère propre au langage utilisé. Il permet en un coup d'oeil de savoir dans quel langage on travaille.

Jusqu'à présent vous connaisslez les caractères de reconnaissance:

- * pour le langage machine
- > pour le BASIC entler
- en voici un troisième:
- | pour le B.E.V.F.

Le simple fait de regarder le caractère de reconnaissance vous renseigne sur la nature du langage.

DIFFÉRENCES ENTRE LA CARTE " ROM " B.E.V.F. ET LA VERSION SUR CASSETTE

Installation:

la carte ROM du B.E.V.F. se connecte simplement à l'intérieur de l'ITT 2020. Vous devez cependant faire attention et suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous:

- 1 Déconnecter l'ITT 2020, très important pour éviter d'endommager l'appareil.
- 2 Enlever le couvercle de l'ITT 2020 en tirant vers le haut la partie arrière du couvercle tout en tenant le boîtier de l'ordinateur. Une fois que les deux clips sont dégagés, faîtes glisser le couvercle vers l'arrière jusqu'à ce que l'ordinateur soit dégagé.
- 3 Il y a à l'intérieur de l'ITT 2020, à l'arrière de la carte des circuits, une rangée de 8 connecteurs d'entrée/sortie que l'on appelle ports E/S. Le plus à gauche (en regardant l'ordinateur face au clavier) est le port d'E/S n° Ø Le plus à droite est le port d'E/S nº 7. Tenir la carte B.E.V.F. de telle sorte que l'interrupteur soit tourné vers l'arrière de l'ordinateur. Insérez les contacts de la carte du B.E.V.F. dans le port E/S nº Ø (le plus à gauche).

Les contacts doivent être introduits dans le port E/S n° Ø avec une certaine force. La carte B.E.V.F. doit être placée dans le port E/S n° Ø.

- 4 Si la carte est bien placée, l'interrupteur de la carte B.E.V.F. devra être inséré dans une ouverture du boîtier qui permet de le manipuler par l'extérieur, couvercle posé.
- 5 Replacez le couvercle de l'ordinateur en le glissant par l'arrière et ensuite en pressant sur les deux coins arrière du couvercle de manière à engager les clips.
- 6 Mettre sous tension l'ITT 2020.

Avec l'interrupteur de la carte E.E.V.F. en bas, l'ordinateur permet de travalller en HASIC Entier quand vous tapez CTRL (Tenir enfoncée la touche CTRL pendant que vous

appuyez sur [E]). Vous verrez le caractère de reconnaissance > qui indique que vous êtes en BASIC Entier.

Avec l'interrupteur en position haute, l'ordinateur permet le travail en B.E.V.F., pour cela tapez RESET CTRL . Le caractère de reconnaisance | indique que vous êtes en B.E.V.F

Quand vous utilisez le DISQUE ITT, l'ordinateur choisira lul-même le B.E.V.F. on le BASIC Entier, selon ses besoins.

Pas besoin de manipuler l'interrupteur.

Vous pouvez aussi selectionner le B.E.V.F. sans toucher à l'interrupteur, faites:

RESET CØ8Ø RETURN
CTRL RETURN

Ou bien passez en BASIC Entier en Falsant:

RESET CØ81 RETURN
CTRL RETURN
B

IMPORTANT: Si vous tapez accidentellement ou involontairement [RESET], alors vous êtes en langage machine. Si vous voulez récupérer votre programme intact en B.E.V.P. tamez:

CTRL RETURN

2ÈME PARTIE : LE B.E.V.F. EN CASSETTE

B.E.V.F. est fourni avec l'ITT 2020 sur une cassette de magnétophone. Le B.E.V.F. utilisant 10K de mémoire RAM, il faut posséder un ITT 2020 dont la configuration mémoire est d'au moins 16K pour pouvoir utiliser ce langage.

POUR CHARGER LE B.E.V.F. EN MEMOIRE

Suivez les instructions ci-dessous, en connectant votre magnétophone à l'ordinateur.

CTRL pour sélectionner le BASIC Entier. Si cette pro-1 - Pour commencer, tapes RESET В cédure ne vous est pas familière, référez-vous au manuel du BASIC Entier. Vous saurez si vous êtes en BASIC Entier en voyant sur l'écran le caractère de reconnaissance > suivi du curseur cliquotant.

- 2 Placez la cassette du B.E.V.F. dans le magnétophone en utilisant la touche de recul rapide du magnétophone, mettez la bande à son début.
- 3 Tapez LDAD.
- 4 Paites tourner le magnétophone en mode lecture.
- 5 Appuyez sur la touche RETURN de l'ordinateur. Le curseur disparaîtra et au bout de 15 à 20 secondes un "hip" sonore se fera entendre, c'est le signal de début de programme pour l'ordinateur. Après une minute à 1 minute et demie d'attente, un second "bip" sonnera à nouveau et

le curseur ainsi que le signe de reconnaissance du BASIC Entier réapparaîtront.

- 6 Arrêtez le magnétophone, le B.E.V.F. est maintenant en mémoire de l'ITT 2020.
- 7 Tapez Run puis appuyez sur la touche RETURN . Sur l'écran apparaîtra alors une notice et le caractère de reconnaissance du B.E.V.F .: 1.

ATTENTION: Si accidentellement ou involontairement vous tapez la touche RESET , vous passez en langage machine. Pour récupérer le B.E.V.F. et le programme que vous utilisez, tapez:

ØG RETURN

Si cela me marche pas, vous avez à recharger le B.E.V.F. dans la mémoire de l'ITT 2020 pour pouvoir réutiliser le langage.

Dans ce manuel, RESET veut dire: enfoncer la touche marquée RESET, RETURN veut dire enfoncer la touche marquée RETURN et CTRL veut dire enfoncer tenir la touche CTRL pendant que la touche B est appuyée.

La version du B.E.V.F. sur cassette ne fonctionne pas exactement comme celle sur carte

Il y a très peu de différences mais les instructions et commandes décrites dans ce manuel s'adressent aux utilisateurs de la carte ROM B.E.V.F.

Voici des explications sur ces différences.

La version cassette du B.E.V.F. utilisant IØK de mêmoire utilisateur, cette version peut être utilisée sur des ordinateurs de moins de 16K.

Si la version cassette est chargée en mémoire, la première case mémoire disponible pour l'utilisateur est la case 12300. Le B.E.V.F. sur carte ROM n'étant pas résident en mémoire RAM, toute la mémoire est alors disponible.

HGR n'est pas utilisable sur la version cassette du B.E.V.F. L'exécution de HGR provoque le "nettoyage" de la page I de la haute résolution. C'est-à-dire de la zone mémoire allant de BK à 16K. Comme la version cassette du B.E.V.F.

utilise une partie de cette zone, l'exécution de HGR détruirait une partie du B.E.V.F., effacerait votre programme et vous seriez obliqé de recharger le B.E.V.F. au magnétophone.

Pour faire de la haute résolution et si votre ITT 2020 a une configuration d'au moins 24K utilisez la commande MGR2 qui vous sélectionne la page 2 du graphisme couleur haute réso-Intion.

La commande POKE - |650|. W convertit l'écrap haute résolution en mode mixte haute résolution (graphisme + # lignes de texte en bas de l'écran).

Cependant les 4 lignes de texte sont prises sur la page 2 de la mémoire texte, Sur la version cassette du B.E.V.F., la page 2 du texte est occupée par le B.E.V.F. lui-même.

Donc, avec une version cassette, le mode mixte graphique haute résolution : texte n'est pas utilisable.

En BASIC Entier et sur la version carte ROM du B.E.V.F. vous pouvez récupérer le programme après un RESET accidentel ou volontaire, en tapant:

CTRL

RETURN

N'utilises pas

CTRL

RETURN avec la version cassette du B.E.V.F., car vous perdrez

votre programme et le B.E.V.F.

Pour récupérer votre programme avec la Version cassette, faites:

OG RETURN

EN RESUME: partout dans ce manuel où l'on indique

CTRI

RETURN

l'utilisateur de la

version sur cassette du B.E.V.F. devra faire ØG RETURN a la place.

Quand on indique dans ce manuel:

CTRL B

RETURN

si vous exécutez cette commande avec la version cassette vous perdrez le B.E.V.P. et le programme en mémoire.

Avec la version cassette du B.E.V.F. faites CALL 1/246 (au lieu de CALL 62450) pour mettoyer l'écran haute résolution HGR2.

Faltes CALL 11250 (au lieu de CALL 62454) pour "peinôre" l'écran haute résulution HGR7 de la couleur (MCDLDR) du dernier point dessiné (HPLDT).

Si vous exécutez des commandes avant d'avoir exécute HGR2 au moins une fois, ces appels de sous-programmes (CALL) risquent de détruire le B.E.V.F. de la mémoire.

ANNEXE B:

L'ÉDITION DES PROGRAMMES

Tout le monde fait des fautes... et surtout quand on écrit un programme pour ordinateur. Pour faciliter la correction de ces "inattentions" ITT a incorporé de nombreuses Facilités d'édition au B.E.V.F.

Pour utiliser ces facilités, il faut que vous soyez vous-même famillarisé avec les fonctions de certaines touches du clavier de l'ITT $2\phi 2\phi$.

Il y a la touche ESC, la touche répétition REPT, les touches "flèche à droite" et "flèche à gauche".

ESC

A

C'est la touche la plus à gauche de la deuxième rangée en partant du haut du clavier. On l'utilise toujours avec une autre touche (telle que A, B, C ou D) et de la manière suivante: l'alternance; appuyez sur la touche ESC, la relâcher, appuyer sur la touche A (par exemple) et la relâcher.

Appuyer sur la touche ESC puis sur la touche A s'écrit: ESC A

Il y a quatre fonctions [ESC] pour l'adition:

ESC déplace le curseur vers la droite

ESC déplace le curseur vers la gauche

ESC déplace le curseur vers la bas

ESC déplace le curseur vers le haut

L'utilisation de la touche ESC et de la touche désirée permet de déplacer le curseur sur l'écran sans modifier le contenu de l'écran ni la mémoire de l'ordinateur.

"PLECHE A DROITE"

La flèche à droite déplace le curseur sur la droite. C'est une touche très utile, car non seulement elle déplace le curseur, mais en plus elle recopie dans la mémoire de l'ordinateur TOUS les caractères traversés par le curseur lors de son utilisation. Comme si vous aviez tapé les caractères du clavier. L'écran n'est pas modifié par la flèche à droite.

"FLECHE A GAUCHE"

La flèche à gauche déplace le curseur vers la gauche. A chaque déplacement, le caractère traversé est EFFACE de la ligne de programme que vous éditez. L'écran n'est pas modifié par l'utilisation de la flèche à gauche.

La flèche à gauche ne peut placer le curseur sur la première colonne de l'écran. Utilisez ESC pour cela.

REPT

Dtilisée avec une autre touche du clavier, REPT permet la répétition du caractère frappé, aussi longtemps que les deux touches restent enfoncées. Utilisée en conjonction avec la "flèche à droite", permet de faciliter le travail de l'édition.

Vous savez maintenant comment utiliser les fonctions d'édition, voyons maintenant quelques exemples d'utilisation:

EXEMPLE 1 : MODIFIER DES CARACTÈRES DANS UNE LIGNE DE PROGRAMME

Supposons que vous avez introduit un programme et quand vous l'executes l'ordinateur affi-

75/NTAX ERRUR IN XXXX (erreur de syntaxe en ligne XXXX) et l'ordinateur s'arrête en affichant | et le curseur sur l'écran.

Voici la méthode pour remédier à ce genre de problèmes.

Tapez le programme suivant et exécutez le (RUN).

Notez bien que le "PRIMT" et "PREGRAMME" sont des erreurs volontaires!

ITO PRIMT "C'EST UN PREGRAMME"

120 GOTO 10

IRUN

ISSTNIAN ERROR IN 10

-

Tapez LIST puis RETURN

1115T

TO PRIMT "C'EST UN PREGRAMME"

EN BOTO IN

P

La ligne IØ doit être modifiée. Pour placer le curseur en début de ligne IØ il faut taper trois fois ESC et une fois ESC .

Il est impératif d'utiliser ESC pour placer le curseur sur le premier chiffre du numéro de ligne à modifier.

L'écran de votre TV ressemblera à ceci:

LIST # # PRIMT "C'EST UN PREGRAMME"

ZØ GOTO IØ

Tapez maintenant 6 fols sur la "flèche à droite" pour amener le curseur sur la lettre M du mot FFIMT.

N'oubliez pas que les caractères traversés par le curseur ont été recopiés dans la mémoire de l'ordinateur comme si vous les aviez tapés au clavier. L'écran ressemble maintenant

```
à cecl:
ILIST
 TO PRI-M-T "C'EST UN PREGRAMME"
 ZA BUTOTIA
Tapez maintenant N pour changer la lettre M et pour avoir la syntame correcte PRINT, puis copiez les caractères à l'aide de la "flèche à droite" et de REPT jusqu'à la lettre E
de PREGRAMME.
Maintenant votre écran ressemble à cecl:
TO PRINT "E'EST UN BREE GRAMME"
20 5010 10
Si vous avez até trop loin avec la "flèche à droite" utilisez la "flèche à gauche" pour
revenir sur le E.
Tapez maintenant la lettre û pour changer PREGRAMME en PROGRAMME puis copiez à l'aide de la "flèche à droife" et [REPT] le rêste de la ligne lø. Finalement stockez la nouvelle ligne en mémoire à l'aide de la touche [RETURN].
Tapez L/ST pour voir le programme corrigé:
 ID PRINT "C'EST UN PROGRAMME!
  29 GOTO 10
Exécutez (RUN) maintenant le programme (en utilisant
                                                                               pour l'arrater).
      RUN
 CLEST UN PROGRAMME
       - 0
 C'EST UN PROGRAMME
```

exemple 2 : INSÉRER DANS UNE LIGNE DE PROGRAMME

BREAK IN 10

--

Si dans l'exemple précédent vous voulez insérer une instruction TAB (10) après le PRINT en ligne 10, voici comment faire:

```
LISTer la ligne devant être modifiée
1115T 10
IØ PRINT "C'EST UN PROGRAMME"
1-1
A l'aide de
            ESC
                           placez le curseur sur le premier chiffre du numéro de la ligne.
                  et
Puls recopiez l'instruction (avec la flèche à droite et REPT) jusqu'au premier guillemet.
(Souvenez-vous qu'un caractère n'est copié en mémoire que si le curseur a traversé ce
caractère et qu'il est placé sur le caractère immédiatement à droite).
Votre écran devrait afficher:
JUIST TØ
10 PRINT TEST UN PROGRAMME"
Maintenant tapez un autre
                          ESC
                                pour placer le curseur sur une ligne vide juste au-dessus
de la ligne 10. Voici à quoi ressemble l'écran:
E15T TØ
10 PRINT ""L'EST UN PROGRAMME"
Tapez les caractères à insérer (TAB(10); dans ce cas). L'écrap affiche maintenant:
11.(5T 10 TAB (10);
    PRINT "C'EST UN PROGRAMME"
Tapez ensuite [ESC] une fois pour que le curseur soit positionné comme ceci;
JLIST TO
           TAB (10);
   PRINT "C'EST U=N= "PROGRAMME"
Reculey maintenant avec
                        ESC
                             jusqu'au premier guillemet (n'utilisez pas la flèche à gau-
che qui effacerait les caractères que vous venez de taper).
Voici ce que vous devez voir sur votre TV:
LLIST TO
           TAB [10):
PRINT TE C'EST UN PROGRAMME"
Enfin copiez le reste de la ligne avec la flèche à droite et la touche
L'écran se présentera ainsi:
ILIST 10
          TAB (100):
IFRINT "C'EST UN PROGRAMME" = -
Tapez RETURN puis LIST pour obtenir:
```

ILIST

10 PRINT TAB (10); "C'EST UN PROGRAMME"

20, GOTO 10

1-1-1

Si vous recopiez une ligne formatée par un LIST, vous risquez d'introduire des espaces supplémentaires. Par exemple, si vous recopiez la ligne 10 ci-dessus vous allez introduire des espaces non désirés entre 0 et G. Pour éviter cela, utilisez ESC déplace

le curseur vers la droite SANS recopier les caractères. C'est surtout utile avec les instructions PRINT, REM et INPUT, car le B.E.V.F. n'ignore pas les espaces supplémentaires dans les Instructions.

N'oubliez pas qu'avec les touches ESC , vous pouvez copier et éditer du texte affiché n'importe où sur l'écran:

Notes

ANNEXE C:

MESSAGES D'ERREURS

Si une erreur se produit, le B.E.V.F. rend le contrôle de l'ordinateur à l'utilisateur, c'est-à-dire que l'exéculion d'un programme s'interrompt et le caractère de reconnaissance | s'affiche, suivi du curseur. Les valeurs des variables et le programme ne sont pas modifiés, mais le programme ne peut être CONTinué et tous les compteurs de FOR...NEXT et GOSU8 sont remis à Ø.

Pour éviter cet arrêt de programme, utiliser l'instruction ONERR 50TO avec un programme de manipulation des erreurs.

Lorsqu'une erreur se produit en mode immédiat il n'y a pas d'indication de numéro de ligne.

Voici les formats des messages d'erreurs:

mode immédiat :XX ERROR mode programme :XX FRROR IN YY

où XX est le type d'erreur et YY est le numéro de ligne où s'est produite l'erreur. Les erreurs en mode programme sont détectées au moment de l'exécution de l'instruction qui donne l'erreur.

Volci la liste des erreurs possibles et leur signification:

(AN'T CONTINUE (impossible de continuer)

Vous avez essayé de CONTinuer: l'exécution d'un programme inexistant en mémoire, ou bien le programme s'était arrêté sur une erreur, ou bien vous avez intercalé ou détruit une ligne.

DIVISION BY ZERO (division par zêro)

Division par zero dans un calcul.

ILLEGAL DIRECT (mode immédiat (11égal)

Yous ne pouvez pas utiliser les instructions INPUT, DEF FN, DATA, GET en mode immédiat.

[LLEGAL QUANTITY (quantité illégale)

Une opération arithmétique ou une chaîne de caractères a généré une quantité illégale; cela peut être dû à:

- $A = un index de tableau négatif (A (-1) = \lambda)$
- B Utilisation d'une quantité négative ou nulle pour la Fonction LOG ou négative pour la fonction SQR
- C A ∧ B avec A negatif et B non entier
- D Utilisation de MIDS, LEFTS, RIGHTS, WAIT, PEEK, POKE, TAB, SPC, DN...GOTD, ou toute instruction graphique avec de mauvais arguments.

NEXT WITHOUT FOR (NEXT sans FOR)

La variable de l'instruction NEXT ne correspond pas à la variable de l'instruction FUR, ou bien NEXT ne correspond pas au FUP en exécution.



OUT OF DATA (plus de données)

Une instruction READ a été exécutée mais toutes les données DATA ont déja été lues. Le programme essaye de lire des données supplémentaires qui n'existent pas.

OUT OF MEMORY (plus de mémoire)

Tout ce qui suit peut être la cause de l'erreur:

- programme trop long

- des boucles FOR imbriquées sur plus de 10 niveaux

- plus de 24 niveaux de sous-programmes (GOSUB) imbriquês

- des expressions trop complexes

- plus de 36 niveaux de parenthèses imbriquées

- une diminution de LOMEM: (plus bas que sa dernière valeur)
 une modification de LOMEM: (trop haute)
 une modification de HIMEM: (trop basse)

FORMULA TOO COMPLEX (formule trop complexe)

Plus de deux instructions de type (F "XX" THEN sont exécutées.

OVER FLOW (dépassement de capacité)

Le résultat d'un calcul dépasse la capacité de traitement des nombre en B.E.V.P.

REDIM'B ARRAY (tableau redimensionné)

Un tableau était déja dimensionné, lorsqu'une nouvelle instruction de dimension concernont le même tableau s'exécute. Cette erreur arrive souvent si un tableau est déja utilisé sans avoir préalablement été dimensionné. Par exemple, si l'ordinateur exécute A (4) = 5 puis plus tard l'instruction DIM A (100) s'exécute. Le message d'erreur peut être utilisé si vous désirez savoir à quelle ligne un tableau a été dimensionné: insérez une ligne au début du programme qui dimensionne ce même tableau. Quand vous exécuterez le programme, l'erreur se produira à la ligne où le tableau était initialement dimensionné.

RETURN WITHOUT GOSUB (RETURN sans GOSUB)

Une instruction RETURN est tencontrée alors qu'il n'y avait pas de 605M8 correspondant.

STRING TOO LONG (chaine trop longue)

Lors d'une création ou d'une concaténation de chaîne de caractères, la longueur maximale de 255 caractères n'a pas été respectée.

BAD SUBSCRIPT (erreur d'index)

Un index de tableau ne correspondant pas à la dimension déclarée a été utilisé. Cette erreur peut se produire si un tableau s'utilise avec un nombre de dimensions différent de celui déclaré.

Par exemple: A (1, 1, 1) = 2 alors que vous avez fait DIM A (2, 2).

SYNTAX (syntaxe)

S'il manque des parenthèses dans une expression, si un caractère illégal apparaît dans une ligne, al la ponctuation est incorrecte, etc.

TYPE MISMATCH (orreor de type)

La partie gauche d'une assignation est une expression arithmétique alors que la partie droite est une chaîne ou vice-versa. Ou une fonction travaillant avec un argument alphanumérique est utilisé avec une expression arithmétique, ou inversement.

UNDEF'D STATEMENT (instruction non définie)

Le numero de ligne suivant un GOTO, GOSUB ou THEN n'existe pas dans le programme.

UNDIFID FUNCTION (fondtion non Affinie)

L'appel d'une fonction non définie par l'utilisateur provoque cette erreur.

Notes



COMMENT GAGNER DE LA PLACE MÉMOIRE

Voici des "trucs" pour gagner de la place mémoire sur des programmes. Les paragraphes 1 et 2 ne sont à considérer que si vous êtes vraiment limité par la place mémoire.

Les programmeurs professionnels conservent en général deux versions de leurs programmes: une fortement commentée par les instructions REM et l'autre contractée pour utiliser le minimum de mémoire.

1 - Utilisez les séparateurs (:) pour écrire plusieurs instructions sur une même ligne; en effet la déclaration d'une ligne occupé 5 octets: 2 pour, le numéro de la ligne (que le numéro soit 1 ou 65529) et 3 pour la gestion de la ligne par le B.E.V.F. En écrivant le maximum d'instructions sur une même ligne, vous récupérez la place qui aurait été nécessaire à la déclaration de chaque ligne. Une ligne peut contenir jusqu'à 239 caractères.

REMARQUE: combiner plusieurs instructions sur la même ligne complique les éventuelles éditions et la lecture du programme, pour les autres, et même pour vous, si vous replongez dans le programme après un certain temps.

2 - Supprimez toutes les indications REM. Chaque REMarque utilise au moins 1 octet, plus 1 octet pour chaque caractère de la remarque. Par exemple: l'Instruction

150 REM CECI EST UN COMMENTAIRE. docupe 31 doctets en mémoire.

REMARQUE: comme pour les instructions multiples sur une même ligne, le fait de supprimer les REM complique fortement la lisibilité du programme.

- 3 Utilisez autant que possible des tableaux de nombres entiers plutôt que des tableaux de nombres réels. (Voir plus loin dans cette annexe: "FLACE MEMOIRE UTILISEE")
- 4 Utilisez des variables plutôt que des constantes. En effet, si dans un programme vous utilisez dix fois la constante 3.14159, vous aurez intérêt à insérer la ligne suivante:

1Ø PI = 3.14159

- et remplacer dans tout le programme 3.14159 par PI à chaque fois que vous rencontrerez cette constante. Vous gagnerez 40 octets et le programme tournera plus vite,
- 5 Un programme n'a pas besoin d'être terminê par un END, donc une instruction END peut être supprimée en fin de programme.
- 6 Réutilisez les mêmes variables dans un programme. Si par exemple, la variable est une variable utilisée localement dans un programme vous pouvez la réutiliser dans une autre partie du programme pour une fonction totalement différents.
 - Ou si votre programme pose plusieurs fois des questions dont les réponses sont du type OUI, du type NON vous pouvez réutiliser à chaque fois la même variable alphanumérique pour stocker la réponse de l'utilisateur.
- 7 Essayez d'utiliser un maximum de sous-programmes (GOSUB)

- 8 Utilisez les éléments d'index Ø des tableaux par exemple A (Ø) B (1, Ø)
- 9 Quand Ag = "CHAT" est changé en Ag = "CHIEN" l'ancienne valeur CHAT de Ag n'est pas effacée de la mémoire. En utilisant périodiquement une instruction comme X = FRE (Ø) le B.E.V.F. fait un "nettoyage maison" de sa mémoire et détruit les anciennes valeurs des variables alphanumériques.

PLACE MÉMOIRE UTILISÉE

Les variables simples: réelles, entières ou alphanumériques telles que V, V% ou V\$ utilisent 7 octets en mémoire.

Une variable réelle utilise 2 octets pour le nom de la variable et 5 octets pour la valeur. (4 pour la mantisse et 1 pour l'exposant)

Une variable entière utilise 2 octets pour le nom de variable, 2 octets pour la valeur et les 3 octets restants sont à \emptyset .

Une variable alphanumérique utilise 2 octets pour le nom de variable, 1 octet pour la longueur de sa chaîne, 2 octets pour un pointeur d'adresse de la chaîne et les 2 octets restants sont à \emptyset .

Un tableau réel utilise un minimum de 12 octets: 2 pour le nom du tableau, 2 pour la taille du tableau, 1 pour le nombre de dimensions, 2 pour le nombre d'éléments de chaque dimension et 5 pour chaque élément. Un tableau entier n'utilise que 2 octets pour chaque élément.

Un tableau de chaîne de caractères utilise 3 octets pour chaque élément: 1 pour la longueur de l'élément et 2 pour le pointeur d'adresse.

Les variables de chaînes ou de tableaux de chaînes utilisent l'octet pour chaque caractère de chaîne. Les chaînes sont stockées à partir des HIMEM: dans l'ordre où elles apparaissent dans le programme. Quand une nouvelle fonction est définie par une instruction DEF, 6 octets sont occupés par le pointeur de la fonction.

Tous les mots réservés tels que FOR, SIN, utilisent l'octet en mémoire. Tous les autres caractères utilisent l'octet dans le stockage du programme. A l'exécution d'un programme, l'espace mémoire s'alloue dynamiquement sur les piles comme suit:

- I Chaque boucle FOR ... NEXT en exécution occupe 16 octets.
- 2 Chaque GOSUB en exécution occupe 6 octets
- 3 Chaque parenthèse dans une expression en cours de calcul utilise 4 octets et le résultat partiel utilise 12 octets.

للْقَالَةُ لَقَالِهَا لِمَا لِمَا لِمَا لَمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِما لِما

Notes

ANNEXE E:

POUR ACCÉLÉRER LA VITESSE D'EXÉCUTION DE VOS PROGRAMMES

Voici quelques "tuyaux" pour améliorer le temps d'exécution de vos programmes. Quelques unes de ces astuces sont similaires à celles employées pour réduire la place mémoire occupée par le programme. Cela veut dire qu'en général si vous réduisez l'encombrement d'un programme, vous en accélérez l'exécution.

- 1 Utiliser des variables au lieu de constantes est une astuce qui permet parfois de MULTIPLIER PAR 10 la vitesse d'exécution. Il faut beaucoup plus de temps à l'interpréteur de l'ITT pour convertir une constante dans sa représentation interne réclie que pour ailer chercher la valeur à l'intérieur d'une variable ou d'un tableau. L'effet est d'autant plus remarqueble si la constante était utilisée dans des boucles.
- 2 Les variables sont stockées dens la table des variables selon leur ordre d'apparition dans le programme. Cela veut dire qu'à l'exécution d'un programme:
 - \emptyset \mathbb{A} = \emptyset : \mathbb{B} = \mathbb{A} : \mathbb{C} = \mathbb{A} placera dans la table des variables \mathbb{A} en premier, \mathbb{B} en second et \mathbb{C} en trolsième. Si plus tard, pendant l'exécution, le programme a besoin de la variable \mathbb{A} , il n'aura à faire qu'une recherche dans la table des variables. S'il cherche \mathbb{B} , il aura \mathbb{C} recherches à faire, S'il cherche \mathbb{C} , il aura \mathbb{C} recherches à faire, etc.
- I Utilisez lo NEXI sans les noms de variables des instructions FOF. NEXT est plus rapide que NEXT / car le B.E.V.F. ne verifie pas alors si la variable spécifiée dans le NEXT correspond à la variable de la boucle FUR en cours d'exécution.
- 4 Quand le B.E.V.F. rencontre en cours d'exécution une instruction telle que GOTO 1000, il scrute le programme à partir de la première ligne jusqu'à ce qu'il rencontre le ligne 1000. C'est pourquoi, pour améliorer la vitesse, des lignes fréquemment appelées auront intérêt à être placées en début du programme.



Notes

ANNEXE F:

VALEURS DÉCIMALES DES MOTS DU LANGUAGE B.E.V.F.

Valeur décimale	Mot	Valeur décimale	Mot	Valeur décimale	Mot
128	END	159	FLASH	190	GET
129	FOR	110	COLOR=	191	NEW
1305	NEXT	161	POP	192	TABC
131	DATA	1.62	VIAB	193	70
1.92	INPUT	163	HIMEM:	194	FN
133	DEL	164	LOMEM:	195	SPCE
134	DIM	165	ONERR	196	THEN
135	READ	166	RESUME	197	AT
1.36	C.P.	167	RECALL	198	NOT
137	TEST	168	STORE	199	STEP
138	PR=	169	SPEEQ=	200	+
139	1704	170	LET	201	-
140	CALL	171	GOTO	202	*
141	PLOT	172	RUN	203	1
142	HLIN.	173	1F	2Ø4	۸.
143	VL (14	174	RESTORE	2015	AND
1.44	MGR2	175	6	206	O.P.
145	HGR	176	GOSUH	207	>
146	HCOLOR=	177	RETURN	2Ø8	=
147	HPLOT	178	REM	2009	4
146	DEAW	179	STOP	210	SGN
T49	XDRAW	1.80	DN.	211	INT
150	HTAB	181	WAIT	212	ABS
151	HOME	182	LOAD	213	USR
152	ROT=	183	SAVE	214	PRE
(53)	SCALE=	184	DEF	215	SCRNO
154	SHLOAD	185	PORE	216	PDL
155	TRACE	185	PRINT	217	POS
156	NOTRACE	187	CONT	218	SQR
157	NORMAL	188	L157	219	RND
158	INVERSE	189	CLEAR	220	LOG

Valeur décimale	Mot
221	EXF
222	0.09
223	SIN
224	TAW
225	ATM
226	PEEK
227	LEN
228	STRS
229	VAL
230	ASC
231	CHRS
232	LEFTE
233	RIGHTS
234	MIDS

ANNEXE G:

MOTS RÉSERVÉS DU B.E.V.F.

8							
ABS	AND	ASC	AT	ATN			
CALL	CHRI	CLEAR	COLOR=	CONT	COS		
DATA	DEF	DEL	DIM	DRAW			
END	EXP						
FLASH	FN	FOR	FRE				
GET	GOSUB	GOTO	GR				
HCOLOR=	HGR	HGR2	HIMEM:	HLIN	HOME	HPLOT	HTAB
1F	I/N#	INPUT	INT	INVERSE			
LEFTY	LEN	LET	LIST	LOAD	LOG	LOMEM:	
MIDS							
NEW	NEXT	NORMAL	NOT	NOTRACE			
DN	ONERR	OR					
PDL	PEEK	PLOT	POKE	POP	PO5	PRINT	PR#
READ	RECALL RND	REM ROT=	RESTORE	RESUME	RETURN	RIGHTS	
SAVE	SCALE= SPEED=	SCRN(SQR	SGN STEP	SHLOAD STOP	SIN STORE	SPC(STRS	
TAB(TAN	TEXT	THEN.	TO	TRACE		
USR							
VAL	VLIN	VTAB					
TIAW							
XPLOT	XDRAW						

Le B.E.V.F. code les mots réservés, ce qui fait que chaque mot réservé n'occupe qu'un seul octet en mémoire, c'est-à-dire la valeur de son code.

Tout autre caractère dans le programme utilise 1 octet en mémoire. Voir à l'annexe F la valeur décimale des codes.

Le signe & ne fait pas partie des commandes du B.E.V.F. Il est utilisé dans le travail intérieur de l'ordinateur.
Si yous l'utilisez comme une instruction, cela provoquera un saut inconditionnel à l'adresse mémoire \$3F5. Faites RESET CTRL RETURN pour reprendre le contrôle

de l'ordinateur.



XPLOT est un mot réservé mais ne correspond pas à une commande existante du B.E.V.F.

Certains des mots réservés ne sont reconnus par le B.E.V.F. que dans certaines conditions:

COLOR, HCOLOR, SCALE, SPEED, ROT sont interprétés comme des mots réservés seulement si le premier caractère qui les suit (différent de l'espace) est le signe =

SCR, SPC, TAB sont interprétés comme des mots réservés seulement si le premier caractère qui les suit (différent de l'espace) est une parenthèse ouvrante (.

HIMEM:, LOMEM: doivent être suivis de deux points (:) pour être interprétés comme des mots réservés.

ATN est interprété comme un mot réservé s'il n'y a pas d'espace entre T et N. Si un espace s'intercale entre T et N c'est le mot réservé AT qui est interprété au lieu de ATN.

est considéré comme un mot réservé à moins qu'il n'y ait un espace entre le T et le O, dans se cas si un A précède le TO c'est le mot réservé AT qui est interprété.

Pour éviter les inconvénients des mots réservés, vous pouvez utiliser des parenthèses: 100 FOR A = LOFT OR CAT TO 15

sera LISTé comme:

100 FOR A = LOF TO RC AT TO 15


mais:

100 FOR A = (LOFT) OR (CAT) TO 15

sera LISTÉ comme:

100 FOR A = (LOFT) OR (CAT) TO 15





ANNEXE H:

POUR CONVERTIR UN PROGRAMME "BASIC" EN B.E.V.F.

Bien que les BASIC utillsés sur différents ordinateurs aient de nombreux points communs, il y a certaines incompatibilités dont vous devez tenir compte pour traduire des programmes du BASIC en B.E.V.F.

- Les index des tableaux sont utilisés entre crochets ([]) dans certains BASIC, le B.E. V.F. les traite entre parenthèses ().
- 2 Chaînes de caractères. Certains BASIC vous obligent à déclarer la dimension d'une chaîne de caractères avant de l'employer. Supprimez toutes les instructions de ce type dans le programme pour le copier en B.E.V.F.

Dans ces BASIC, une déclaration telle que DIM AS (I, U) attend un tableau de J chaînes où chaque chaîne a une longueur I.

Pour le B.E.V.F., DIM A% (d) a la même fonction.

Pour le concaténation des chaînes, le B.E.V.F. utilise """ et non "," ou "" Le B.E.V.F. utilise LEFTE, RIGHTE et MIDE pour extraire des partles d'une chaîne. Certains BASIC ne possèdent pas ces fonctions mais utilisent Ab (1) pour accéder au Teme caractère de la chaîne et utilisent Af (1, d) pour extraire une sous-chaîne de la lème à la Jème position de AS.

Convertissez comme suit:

BASIC H.E.V.F.

MIDECAS, I. II - LITTING I AS (1) MID \$ (AZ, 1, 1-1 + 1) AS CIA US

Céla suppose que l'instruction de la sous-chaîne étalt placée dans une expression ou à droite d'une assignation. Si la manipulation de la chaîne se fait à gauche de l'assignation, effectuez alors les conversions suivantes:

B.E.V.F. BASIC

AS-LEFT: (AS, 1-13 + XS + MIDS (AS, 1+1) AX (1)-XX ASSLETT! (AS. 1-1) + (\$ + MIDS (AS, 4+1) AS CI, LOSKE

-] Certains BASIC permettent des assignations multiples telles que:
 - 500 8 = C = 0 Instruction gul veut dire B et C à 0. Cala aurait eu un effet totalement différent en B.E.V.F. Tous les signes = après le premier signe - seraient considérés comme des opérations logiques.

B seralt mis à -1 sl C vaut Ø B serait mis à Ø si C est différent de Ø.

Pour la conversion, il faut réécrire la ligne:

500 C = 0 : B = C

4 - Certains BASIC utilisent "/" au lieu de ";" comme séparateur d'instruction sur une même lique. Convertissez chaque "/" en ":"

130

5 - Certains BASIC possèdent des fonctions MAT qui permettent le calcul matriciel, le B.E.V.F. ne possède pas ces fonctions. Il faut les recréer en utilisant les boucles FOR...NEXT.

Notes



ANNEXE 1:

ZONE MEMOIRE

CARTE DE LA MÉMOIRE

DESCRIPTION

Ø.IFF	Espace de travail du programme, non disponible pour l'utilisateur,
200,2FF	Zone de stockage des caractères au clavier.
300.3FF	Disposible pour les petits programmes langage machine de l'utilisa- teur.
400.7FF	Image mémoire de la page 1 du texte et du graphisme basse résolu- tion.
800.XXX	Avec la version carte ROM du B.E.V.F. programme de l'utilisateur et zones de stockage des variables. XXX est l'adresse maximum disponible en mémoire RAM
800.2FFF	Interpréteur de la version cassette du B.E.V.F.
2000.3FFF	B.E.V.F. carte ROM seulement, page I de la haute résolution.
3000,XXX	Version cassette du B.E.V.F., programme de l'utilisateur et zones de stockage des variables. XXX est l'adresse maximum disponible en mémoire RAM. XXX peut être diminuée en réservant de la place mémoire pour les programmes en langage machine ou pour mémoriser une page HR.
4000.5FFF	Page 2 de la haute résolution
CØØØ.CFFF	Adresses hardware des E/S.
DØØØ.DFFF	Expansions Futures en ROM.
DØØØ.F7FF	Interpréteur de la version carte ROM du B.E.V.P. (Interpréteur vers le haut).
EØØØ.F7FF	BASIC Entier.
FBØØ. FFFF	Moniteur de l'ITT 2020.

VERSION CASSETTE

Pointeurs

Système de gestion du disque (si le disque est utilisé)

\$73 - \$74 CHIMEM:)

Avant qu'il solt modifié par l'utilisateur HIMEM: est automatiquement fixé à l'adresse maximum disponible en mêmoire RAM

Chaines g 6F - g/ø

Espace libre

Comprenant les registres des graphiques haute résolution (seule la page 2 est disponible en version cassette).
ATTENTION: l'espace réservé aux chaînes peut déborder sur la page de haute résolution ou sur des programmes en langage

machine.

Pour provoquer un "nettoyage interne" du
B.E.V.F. utilisez Erêquemment X = FRE(Ø)

260 - SEE

Pointeurs des tableaux et des tableaux de chaînes

368 - 86C

Variables

\$69 - \$6A (LOMEMA)

dans votre programme.

SAF - SEØ PROGRAMME

\$67 - \$68

B.B.V.F.

VERSION ROM

SEGT


FZFF

DØØØ

33001 37FFF

3801





ANNEXE J:

"PEEK, POKE, CALL" + TABLES DES VARIABLES ET TABLEAUX

Vous pouvez, à l'aide des PEEK, POKt et CALL profiter de certaines possibilités offertes par le B.E.V.F. Vous remarquerez que l'on retrouve parfois les commandes du B.E.V.F.

Les actions de sélection sont en général dépendantes d'adresses. Toute commande concernant cette adresse aura le même effet sur "l'intepréteur".

Par exemple:

POKE -16304,0

Vous auriez obtenu le même effet en plaçant à cette adresse n'importe quelle valeur entre \emptyset et 255 ou en exécutant un PEEK à cette adresse:

X = PEEK C-163043

Ces adresses sont des adresses spéciales et ce procédé ne s'applique pas aux commandes où il faut placer une valeur bien définie dans l'adresse.
Par exemple, pour déplacer le curseur.

FIXER LA TAILLE DE LA FENÊTRE DE TEXTE

Il existe 4 commandes PONE pour modifier la tallle de la fenêtre de texte sur l'écran. On peut modifier la marge à ganche, la longueur, la marge haute et la marge basse de la fenêtre de texte.

En modifiant la fenêtre de texte, vous n'effacez pas les caractères sur l'écran et vous ne placez pas le curseur à l'intérieur des nouvelles limites de la fenêtre.

(Utilisez HOME ou HTAB et VTAB pour cela).
La commande VTAB ignore la taille de la fenêtre et travaille donc par rapport aux bords de l'écran. Le texte au-dessus de la fenêtre s'affiche correctement, alors que le texte sous la fenêtre ne s'affiche que sur une ligne. HTAB peut aussi déplacer le texte hors de la fénêtre mais vous ne pourrez afficher qu'un seul caractère à l'extérieur.

Un changement sur la largeur de la fenêtre est immédiat, mais un changement sur la marge gauche n'est effectif que si le curseur est renvoyé contre la marge gauche.

Le texte affiché sur l'écran est l'image d'une partie de la mémoire (page) du texte).

L'écran TV reflète toujours la même partie de la mémoire et affiche ce que l'ITT 2020 à écrit dedans. Tout va bien Lant que vous ne modifiez pas la fenêtre de texte. Mais si vous fixez la marge gauche à, par exemple. 255, alors que sa valeur maximum devrait être 40, vous demandez à l'ITT 2020 d'écrire au-delà de la some mémoire réservée du texte. Vous risquez de détruire une partie de votre programme ou même le B.E.V.F. en version cassette.

Pour plus de sécurité, limitez les modifications de la fenêtre sur les 40 caractères, 24 lignes de l'écran.


FORE 32, G


Fixe la marge gauche de l'écran à la valeur spécifiée par G, entre Ø et 19 où Ø est la

position la plus à gauche. Ce changement ne sera effectif que lorsque le curseur sera revenu contre la marge gauche.

La largeur de la fenètre n'est pas changée par cette commande: vous avez donc à la modifier en la déplaçant de la même quantité que vous avez útilisé pour la marge gauche. Pour préserver le programme et le B.E.V.F; cassette; réduire d'abord la largeur avant de modifier la marge gauche.

POKE 33, L Fixe la largeur de la fenêtre de texte à la valeur spécifiée par L entre 1 et 40.





PORE 34, H Fixe la marge haute de la fenêtre de texte à la valeur spécifiée par H, H doit être compris entre \emptyset et 23 et \emptyset est le haut de l'écran: Ne descendez pas la marge haute plus bas que la marge basse (voir ci-dessous).

POKE 35. B Fixe la marge basse de la fenêtre de texte à la valeur spécifiée par B. B doit être compris entre \emptyset et 24 oû 24 est la dernière ligne de l'écran. Ne pas fixer la marge basse plus haute que la marge haute.

QUATRE COMMANDES RELATIVES AU TEXTE, A LA FENÈTRE DE TEXTE ET AU CLAVIER

CALL -93h
Efface tous les caractères de la fenêtre de texte et place le curseur sur le coin en haut à gauche de la fenêtre de texte.
Effet identique à celui de la commande HOME et de la fonction du clavier ESC RETURN.

CALL -958 Efface tous les caractères (dans la fenêtre de texte) situés sons la ligne du curseur. Même effet que $\frac{ESC}{r}$.

Si le corseur est au-dessus de la fenètre de texte, il efface les caractères de la marge gauche à la marge droite et jusqu'à la marge bas. Il n'y a aucun intérêt à utiliser cette commande avec le curseur place sous la fenètre de texte, en effet, seule la dernière ligne de la fenêtre est effacée.

CALL -868 Efface les caractères sur la ligne du curseur, du caractère suivant le curseur jusqu'à la marge droite. Même effet que ESC . CALL -922

Provoque un saut de ligne, Même effet que

CALL -912

Remonte chaque ligne de texte (dans la fenètre) d'une position. La ligne du haut est perdue, la seconde ligne devient la première, la ligne du bas devient vierge. Les caractères extérieurs à la fenêtre ne sont pas affectés.

X = PEEK (-)6584)

Lit le clavier, Si X > 127 c'est qu'une touche a été enfoncée et X est la valeur ASCII de la touche avec le bit 7 à 1.

C'est utile dans les longs programmes quand l'ordinateur verifie si l'utilisateur veut interrompre le programme pour communiquer de nouvelles données sans arrêter l'exécution du programme.

POKE -16368, Ø

Réinitialise le strobe du clavier (indicateur à 1 si le clavier a été touché, à Ø sinon) pour que le prochain caractère puisse être lu, Cette commande doit être effectuée immédiatement après avoir lu le clavier.

COMMANDES RELATIVES AU CURSEUR

CH = PEEK (38)

Met dans CH la position horizontale du curseur.

CH sera compris entre Ø et 39 et représente la position relative du curseur par rapport à la marge gauche de la fenêtre de texte, précédemment fixée par POKE 32, L Donc, Si vous fixez la marge gauche de la fenêtre par POKE 32, 5 le caractère le plus à gauche de la nouvelle fenêtre sera sur la 6ême colonne par rapport au bord gauche de l'écran, Si PEEK (35) donne une valeur de 5 c'est que le curseur est placé sur la lième colonne de l'écran.

Identique à la fonction POS (x)

POKE 36, CH

Deplace le curseur sur la CH = lième position horizontale par rapport à la marge gauche de la fenêtre de texte. (Exemple: PORE 36, Ø fera que le prochain caractère affiché sera

contre la marge gauche).

Si la marge gauche de la fenêtre est fixée à 6 (POKE 32, 6) et que vous Vouliez afficher un caractère sur la dême colonne par rapport au bord de l'écrap, la marge gauche doit être modifiée avant que l'affichage (PRINT) se fasse. CH doit être plus petit ou égal à la largeur de la fenêtre de texte fixée par POKE 33, L mais EH doit être supérieur à Ø. Comme HTAB, cette commande peut déplacer le curseur hors de la fenêtre de texte, mais Vous ne pourrez alors afficher gu'un seul caractère.


EV = PEEK (37)

Lit la position verticele du curseur et l'assigne dans CV. CV est une position absolue par rapport au bord de l'écran.

cy = W. le curseur est sur la première ligne CV = 73 le curseur est sur la dernière ligne.

PORE 57 CV

Déplace le curseur verticalement et par rapport aux bords de l'écran. (V = 0 est la lère ligne, CV = 23 est la dernière.



COMMANDES RELATIVES AU GRAPHISMES

Pour pouvoir afficher du texte et du graphisme, la mémoire de l'ITT 2020 est divisée en 4 zones d'affichage: les pages 1 et 2 du texte et les pages 1 et 2 de la haute résolution.

A - La page I du texte sert pour l'affichage des caractères et des graphiques couleur large résolution.

B - La page 2 du texte est située juste au-dessus de la page 1 du texte. Elle n'est pas facilement accessible à l'utilisateur. Comme en page 1, les informations de la page 2 peuvent être des caractères ou du graphisme couleur large résolution.

C - La page 1 haute resolution réside dans la mémoire de 1'ITT 2020 entre le 8ème et le 16ème K. On sélectionne cette page par HGR. Si le mode mixte (texte + graphisme) est utilisé, les caractères sont pris dans la page 1 de texte.

D - La page 2 haute résolution réside dans la mémoire de l'ITT 2020 entre le loème et le 24ème R. On sélectionne ectre page par HGR2. Si le mode mixte est utilisé, les caractères sont pris dans la page 2 du texte.

Pour utiliser les modes texte ou graphisme, vous pouvez utiliser les commandes du B.E.V.F. prévues à cet effet ou vous pouvez directement opérer sur les 4 "flags". Comme vu précèdemment un PFFK ou un POKE sur une adresse positionne le "flag" d'une certaine manière et un PEFK ou un POKE sur une autre adresse positionne le "flag" d'une autre manière.

En résumé, les 4 "flags" peuvent sélectionner:

Di legume, les 4 tides Personal	
1 - Affichage de texte Affichage de graphisme haute ou large résolution	(POKE -16303, 0) TPOKE -16304, 0)
2 - Page 1 de texte ou haute résolution Page 2 de texte ou haute résolution	(POKE -16300, 0) (POKE -16300, 0)
3 - Pages 1 et 2 de texte pour graphisme Pages 1 et 2 de haute résolution	(POKE -16298, Ø)
4 - Graphisme total haute et large résolution Graphisme mixte haute et large résolution	(POKE -15307, Ø)

PORE -16504, 0 Sélectionne le mode graphique couleur, sans nettoyer l'écran. Selon l'état des 3 autres "flags", le mode graphique sélectionné peut être de la large ou haute résolution de la page 1 ou 2, ou être du graphisme mixte ou total.

De même les commandes B.E.V.F.: GP sélectionne la page 1 ou 2 large résolution, mixe le texte et le graphisme et nettoie l'écran.

HGR sélectionne la page 1 de la haute résolution en mode mixte (graphisme + texte) et nettoie l'écran.

HGR2 sélectionne la page 2 de la haute résolution en modé graphisme total et nettole l'écran.

PORF -16703, Ø Sélectionne le mode texte de l'affichage sans réinitialiser les dimensions de la fenêtre de texte. La page sélectionnée peut être la page 1 ou la page 2.

De même la commande du B.E.V.F. /EXT sélectionne le mode TEXTe de la page 1, réinitialise la fenêtre de texte sur les bords de l'écran et place le curseur en bas à gauche.

133

PDKE -163%2, %Selectionne le mode graphisme total.

Selon l'état des autres "flags", la sélection peut se faire sur le mode texte, sur le mode large résolution 40 X 48 ou sur le mode haute résolution 360 X 192.

POKE -16301, 0 Sélectionne le mode graphique mixte, en falsant apparaître 4 lignes de texte en bas de I'ecran.

Sclon l'état des autres "flags", la portion du haut de l'écran peut être du texte, du graphisme large résolution 40 x 40 ou de la haute résolution. Les deux portions de l'écran peuvent venir de la page / ou de la page 2.

POKE -16300, 0

Passe de la page 2 à la page 1, sans nettoyer l'écran ni bouger le curseur. Nécessaire quand vous passez du B.E.V.F. au BASIC Entier, sinon c'est la page 2 qui

Selon l'état des autres "flags", l'affichage passe de la page 2 de texte à la page de texte 1, ou de la page 2 graphisme large résolution, ou de la page 1 graphisme haute résolution.

POKE -16299, 0

Passe de la page 1 à la page 2, sans nettoyer l'écran, ni bouger le curseur.

Selon l'état des autres "flags", l'affichage passe de la page texte 1 à la page texte 2 ou de la page graphisme large résolution 1 à la page graphisme large résolution 2, ou de la page I graphisme haute résolution à la page 2 graphisme haute résolution.

POKE - 15298, Ø

Passe de la page graphique haute résolution à la page graphique large résolution de même numéro (1 - 1, 2 - 2) sans nettoyer l'écran. Indispensable quand vous passez du B.E.V.F. au BASIC Entier.

Autrement l'instruction GR du BASIC Entier risque de vous afficher une page haute résolution.

Selon l'état des autres "flags", l'affichage peut passer de la page 1 graphisme haute résolution à la page 1 graphisme large résolution, ou de la page 2 graphisme haute résolution à la page 2 graphisme large résolution (en mode texte l'affichage n'est pas changé).

CALL -1994

Affiche sur les 20 premières lignes de l'écran un signe 🙋 (page 1). Si vous êtes en mode graphisme large résolution, cette commande nettoie les 40 premières lignes du graphisme. Pas d'effet sur la page 2 du texte ou sur les pages haute résolution.

CALL -1998

Affiche des signes @ sur tout l'écran (page 1). Si vous êtes en page 1 du graphisme large résolution, l'écran est entièrement nettoyé. Pas d'effet sur les pages de haute résolution.

CALL 62450

Nettoie l'écran haute résolution de la page utilisée.

CALL 52454

"Peint" l'écran haute résolution dans la couleur (HCDLOR) du dernier point dessiné. Cette commande doit être précédée d'un HPLOT.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX LEVIERS DE COMMANDE ET AU HAUT-PARLEUR

```
X = FEEK (-16336)
Active le haut-parleur: produit un "clic" dans le haut-parleur.
x = PEEK C-163520
Active la sortie cassette: produit un "clic" sur une cassette.
X = FEEK C-162873
Lit le bouton du levier de commandes Ø. Si X > 127, le bouton a été pressé,
X = PEEK (-16286)
Même commande que ci-dessus mais pour le levier de commandes 1.
PORE -16296, 1
Met la sortie # Ø (connecteur jeu, broche 15) de la commande jeu "annonciateur" à l'état
TWI, haut en connecteur ouvert (3,5 V). C'est la condition arrêt.
POKE - 16295, Ø
Met la sortie $ Ø à l'état bas, (Ø,3 V). C'est la condition marche (courant maximal: 1,6
mA) +
POKE -16794, I
Met la sortie # 1 (connecteur jeu, broche 14) à l'état haut (3,5 V).
POKE -16293, Ø
Met la sortie * 1 à l'état TTL bas (0,3 V).
POKE -16242. 1
Met la sortle $ 2 (connecteur jeu, broche 13) à 1'état TTL haut (J,5 V).
PORE -16291, Ø
Met la sortie $ 2 à l'état bas (Ø,3 V).
```

COMMANDES RELATIVES AUX ERREURS

X = PFEK (216) + PELK (215) * 256 Cette instruction place dans X le numero de ligne ou une erreur s'est déclenchée si l'instruction DNERP 50TO a été utilisée.

IF PEER (216) > 127 THEN GOTQ... Si le bit 7 de la case mémoire 222 (Indicateur d'erreur) est à 1, c'est qu'une instruction ONERE 5070 a été rencontrée. POKE 216, Ø

Réinitialise l'indicateur d'erreur, les messages d'erreurs se provoqueront alors normalement.

Y = PEEK (222)

Place dans la variable Y un code représentant le type d'erreur qui causa l'exécution d'une instruction ONERR GOTO. Voici la liste des erreurs:

VALEUR DE Y	TYPE D'ERREUR
Ø	NEXT sans FOR
16	SYNTAXL
22	RETURN sans GOSUB.
42	plus de données
53	quantité illégale
69	dépassement de capacité
77	plus de mémoire
90	instruction non définie
107	erreur d'index
120	tableau redimensionné
135	division par zéro
163	erreur de type
1.76	chaine trop longue
191	formule trop complexe
224.	fonction non definie
254	mauvaise reponse à une instruction INPUT
355	essai d'interruption par un CTRL C

POLE 768,10%: POKE 769,168; POKE 770,104: POKE 771,166; POKE 772,223: POKE 733,154
POKE 774,72: POKE 775,152: POKE 776,72: POKE 777,96
Construit un sous-programme en langage machine à partir de le case mémoire 768, qui peut âtre utilisé comme un sous-programme de manipulation des erreurs.
Evite cortains inconvénients dis à l'utilisation de ONERR GOTO (pour PRINT et 7001 OF MEMORY ERROR).

Utiliser la commande CALL 768 pour appeler le sous-programme.





VARIABLES ET TABLEAUX EN B.E.V.F.

Pointeurs \$59-\$5A

VARIABLES

Réelles	Entières	Pointeurs de chaînes		
NOM (+) ler octet (+) 2ème octet	NOM (-) ler octet (-) lème octet	NOM (-) ler octet (+) 2ème octet		
exposant ler octet mantisse octet, le + significatif	octet poids fort octet poids faible	longueur ler octet adresse poids falble		
mantisse	Ø	adresse poids fort		
mantisse	Ø	ø		
mantisse octet, le - significatif	ø	ø		

TABLEAUX

Pointeurs %68-%60

Réels	Entiers	Pointeurs de chaînes
NOM (+) ler octet	NOM (-) ler octet	NOM (-) ler octet
(+) 28me octet	(-) lème octet	(+) 2ème octet
pointeur à la	pointeur à la	pointeur à la
variable sulvante	variable suivante	variable suivante
octet poids faible	octet poids faible	octet poids faible
octet poids fort	octet poids fort	octet poids fort
NOMBRE DE DIMENSIONS	NOMBRE DE DIMENSIONS	NOMBRE DE DIMENSIONS
1 octet	1 octet	1 octet
TAILLE DE LA Nième	TAILLE DE LA Nième	TAILLE DE LA Nième
DIMENSION	DIMENSION	DIMENSION
octet poids fort	octet poids fort	octet poids fort
octet poids faible	octet poids faible	octet poids faible
TAILLE DE LA lere	TAILLE DE LA lère	TAILLE DE LA lère
DIMENSION	DIMENSION	DIMENSION
Octet poids fort	octet poids fort	octet poids fort
Octet poids falble	octet poids faible	octet poids falble

REELLE (Ø,ØØ) Emposant 1 octet	ENTIER & (0,00) actet poids Fort	CHAINES (Ø,Ø,ØØ) Longueur 1 octet
mantisse octet le +signlficatif	octet poids faible	adresse poids faible
mantisse		adresse poids fort
mantisse		
mantisse octet le - significatif		
	ENTIER & (N,NN) octat poids fort	CHAINES (N.N.N.N) longueur I octet
	octet poids faible	adresse poids faible
	Process process	adresse poids fort
RELLE (N,N,NN) exposant 1 octet		
mantisse octat le + significatif		
mantisse		
mantisse		
mantisse octet le - significatif		

\$6D-\$6E


Les signes (+) et (-) indiquent la valeur du bit 7 des octets réservés au nom. +: le bit 7 est à 1 -: le bit 7 est à \emptyset .

Les chaînes sont stockées dans leur ordre d'entrée à partir de HIMEM: et en descendant. La table des chaînes pointe sur le ier caractère de la chaîne. Si les chaînes sont modifiées, les pointeurs sont changés, quand toute la mémoire disponible est utilisée, le "mettoyage interne" supprime plors les chaînes abandonnées.

(Le "nettoyage interne" se fait par FRE (X)).

Tous les tableaux sont stockés avec l'index le plus à droite s'incrémentant le plus lentement. C'est-à-dire que les nombres dans le tableau Al avec Al $(\emptyset,\emptyset)=\emptyset$, Al $(1,\emptyset)=1$, Al $(\emptyset,i)=2$, Al (1,1)=3 seront stockées en mémoire dans le même ordre.





ANNEXE K:

In New Year of the second seco

CODES " ASCII " DES CARACTÈRES

DEC : code ASCII décimal HEX : code ASCII héxadécimal CAR : nom ASCII du caractère

n/a : non accessible à partir du clavier de l'ITT 2020

DEC	HEN	CAR	QUE TAP	PER		
65	ØØ	NULL	CTRL	0		
T	\$1	SOH	CTRL	A		
2	Ø2	STX	CTRL	Ð		
3	Ø3 F	ETX	CTRL	C		
4	101	EW	CTRD	Ď		
5	Ø5	ENO	CTRL	E		
6	Ø6	ACK	CTRL	E		
7	Ø7	BEL	CTRL	G		
5	ØB	BS	CTRL	H	ou	-
9	Ø9	HT	CTRL	I		
10	ØA	LF	CTRL	J		
1.1	ØB	VT	CTRL	K		
1.2	ØC	E'E'	CTRL	1		
1.3	ØD	CR	CTRL	M	QU	RETURN
14	ØE	SO		N		
15	ØF'	SI	CTRL	0		
1.6	1.60	DLE	CTRL	P		
17	11	DC1	CTRL			
18	12	DC2	CTRL	R		
15	13	DC3	CTRD	UD		
20	1.4	DC4		911		
21	15	NAR	CTRL	U	ou ·	-
22	16	SYN		V		
29.	17	AT'B	ETHL	W		
24	18	CAN	CTRL			
25	19	EM		Y		
26	LA	SUB		·Z		

	1	V	31	10	1	E)							121				7
27		-	В		ESCA	DE	-	ES			_						
28		L			FS			n/a									
29		1			GS				RL	eu	IFT	M					
30		1			RS				RI.		FT	N					
31		L			US			n/a		201	15. 1	19					
32		-2			SPAC			SPA									
13			1		1	н		1	0.11								
34		2			n			31									
35		2			4			5									
36		2															
37		2			Tr.			8									
38			6		A.			6									
39			7		T.												
40			8		(6									
41			9		1			5									
4.2			A		*			*									
43			В		16			+									
4.4			C		,												
45			D		_			_									
46			Ē					4									
47			F		1			1									
48		3			Ø			Ø									
49			1		1			1									
50			2		2			-									
51		3	3		3			3									
52		3	4		4			4									
53		3	5		5			5									
54		3	6.		6 7			6									
55			7		7			7									
56		3	8		8												
57		3	9		9			9									
58		3	A		:			3									
59		3	В		7												
5.0		3	C		4			<									
61		3	D		=			=									

62	3 E	>	>	
63	3F	2	3	
64	40	@	@	
65	41	A	A	
66	42	В	B	
67	43	C	C	
6.8	44	D	D	
69	45	E	E	
70	46	F	F	
7.1	47	G	G	
72	48	H	H	
73	49	I	I	
74	4.A.	J	J	
75	4 B	E	K	
76	4C	L	D	
77	4.D	M	M	
78	4 E	IN	N'	
79	4 P	O	D.	
BØ	50	P	P	
81	51	.0	Q	
82	52	R	R	
83	53	5	5	
84	54	T	T	
85	55	TI	II	
86	56	V	V	
87	57	W	W	
88	58	x	X	
89	5.9	Y	Υ'	
90	5A.	Z	2.	
91	5 B	Į.	22/34	
92	5C	1	Mills a.	
93	5 p	1	1 SHIFT	M
94	5.E	4	9	
95	5 F	_	14/21	

L'ORGANISATION DE LA PAGE ZÈRO AVEC B.E.V.F.

ADRESSE EN HEXADECIMAL	UTILISATION
\$0 - \$5 \$ = 5	Instructions de saut pour continuer en B.E.V.F. (RESET ØG RETURN est équivalent au RESET CTRL C RETURN du BASIC Entier).
\$A - \$C 1-	Emplacement pour l'instruction de saut de la fonction USR (voir USP).
\$5 - \$17	Compteurs et indicateurs utilisés par le B.E.V.F.
\$20 - \$4F = - + 3	Emplacements réservés au moniteur du B.E.V.F.
850 - 861	Pointeurs utilisés par le B.E.V.F.
862 - 866 5 - 17-	Résultat de la dernière multiplication ou division.
867 - 868	Pointeur de début de programme. Initialement fixé à \$801 sur la version carte ROM et à \$3001 sur la version cassette.
869 - 868 - FE - 1868 - 868	Pointeur de début de table des variables. Indique aussi la fin du programme. Plus 1 ou 2 modifiables par LOMEM:
\$6B - \$6C	Pointeur de début de la table des tableaux.
\$60 - \$6E - - - - -	Pointeur de fin de la zone de stockage numérique (fin des tables).
\$6F - \$7Ø	Pointeur du début de stockage des chaînes de carac- tères. Les chaînes sont stockées du pointeur à la fin de la mémoire.
871 - 872	Pointeur général.
Z75 - Z74	Adresse la plus haute disponible avec le B.E.V.F. + 1. Initialement fixée à la dernière adresse RAM disponible.
\$75 - \$76 4 A A	Ligne de programme en cours d'exécution.
877 - \$78 (40 - 42)	Ligne de la dérnière instruction du programme exécuté avant interruption (END, STOP, CTRL).
8/9 - \$7A 47 1- (2.1)	Pointeur de l'adresse de l'instruction à exécuter.

			4	i iii	id.	a.	(E)	W					i.		W				4
8	7D -	57C	10.0	42	4		Numén (REAL		119	ne d	le la	a do	nnée	IDA	TAI	étan	£ lue	4	
2	7D -	#7E	(2)	1/2			Poin étan					e me	moir	e de	la	lonn	6e (i	ATA)	
B	yF =	- 880	127	10			Point penda (DATA	ant i	ine i	nst	euct.	ion	INPU	T. E	st f	ine	a la	it donné	ie
-4	81 -	\$82	100	1			Cons	erve	le r	iom (ie l	a de	rnið	re v	aria	ble	util	isée.	
*	83	284	4 - 40				Poin utll			la s	vale	ur d	e la	der	nièr	e va	riab	le	
g	85 -	896		13	8		Usag	e gêr	iêra	(p	our	le B	EFV	.P.)					
y	90 -	EAS .	115 -		8		Áccui	mula	teur	vir	gule	flo	ttan	te.					
3	ДЦ		(b /e				Usag	e gên Wle	nēra. Flot	L por	ar 1	es s	ēglie	nces	mat	héma	tigu	es en	
3	A5 -	SA6	715	13	1		рецх	lême	acci	ımu L	ateu	r vi	rgu1	e fl	atta	inte.			
The state of the s	AC -	ZAE	15/11					e gé: .E.V			inte	urs/	indi	cate	urs	(uti	lisē	s par	
Ø	AF -	380		- 8-	-		Poin		de :	fin	de p	rogr	апше	(ne	on mo	odifi	€ pa	r	
2	BT :	368	(30)		4		Bous B.E. d'un	V.F.	SE	bran	'int	rodu Lei	ctic	m de pie f	ois ois	qu'i	ères la	. Le besoi	1
04	66	- 889	212					teur V.F.		le	dern	ier	cara	ctè	ce co	onnour	iqué	au	
9	ca -	- 8CD		= 3			Nomo	TE d	léat	oire									
-9	op	- \$D4		Ξ			Poin	teur	s de	hau	te r	ésol	Lutic	on.					
4	808	- XDF			21		Pain	teur	s de	ONE	RR.								
		- ge2					Coor	donn	ées	X et	Y e	n ha	iute	rêso	v1mt	ion.			
-3	Ell						nete	t 00	uleu	r er	hau	tel	réso.	inti	on.				
1	SE5	- ME7			13.		Usag	e gé	néra	1 pc	ur 1	a ha	ute	rés	alut	ion.			
19	SER.	- RE8	- 61					teur		débu	t de	tal	ole)	ie co	onst	rupt	ion d	es	
	SEA		4.75				Comp	Leur	de	coll	isio	on po	mr :	La h	aute	rés	oluti	on.	151

8FØ - 8F3

SF4 - SF8

S = 24 - 3 |

Indications d'usage général. Pointeurs ONERR.

Notes



ROT

ANNEXE M:

DIFFÉRENCES ENTRE B.E.V.F. ET "BASIC ENTIER"

DIFFÉRENCES ENTRE LES COMMANDES

Voici la liste des commandes existant en B.E.V.F. mais pas en BASIC Entier:

ATN

CHRS 0.05

DEF FN DRAW DATA

EXP

FLASH EN. FRE

GET

HGR2 HIMEM: HPLOT HEOLOR HGR XAPA BALTRA

INT INVERSE

LEFTY LOG LOMEM:

MIDE

XDRAW

AUTO.

NORMAL ONERR GOTO

ON...GOSUB ON...GOTO

P05

F1GHT8 READ RECALL RESTORE RESUME SPEED SOR STOP SHLOAD SIN SPC

SCALE STURE STRE

TAN

USR

VAL WAIT

Voici la liste des commandes existant en BASIC Entier mais pas en B.E.V.P.:

DSP

MAN MOD Voici la liste des commandes d'action similaire mais de nom différent:

B.E.V.F.

CLR

CLEAR

CON

TAB

HTAB (remarque: le B.E.V.F., accepte aussi TAB).

GOTO X # 10 + 100 ON X GOTO 100, 110, 120

GOSUB X # 100 + 1000 ON X GOSUB 1000, 1100, 1200

CALL -936 HOME (on CALL -936)

PORE 50,127 - ... INVERSE PORE 50,295 - ... TO NORMAL

X% (%indique une variable entière).

© UU ><

AUTRES DIFFÉRENCES

En BASIC Entier, la validité d'une instruction est vérifiée quand vous appuyez sur la touche [RETURN], en B.E.V.F. une telle vérification se fait à l'exécution du programme.

6010 et 60508 doivent être sulvis d'un numéro de ligne em B.E.V.F., en BASIC Entier les expressions arithmétiques sont autorisées.

Les variables ou constantes réelles sont utilisables en B.E.V.F. mais pas en BASIC Entler.

Seuls les deux premiers caractères d'un nom de variable sont reconnus par le B.E.V.F., en BASIC Entier le nom entier de la variable est retenu.

Les opérations sur les chaînes se définissent différemment en B.E.V.F. et en BASIC Entier. En BASIC Entier, les tableaux de chaînes de caractères n'existent pas et les variables alphanumériques doivent être dimensionnées.

Des tableaux peuvent être à plusieurs dimensions en B.E.V.F., ils ne peuvent l'être que d'une seule en BASIC Entier.

Le B.E.V.F. mot automatiquement les tableaux à \emptyset avec RUN ou un CLEAR, l'utilisateur doit le faire lui-même en BASIC Entier.

Quand en BASIC Entier l'assertion IF...THEN est fausse, seule la portion de l'instruction suivant le THEN est ignorée. Quand l'assertion est fausse en B.E.V.F. c'est tout le reste de la ligne de programme qui est ignoré et l'exécution continue alors à la ligne de programme suivante.

En B.E.V.F. l'instruction TRACE affiche le numéro de ligne de chaque instruction sur une ligne utilisant des instructions multiples. En BASIC Entier, seul le numéro de ligne de la première Instruction s'affiche.

En B.E.V.F. les POKE, PEEK et CALL doivent être compris entre Ø et 65535.



En BASIC Entier, les adresses supérieures à 32767 doivent être complémentées à deux (32769 devient -32767, 32768 peut être appelé par -32767-1).

END est facultatif en B.E.V.F. mais obligatoire en BASIC Entier.

NEXT doit être suivi d'un pom de variable en BASIC Entier, c'est facultatif en B.E.V.F.

En BASIC Entier, la syntaxe de l'INPUT est:

INPUT [chaîne,] | var, | Si var est un vara, l'INPUT affiche un ? avec ou sans la chaîne facultative. Si var est un varc, le point d'interrogation ne s'affiche pas. En B.E.V.F. la syntaxe de l'INPUT est:

INPUT (chaine: | | var, | Si la chalme facultative est omise, le B.E.V.F. affiche un ? sinon seule la chalme s'affiche.

GLOSSAIRE ALPHABÉTIQUE DES DÉFINITIONS SYNTAXIQUES ET ABRÉVIATIONS

Référez-vous au chapitre 2 pour une présentation logique de ces définitions. Le symbole := veut dire "est au moins partiellement défini comme".

caractère

:= lettre|chlffre|spēciaux

caractère

:- lettre|chiffre

alphanumérique

caractère de reconnalssance du ;= |

B.E.V.F.

chaine

:= "[]caractère[[

Une chaine occupe 1 octet (8 bits) pour sa longueur, 2 octets pour

son pointeur et 1 octet pour chaque curactère.

:= "| caractere | RETURN

Ce type de chaîne ne peut apparaître qu'en fin de ligne.

chaine de caractères

:= chaine

alphanumériques

chaine nulie

: - mm

chiffre

:= 1/2/3/4/5/6/7/8/9/0

CTRL

:= Tenir enfoncee la touche [CTRL] pendant qu'une autre touche est enfoncée.

dimension

:= (expra |), expra (1)

La dimension maximale est de 89 mais il sera limité en pratique par la taille mémoire disponible. Expra doit être positive et convertie

en entier.

Phriar

:= [+/-] chiffre

Les entiers dolvent varier entre -12767 et 32767, tors de la conver-sion réel à entier, le B.E.V.F. applique en fait la fonction partie entière (INT) le nombre réel est alors arrondi par défaut à sa valeur entière. Néanmoins ce n'est pas vrai pour des nombres appro-chant de vraiment très près la valeur de l'entier supérieur.

Far exemple:

A% = 125.999 999 950 999

PRINT AS

123

A% = 123.999 909 96

PRINT AS



Un entier unilise 2 octets (16 bits) en mémoire centrale.

ESC := enfoncer la touche marquée ESC

expr := expra exprc

:= vare réel entier expra

:= (expra)

Si les parenthèses sont emboîtées à plus de 36 niveaux ?DUT OF

MEMORY ERROR s'affiche (extérieur à la mémoire)

:= | + - NOTI expra

NOT est bien la fonction logique NON.

:= expra op expra := yara dimension := exprc oplac exprc

:= varc chaine exprc

:= expre ope expre

expression := expr

expression := expra arithmétique

:= exprc

expression de

chaine lettre

nom

:= A B C D E F G B I J K L M N D P Q R S V U V W X Y Z

:= a b c a e f g h i j k l m n o p g r s t u v w x y s lettre minuscule

llqne := numligne [instruction: [] instruction RETURN

:= []daractère([Iltteral

:= | métasymbole | [chiffre] métahom

:= un chiffre chaînê a un métanom métasymbole

> := lettre minuscule

Cependant, même la partie ignorée d'un nom ne doit pas contenir le caractère " (quillemet) ou un mot réservé du B.E.V.F. (voir la liste

de L'annexe A).

156

nom de variable

entière

:= name%

Un réel peut être stocké dans une variable entière, mais B.E.V.F.

convertit d'abord ce réel en entier.

nom de variable

reelle

:= non

nom de variable de chaine

:= nom 3

numero de ligne

:= numligne

numligne

:= | chiffre

Les numéros des lignes doivent être compris entre Ø et 63999 sinon le message ?SYNTAX ERROR (erreur de syntaxe) apparaîtra.

Op. opa := opalopal := +1-1*1/11

opal

:= AND | OR | = | > | < | > | > | < | > |

NOT est volontairement absent de cette liste.

OPC

:= +

opérateur

:= op

opérateur

:= opa

arithmétique

opérateur

arithmétique logique

:= opal

opérateur de

chaine

:= upc

opérateur logique := oploc

de chaine

oploc

1= =|>|>=|=>|<|<=|=<|<)><

reel

:= [+|-|]chiffre [[.]chiffre [] | E +|-| chiffre | chiffre []

:= [+|-| []chiffre().[]chiffre(| [E[+|-] chiffre [chiffre]] La lettre E des nombres réels indique la présence d'un exposant (E est une abréviation de # 10/) le nombre suivant E est la puissance. Avec B.E.V.F. les réels doivent être compris entre -1E38 et 1E38 sinon le message ?OVERFLOW ERROR de dépassement de capacité s'affichera. En utilisant les additions et les soustractions il est possible de générer des nombres aussi grands que 1.7E38 sans que le message d'erreur s'affiche.

Un rêel dont la valeur absolue est plus petite que 2.9388E -39 vaudra

Ø pour B.E.V.F. B.E.V.F. reconnaît les caractères suivants comme des réels nuls: . +. -. .E +.E -.E .E+ .E- +.E- +.E+ -.E- -.E+ L'élément d'un tableau M(.) eat le même que M(Ø). En complément de la liste des formats ci-dessus, les formats sulvants sont équivalents à Ø lors d'une réponse à INPUT au lieu d'une lecture de DATA: + - E +E -E espace E+ E- +E+ +E- -E+ -E-L'instruction GET considère comme valant Ø les caractères sulvants: A l'affichage d'un nombre, 9 chiffres maximum seront sur l'écran (exposant exclu). Le dernier chiffre est arrondi. Les zéros à gauche du premier chiffre significatif après la virgule ne sont pas représentés. 5'll n'y a pas de chiffres significatifs à droite de la virgule, la virgule (.) n'est pas affichée.

L'arrondi peut être quelquefois curieux:

•

PRINT 99 999 999.9 90 999 999.9 PRINT 99 909 999.90 PRINT 71:111 111 450 00 11:11 111 5 PRINT 11:111 111 451 9 11:11 111 4 (les espaces dans les nombres sont ajoutés pour la clarté). Si une valeur absolue d'un nombre réel compris entre 01 et 999 999

RESET

:= enfoncer la touche marquée RESET .

RETURN

:= enfoncer la touche marquée RETURN .

séparateur

:= ~ [()] = | - | + | \ | > | < | / | * | , | ; | ;

Un nom ne doit pas être séparé d'un mot réservé qui le précède ou le suit par un de ces délimiteurs.

speciaux

Les caractères de contrôle (caractères devant être tapés en tenant enfoncée la touche CTRL) et les caractères sans effet sont aussi des spéciaux. B.E.V.F. utilise le crochet droit (1) simplement comme caractère de reconnaissance du langage, il est utilisé dans ces pages

comme un métasymbole.

symboles spéciaux

:= spéciaux utilisés par le

B.E.V.F.

:= vara varc

var vara

:= nom noma

Toutes les variables occupent 7 octets en mémoire: 2 pour le nom,

5 pour la valeur réalle ou entière,

:= vara dimension

varc

:= nom % nom % dimension

Le pointeur de chaîne et le nom de la variable occupent tous deux

2 octets en mémoire. La longueur de la chaîne et chaque caractère la

composant occupent I octet en mémoire.

variable

:= var

variable

:= vara

arithmétique

:= varc

variable de

chaine

:= variable alphanumérique.



ANNEXE 0: 162

RÉSUMÉ DES COMMANDES DU B.E.V.F.

La dernière page de ce manuel contient un index alphabétique des commandes et vous donne les pages où les commandes sont expliquées en détail.

ABS (-3,4513 Donne la valeur absolue de l'argument. Ici 3.451

ASE ("OUT") Donne la Valeur du code ASCII du premier caractère de l'argument, Ici 81 (ASCII de Q).

bonne l'arc tangente en radians de l'argument. Ici 1.10714872

CALL -022

Provoque l'eéxcution d'un sous-programme en langage machine à l'adresse mémoire (en décimal/ spécifié. L'exemple ici provoquera un saut de ligne.

Conne le caractère correspondant à la valeur de l'argument, qui doit être entre Ø et 255. ICI A.

CLEAR Met les variables, les tableaux et les chaînes à zéro.

00L0R = 12

Sélectionne la couleur pour les dessins de large résolution. Dans cet exemple, la couleur est: rouge clair. COLOR est mis à Ø par GR.

Voici la liste des couleurs et de leurs codes: 1 noir 10 B marron bles outremer 9 bleu clair vert bouteille 10 vert pomme . : hleu bcéan 11 turquoise : rouge fonce 12 rouge clair viblet 13 vieux rose ucre 8 14 Taune : mauve 15 blane

Pour déterminer la couleur d'un point, utilisez la fonction SCRN.

Si le programme a été interrompu par CTRL , CONT recommence l'exécution du programme à

l'instruction suivant la dernière instruction exécutée (comme par exemple 60808). L'exécution ne recommence pas forcement à la ligne solvante. Rien n'est effacé, Après RESET \emptyset C RETURN, la CONTinuation du programme peut être refusée par l'ordinateur, certains pointeurs ou certaines piles ayant été réinitialisés. CONT ne marchera pas si vous aver:

- modifié, ajouté ou supprimé une ligne de programme.
- 2 provoque un message d'erreur après l'arrêt d'exécution.

(用) (用) (用) (用) (用) (用) (用)

COS (2)

Calcule le cosinus de l'argument, qui doit être en radians. Dans cet exemple l'ordinateur retourne: -.415 146 836

CTRL

Utilisé pour interrompre un programme en cours d'exécution ou un listing. On peut l'utiliser aussi pour interrompre un INPUT si CTRL est le premier caractère introduit.

L'INPUT n'est pas interrompu tant que RETURN n'a pas été tapé.

CTRL

Indique à l'ITT 2020 d'ignorer la ligne que vous venez de taper. Aucune ligne n'est modifiée ou supprimée. Le caractère \ s'affiche à la fin de la ligne ignorée.

DATA JEAN "CODE 32" , 25.45, -6 Crée une liste d'éléments pouvant être exploitée par l'instruction READ. Dans cet exemple le premier élément est le littéral JEAN, le deuxième la chaîne "CODE 32", le troisième le nombre rêcl 23,45 et le dernier l'entier -6

DEF FN A(W) = 2*W + W
Permet à l'utilisateur de définir des fonctions (sur une ligne BASIC). La fonction doit
être préalablement définie en utilisant DEF, ce n'est qu'après cette définition qu'elle
peut être utilisée dans le programme. L'exemple montre comment définir une fonction
FN A(W), pouvant être utilisée ultérieurement dans le programme sous la forme, par exemple
de: FN A(25) ou bien FN (Q * Q) etc.

FN A(23) assignera 3 W la valeur 21 dans le calcul de 2 * W + W et la fonction sera évaluée à 2 * 23 + 23, c'est-à-dire 69. Si Q vaut 2, le B.E.V.F. assignera à W la valeur 2 * 2, c'est-à-dire 4 donc FN A(4) sera calculé et le résultat est 4 * 2 + 4, 12

DEL 26, 53 Détruit du programme toutes les lignes comprises entre les deux numéros. Dans l'exemple, toutes les lignes entre 26 et 53 (inclus) disparaissent. Pour détruire une ligne, par exemple la 350, utilisez la forme DEL 350,350 ou plus simplement tapez 350 puis RETURN.

DIM AGE (20, 3), NOMS (50)
L'instruction D(M réserve de la place mémoire pour des tableaux spécifiés, avec index variant entre Ø et les nombres spécifiés dans la déclaration DIM. Dans l'exemple, le tableau AGE (20, 3) aura (20 + 1) # (3 + 1), 84 éléments de nombres réels. NOMS réservera la place pour 50 + 1, donc SI chaînes alphanumériques de toutes longueurs. Si un tableau est utilisé avant 3'avoir été déclaré par DIM, le B.E.V.F. réserve automatiquement 10 éléments pour chaque dimension. Les tableaux sont mis à zéro quand RUM ou CLEAR est exécuté.

DRAW 4 AT 5 \rlap/v , T \rlap/v 0 Dessine la 4ème figure de la table de construction des figures, en haute résolution, centrée sur X = 5 \rlap/v 0 et Y = 1 \rlap/v 0. La couleur, la rotation et l'échelle doivent avoir été préalablement définies avant d'utiliser DRAW.

Provoque l'arrêt d'exécution d'un programme, rend le contrôle de l'ordinateur à l'utilisateur. Aucun message ne s'affiche. ESC ESC ESC D

La touche ESC peut être utilisée en conjonction avec les autres touches A , B , C ou D pour déplacer le curseur sans affecter les caractères traversés. Pour déplacer le curseur d'une unité: pressez d'abord la touche ESC puis, après l'avoir relâchée, la lettre choisie.

COMMANDE DEPLACE LE CURSEUR D'UN ESPACE

ESC à droite

BSC à gauche

ESC en bas

ESC en haut

EXP (2)

Calcule l'exponentielle de l'argument. (e = 2.718289). Dans l'exemple 7.389Ø561 sera renvoyé.

FIASH

Sélectionne le mode d'affichage clignotant de l'ordinateur (seulement pour les caractères affichés par l'ordinateur), les caractères affichés alternent noir sur fond blanc, blanc sur fond noir. Utiliser NORMAL pour revenir au mode d'affichage courant blanc sur fond noir.

"FLECHE A DROITE"
"FLECHE A GAUCHE"

Les touches marquées avec ces flèches à droite et à gauche sont utilisées pour éditer. La — déplace le curseur vers la droite, chaque caractère traversé est considéré comme ayant été tapé par l'utilisateur.

La déplace le curseur vers la gauche, chaque caractère traversé est effacé de la mêmoire de l'ordinateur et de la ligne du programme que vous êtes en train de taper.

FOR W = T TO PO. .. NEXT W

FOR Q = 2 TO -3 STEP -2 ... NEXT Q

FOR Z = 5 TO 4 STER 3...NEXT

Permet de créer une boucle où les instructions entre le FOR et le NEXT seront répêtées un certain nombre de fois. Dans le ler exemple, la variable compte combien de fois les instructions sont exécutées, les instructions dans la boucle seront exécutées pour W valant 1, 2, 3...20 puis la boucle se termine (W valant 21) et l'instruction après le NEXT W s'exécute. Le deuxième exemple illustre comment utiliser le pas (5TEP) quand le comptage se fait autrement que de 1 en 1. Le contrôle de comptage se fait en fin de boucle, donc dans le 3ème exemple, les instructions dans la boucle seront exécutées une fois.

FRE (Ø)

Calcule la place mémoire, en octets, qui reste disponible pour l'utilisateur. Ce que vous placer entre les parenthèses n'a pas d'importance, du moment que le B.E.V.F. peut l'interpréter.

لَّهُ مِنْ لِمَا لِمَ

GET REPS

Demande un caractère venant du clavier, l'assigne dans REPS sans l'afficher sur l'écran et sans que la touche RETURN soit tapée.

GOSUB 250

Provoque le saut du programme au sous-programme débutant à la ligne indiquée (250 dans l'exemple). Quand un RETURN est rencontré, l'ordinateur revient exécuter l'instruction du programme principal qui suit immédiatement l'instruction d'appel du sous-programme GOSUB.

GOTO 250

Provoque un branchement inconditionnel à la ligne indiquée (250 dans l'exemple) du programme.

GR

Sélectionne le mode graphique couleur large résolution (40 X 40) laissant 4 lignes de texte en bas de l'écran. L'écran est nettoyé, le curseur se place en haut à gauche de la fenêtre de texte. Et la couleur (COLOR) s'initialise à 0 (noir).

HOOLOR = 4

Fixe la couleur d'affichage en graphisme couleur haute résolution. Voici la liste des couleurs et le numéro correspondant:

 Ø : noir l
 4 : noir 2

 1 : vert (dépend de la TV)
 5 : (dépend de la TV)

 2 : magenta (" " ")
 6 : (" " " ")

 3 : blanc l
 7 : blanc 2

HGR

Uniquement disponible avec la carte ROM du B.E.V.F.

Sélectionne le mode haute résolution couleur (360 X 160) plus 4 lignes de texte en bas de l'écran. L'écran est nettoyé et la page 1 de la mémoire s'affiche. HCOLOR et la page de texte ne sont pas modifiés par HGR.

Le curseur n'est pas déplacé dans la fenêtre de texte.

HGR2

Affiche la page 2 de la haute résolution (360 % 192). Pas de texte au bas de l'écran. L'écran est nettoyé et la page 2 de la mémoire s'affiche. La page de texte n'est pas modifiée.

HIMEM: 16384

Fixe l'adresse de la plus grande case mémoire disponible pour un programme B.E.V.F., variables incluses. Utilisé pour protéger une zone mémoire pour des données, des dessins haute résolution ou des sous-programmes en langage machine.

HIMEM: n'est pas modifié par RUN, CLEAR, NEW, DEL, modifier des lignes, ajouter des lignes ou RESET].

HLIN 10, 20 AT 30

Permet, en large résolution, de dessiner une ligne horizontale dans la dernière couleur (COLOR) déclarée. L'origine (X = \emptyset , Y = \emptyset) est le coin supérieur gauche de l'écran. Dans l'exemple, la ligne est dessinée de X = $1\emptyset$ à X = $2\emptyset$ pour Y = $3\emptyset$. On aurait aussi pu dire: la ligne se trace du point ($1\emptyset$, $3\emptyset$) au point ($2\emptyset$, $3\emptyset$).

Déplace le curseur sur le coin supérieur gauche de la fenêtre de texte et nettoic entièrement celle-ci.

HPLOT 10, 20 HPLOT 30, 40 TO 50, 50

HPLOT TU 70, BU

Dessine des points et des lignes en graphisme haute résolution dans la dernière couleur (HEOLDR) déclarée.

L'origine est le point (X = Ø, Y = Ø), coin supérieur gauche de l'écran. Le pramier exemple dessine un point aux coordonnées X=10, Y=20. Le second exemple trace une ligne relient les points $(X=30,\ Y=40)$ et $(X=50,\ Y=60)$. Enfin le troisième exemple trace une ligne partant du dernier point dessiné et rejoignant le point (X = 70, Y = 80), et dans la couleur du dernier point dessiné sur l'écran, pas forcément dans la couleur (MCOLOR) la plus récente,

HTAB 23

Déplace le purseur sur la colonne spécifiée (entre 1 et 40). L'exemple positionne le curseur sur la colonne 23.

IF AGE ? IS THEN A = Ø : B = I : C = 2

IF REFS - "YES" THEN GUID IND

IF N < MAX THEN 25 IF N < MAX GOTO 25

St I'assertion suivant IF est Vraie, aiors I'(les) Instruction(s) suivant IMEN sont exécutées. Autrement les instructions suivant THEN sont ignorées et l'exécution continue à la ligne suivante du programme. Les expressions alphanumériques sont comparées selon leur rang alphabétique. La syntage des instructions de branchement est identique pour les exemples 2, 3 et 4, malgré la présentation différente.

INPUT AS: INPUT "DONNEZ LA DATE": CS

Dans le premier exemple, (NPUT affiche un point d'interrogation et attend un nombre, qui sera assigné dans la variable entière A%. Dans le second exemple |NPUT affiche la chaîne "DONNO 7 LA DATF" et attend sans afficher de point d'interrogation que vous donniez une chalme alphanumérique qui sera assignée dans CS. Des entrées multiples sur un INPUT doivent être separées par des virgules ou des ACTURN.

INT CNUM!

Calcule la partie entière de l'argument (NUM dans l'exemple). Si NUM vaut 2.34 alors l'ordinateur renverra 2. (NUM = 5.54 l'ordinateur renverra -6)

Inverse l'affichage TV, les caractères venant de l'ordinateur sont affichés noirs sur fond blanc. Whilisez NORMAL pour revenir à l'affichage courant, blanc sur fond noir.

Choisit le connecteur B/S (entre 1 et 7) du périphérique d'entrée qui sera mis en fonction il # W rend le contrôle d'entrée au clavier.

LEFTS ("AVION", 3)

Retourne le nombre spécifié de caractères de la chalme alphanumérique. Dans l'exemple, ce sera AVI (les 3 caractères les plus à gauche).

LEN C"BONUOUR")

Retourne le nombre de caractères d'une chaîne alphanumérique, entre Ø et 255. Dans l'exemple, ce nombre sera 7.

LET AS = "GRAND"

A = 25 - 567

Assigne au nom de la variable à gauche de = la valeur ou la chaîne à droite de = LET est optionnel.

LIST

LIST 200 - 3000

LIST 200, 3000

Le premier exemple provoque l'affichage de tout le programme sur l'écran, le second et le troisième provoquent l'affichage des lignes du programme dont le numéro est compris entre 200 et 3000.

Pour lister du début du programme à la ligne 200 tapez L151 -200, pour lister de la ligne 200 à la fin du programme, utilisez L157 200-

CTRL arrête un listing.

17.75

LOAD

Lit un programme B.E.V.F. sur la cassette et le charge dans la mémoire de l'ordinateur. Ancun message ne s'affiche, l'utilisateur doit rembobiner la cassette et appuyer sur la touche de lecture. Un "bip" sonore indique que le programme est retrouvé. À la fin du chargement un second "bip" se produit et le signe de reconnaissance (|) réapparaît. Seul RESET peut interrompre un LUAD.

LUG (2)

Calcule le logarithme népérien de l'argument. L'exemple retourne -693147181

LOMEN: 2060

Fixe l'adresse de la plus petite case mêmoire disponible pour un programme B.E.V.F. Cela permet de protéger les variables des dessins haute résolution dans les systèmes dont la configuration mémoire est importante.

MIDS ("AVION", W)

MIDS ("AYION", 5, 2)

Extrait une sous-chaîne d'une chaîne alphanumérique. L'exemple 1 renvoie la sous-chaîne comprise entre le 4ème et le dernier caractère: ON. L'exemple 2 renvoie une sous-chaîne de 2 caractères à partir du 3ème, c'est-à-dire 10.

NEW

Détruit le programme en mémoire et les variables.

NEXT

Voir FOR...TO...STEP

NORMAL

Pixe la mode d'affichage normal: caractères blancs sur fond noir.

NOTRACE

Arrête le mode dépistage, voir TRACE.

168

ON 1D GOSUB 100, 200, 23, 400, 500 Exécute un sous-programme à la ligne indiquée par la valeur de l'expression arithmétique suivant DN. Dans l'exemple si ID = 1 alors GOSUB 100 est exécuté, si ID = 2 alors GOSUB 200 est exécuté. Et ainsi de suite. Si la valeur de l'expression est 0 ou est supérieure au nombre de lignes, l'exécution continue à l'instruction sulvante.

ON 1D GOTO 100, 200, 23, 4005, 500 Identique à ON (O GOSUB (ci-dessus) sauf que c'est un branchement inconditionnel GOTO qui s'exécute.

ONLER GOTO 500 Utilisé pour éviter un message d'erreur et l'arrêt d'exécution du programme. A l'exécution, ONERR GOTO positionne un indicateur de sortie qu'un branchement inconditionnel (GOTO 500 dans l'exemple) exécute en cas de détection d'erreur.

PDL (3) Retourne la valeur (entre Ø et 255) du levier de commandes n° 1 dans l'exemple. L'argument doit être compris entre Ø et 3.

ReLourne le contenu, en décimal, de l'octet de l'adresse décimale spécifiée (37 dans l'exemple).

PLUT 10, 20 En graphisme large résolution, dessine un petit rectangle aux coordonnées spécifiées (X = 10), Y = 20 dans l'exemple). Le couleur du rectangle est déterminée par le dernier COLOR.

PORE -16302, Ø Place l'équivalent binaire de la Valeur décimale du deuxlème argument (Ø) dans le case mémoire dont l'adresse est spécifiée par le premier argument (-16302),

POF Provoque un saut d'un niveau de retour de sous-programme. La pile de retour IRETURN) est descendue d'un cran.

POS (Ø)
Retourne la position horizontale du curseur. C'est un chiffre de Ø (parge gauche) à 39 (marge Groite). Ce que vous avez mis entre parenthèses n'a pas d'importance, tant que le B.E.V.F. peut l'interpéter.

PRINT PRINT 4%; "X = " ; X Le premier exemple provoque un saut de ligne, Les articles d'une liste dans un PRINT doivent être séparés de virgules (ou être tous dans un champ de tabulation différent). Ils devront être séparés par un point-virgule pour qu'ils s'affichent collès les uns aux

Si Ag = "CORE" et X = 3, l'exemple 2 donnera sur l'écran: COREX = 5

PEEK (37)

PP # 1 Donne la sortie en connecteur E/S spécifié (entre 1 et 7). PP # 0 redonne la sortie sur l'écran télé.

READ A, 8%, C# A l'exécution assigne aux variables de l'instruction READ, les valeurs successives des éléments dans les DATA du programme. Dans l'exemple: les deux premiers éléments des DATA doivent être des nombres et le dernier doit être une chaîne alphanumérique.

Charge un tableau numérique qui a été stocké sur cassette. Le nom du tableau n'a pas d'importance. Quand il est appelé, MX doit avoir été préalablement dimensionné. On indique par l'index dans stort ou FECALL. Dans l'exemple, les éléments MX (\$\psi\$), MX (1)... seront chargés. Aucun message n'est affiché. L'utilisateur doit actionner son magnétonhone et le "bip" sonore signale le début et la fin du tableau. Seul RESET peut interromore RECALL.

REM C'EST UNE REMARQUE Permet l'insertion de remarques dans le programme,

Si vous appuyez sur REPT, et pressez en même temps sur un sutre caractère, ce dernier sera répété.

RESTORE Réinitialise au premier élément le pointeur de liste de données (DATA). L'exécution de READ enchaînere la lecture du ler élément de la table des DATA.

RESUME A la fin du programme de manipulation des erreurs (voir UNERA GUIO), provoque la continuation du programme à l'instruction qui avait provoqué l'erraur.

RETURN Indique la fin d'un sous-grogramme et provoque le retour à l'Instruction suivant le dernier GOSUB appelé.

RIGHTS ("AVION", 3)
Retourne le nombre de caractères spécifiés les plus à droite de la chaîne alphanumérique.
Dans l'exemple on auca: ION:

RND (5)
Calcule un nombre aléatoire réel plus grand ou égal à Ø mais plus petit que 1. END (Ø)
retourne le dernier nombre aléatoire tiré. Chaque argument négatif retourne un nombre
aléatoire qui sera le même à chaque lois que RND est utilisé avec cet argument, et les
RND sulvants avec des arguments positifs auront une séquence périodique. Chaque lois que
RND est utilisé avec un argument positif, un nouveau nombre aléatoire est tiré, jusqu'à
ce qu'une sequence périodique s'initialise à cause d'un argument négatif.

ROT = 16
Fixe la rotation angulaire d'une figure haute résolution, dessinée ou à dessiner par DRAW
ou XDRAW. ROT = 0 provoque l'affichage de la figure telle qu'elle a été conçue. ROT = 16
tourne la figure de 90 dans le sens des aiguilles d'une montre, etc.
La période de rotation est de 64.

Efface les variables, initialise les pointeurs et les giles et commence l'exécution du programme au numéro de ligne indiqué. S'il n'y a pas de numéro, le programme est exécuté

à partir de sa première ligne.

SAVE

Conserve un programme sur cassette. Aucun message n'est indiqué, l'utilisateur doit mettre son magnétophone sur le mode enregistrement avant de conserver le programme. SAVE ne vérifie pas si le magnétophone est bien connecté. Un "bip" sonore signale le début et la Fin de l'enregistrement.

SCALE = 50

Fixe le facteur d'échelle d'une figure haute résolution qui sera dessinée par xDRAW ou DRAW. SCALE - 1 reproduit la taille de la figure priginelle.

SCALE = 255 agrandit 255 fois chaque vecteur point.

SCALE - Ø est la taille maximale de la figure,

SCRN (10, 20)

En graphisme large résolution, retourne la couleur du point spécifié. Pour cet exemple, c'est le point K = 10, Y = 20,

SGN (NUM)

Retourne ! si l'argument est positif, -l s'il est négatif et Ø s'il est nul.

SHLDAD

Charge une table de construction de figures dans la cassette. La table est chargée juste en dessous de HIMEM: puis HIMEM: est fixé juste en dessous de la table.

SIN 123

Calcule le sinus de l'argument, qui doit être en radians. L'exemple retourne: .9Ø9297427

SPF 683

Doit être utilisé dans une instruction PRINT. Introduit le nombre spécifié d'espaces entre les articles à droite et à gaudhe de SPC. 8 espaces sont laissés dans l'exemple.

SPEED = 50

Fixe la vitesse d'affichage des caractères sur l'écran ou la vitesse de communication des caractères aux autres périphériques. \emptyset est la vitesse la plus lente, 255 la plus rapide.

SOR (2)

Calcule la racine carrée de l'argument. Dans l'exemple 1.41421356 est renvoyé. Cette fonction s'exècute plus rapidement que $\Lambda.5$

STOP

Arrête l'exécution d'un programme et indique le numéro de ligne de l'arrêt. Le contrôle de l'ordinateur est rendu à l'utilisateur.

STORE MX

Enregistre sur cassette un tableau numérique. Aucun message n'est affiché, l'utilisateur doit mettre son magnétophone en mode enregistrement. Un "bip" sonore signale le début et la fin de l'enregistrement. Les index du tableau ne doivent pas apparaître dans STORE. Dans det exemple, les éléments MX (\emptyset) , MX (1)... sont conservés sur cassette. Voir RECALL.

STRR [12.45]

Retourne la chaîne représentant la valeur de l'argument "12,45" dans l'exemple.

TAB (23)
Doit être utilisé dans une instruction PRINT, l'argument doit être compris entre Ø et 255, si l'argument est supérieur à la valeur de la position du curseur, le curseur se déplace à la position indiquée, en comptant à partir de la marge gauche de la ligne du curseur. Si l'argument est inférieur à la valeur de la position du curseur, le curseur n'est pas déplacé. TAB (Ø) est le curseur en position 256.

TAN (2) Calcule la tangente de l'argument, qui doit être en radians. Dans l'exemple, ~2.185Ø3987 est retourné.

TEXT Sélectionne le mode texte de l'écran, 40 caractères par ligne et 24 lignes. RESET réinitialise la fenêtre de texte à tout l'écran.

Sélectionne le mode de dépistage. Affiche sur l'écran le numéro de ligne de chaque instruction exécutée. TRAGE est toujours valable après un PUN, CLEAR, NEW, DEL ou RESET. L'instruction NOTRAGE coupe TRAGE.

Cette fonction communique l'argument à un sous-programme en langage machine. L'argument est calculé et mis dans l'accumulateur à virgule flottante (de l'adresse \sharp 9D à \sharp A3), puis un USP est exécuté à l'adresse \sharp \sharp \sharp A. Les adresses \sharp \sharp \sharp A, \sharp \sharp \sharp C doivent contenir un UMF à la première adresse du programme en langage machine. La valeur de retour pour cette fonction est mise dans l'accumulateur à virgule flottante. Pour revenir en B.E.V.F. faites un PTS.

VAL ("-3.7E4A5FLE")
Essaie d'interprêter une chaîne jusqu'au premier caractère non-numérique comme valeur
réelle ou entière et redonne la valeur de ce nombre. S'il n'y a pas de chiffre avant le
premier caractère non-numérique, Ø est affiché. Dans l'exemple ci-dessus, -37ØØØ sera
retourné.

VLIN 10, 20 AT 30 Instruction, utilisée dans le mode graphique large résolution, qui dessine une ligne verticale dans la couleur fixée par la dernière instruction COLOR. La ligne se dessine dans la colonne, indiquée par le lême argument. Dans cet exemple, la ligne va de Y = 10 à Y = 20 dans la colonne X = 30.

VTA8 (15)
Déplace le curseur sur la ligne de l'écran spécifiée par l'argument. Le numéro de la ligne du bout de l'écran est l, et du bas de l'écran 24.
VTAB déplace le curseur vers le haut ou vers le bas mals ni vers la gauche, ni vers la droite.

WAIT 16000, 255, 00
Donne la possibilité d'insérer dans un programme une pause conditionnelle. Le premier argument est l'adresse décimale d'une case mémoire devant être testée pour voir si cettains bits sont à 1 (ou haut) et si d'autres bits sont à 0 (ou bas). La valeur donnée à chaque bit de l'équivalent binaire du second argument permet de sélectionner les bits de


la case mémoire qui vous intéressent. Un bit à 1 du 2ême argument indique que le bit de même ordre de la case mémoire vous intéresse. Un bit à \emptyset du 2ème argument indique que le bit de même ordre de la case mémoire ne vous intéresse pas. Chaque bit de l'équivalent binaire du 3ème argument indique dans quel état (Ø ou 1) vous attendez (WAIT) le bit de même ordre de la case mêmoire testée: 1 indique que le bit doit être à Ø (bas) Ø indique que le bit doit être à 1 (haut). Si le troisième argument n'est pas spécifié, il est considéré à zéro par défaut. Si un des bits correspond au bit de l'argument 2 et perd la valeur indiquée par l'argument i la pause (WAIT) s'arrête.

XDRAW 3 AT 180, 120

Utilisée dans le mode graphisme haute résolution, cette instruction dessine à X = 180, $Y=12\emptyset$, la figure numéro 3 d'une table de figures qui a été oréalablement enregistrée. Chaque point affiché est visible dans la couleur du complément de la couleur déja existante à ce point.

Dong, utiliser cette instruction pour effacer les figures. Une première instruction XDRAW dessine une figure, une deuxième fois KDRAW efface cette figure sans changer la couleur

du fond.



ANNEXE P : INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL

A

```
page 105
  Accélérer (exécution des programmes)
                                                          page 122
  Adresse
                                                          pages 46-47-49 a 51-122
  Affichage TV
                                                          page 58
  Aléatoire
                                                          page 105
                                                          annexe G (p. 126)
  Arrêter un programme
                                                          page 145
  Arrondis
                                                          pages 14-15-27-28-38 a 40
  ASC
                                                          pages 53-162
  ASCII (codes des caractères)
                                                          annexe K (p. 144 à 146)
  Assertion
                                                         pages 19-20
  Assignation (instruction)
                                                          pages 17-18
  Astérisque
                                                          pages 12-107
AT
                                                          pages 16-33-87-163-171-172
 ATN
                                                         page 105
 B
 BASIC
                                                          page 10
 BASIC ÉVOLUÉ (B.E.)
                                                         page 10
  BASIC (chargement)
                                                         page 107
 BASIC Entier (par rapport au B.E.V.F.)
                                                         annexe M (p. 153 à 155)
                                                         annexe A (p. 107)
annexe A (p. 107)
annexe H (p. 129-130)
annexe M (p. 153 à 155)
pages 107 à 109
 B.E.V.F.
  chargement
   conversion en
par rapport au BASIC Entier
    sur carte ROM
    sur cassette
                                                         pages 109 à 111
pages 21-23-28 à 29-78 à 80-164
 Boucles: voir FOR...NEXT
 Boucles d'attente
                                                        pages 35-47 à 49-100-101
 Branchement: boucles
               GUSUB
                                                        pages 25-80-165
                GOTO
                                                         pages 77-165
 C
```

GALL

page 49-annexe J

pages 28 à 32 chaines Caractères alphanumériques pages 28 à 32 chapitre 2 (p. 37) pages 107 à 109 Caractère de reconnaissance Carte ROM (B.E.V.F.) Cassette: tableaux page 24 chapitre 9 (p. 93 à 103) tables de construction des figures chargement du B.E.V.F. page 107 page 119 place mémoire Chaines pages 28 à 32-141 pages 63-162 ASC CHRS pages 62-162 concaténation page 129 pages 26+70-71-163 pages 19-20-166 conversion en B.E.V..F DATA IF. .. THEN pages 68-151-166 pages 29-63-129-166 INPUT LEFTS pages 28-62-167 LEN pages 17-21-74-167 LET pages 12-17-45 à 48 pages 29-64-166 mêmoire MIDS page 28 pages 64 à 67 chaîne nulle RECALL page 169 pages 29-64-169 RIGHTS pages 64 à 67-170 STORE 5.TRS pages 28 à 31-62-170 sous-chalne pages 63-64 VAL pages 29 à 31-62-171 page 28 Chaine nulle ASG pages 63-162 DATA pages 26-70-71-163 pages 19-20-166 IF ... THEN pages 68-151-166 pages 29-64-166 INPUT MIDS Chargement du BASIC page 107 Changement d'une ligne de programme pages 59-11 à 115 pages 14-27 à 31 Chiffres Chiffres (significatifs) page 14 pages 62-162 CHRS Clavier annexe J (p. 134) pages 18-57-162 ELEAR annexe K (p. 144) annexe J (p. 134) Code hexadécimal Code des caractères de contrôle pages 55-56-72-73 Colonne: voir champ de tabulation pages 12-13 Commandes Concaténation page 129 conversion en B.E.V.F. annexe H (p. 129-130) pages 12-16-72-73-168 PRINT

Caractères ASCII codes

SPC

annexe K (p. 144 à 146)

pages 56-57-170

```
Control B
                                                    pages 107 à 109
Control C
16-20-41
             DATA
                                                    pages 26-70-71-163
             GET
                                                    pages 89-70-165
45-46-109
             INPUT
                                                    pages 68-166
à 111-163
             LIST
                                                    pages 12-13-53-54-167
Control H
                                                    page 69
Control M
                                                    pages 68-70
Control X
                                                    pages 60-68-70-163
Conversion en B.E.V.F.
                                                    annexe H (p. 129-130)
                                                    pages 105-163
Cosinus (fonction): voir CO5
                                                    pages 105-163
COLOR
                                                    pages 15-20-32-33-86-162
CTRL (control)
                                                    pages 141-156
Curseurs (positions)
                                                    pages 55 à 57-59-60-109 à 111-134-136
D
DATA
                                                    pages 26-70-71-163
DEF
                                                    pages 27-74-75-163
Définitions syntaxiques
                                                    pages 37 à 42-annexe N (p. 156 à 160)
                                                    pages 54-163
Dépistage (mode)
                                                    pages 45-46
Déplacement du curseur
                                                    pages 55 à 57-59-60-109 à 111-134-136
Dessiner
                                                    chapitre 9 (p. 93 à 103)
Deux points
             (:)
                                                    pages 37 à 42-68 à 71
             DATA
                                                    pages 26-70-71-163
                                                    pages 32-69-70-165
             SET
             INFUT
                                                    pages 16-19-68-151-166
Différence entre le B.E.V.F. et le BASIC Entler
                                                    annexe M (p. 153 à 155)
MIG
                                                    pages 24-61-163
Dimension: voir DIM
Divisions (/)
                                                    pages 12-27-37 à 42
DRAW
                                                    pages 93 à 101-163
Droite (flèche à)
                                                    pages 59-111 à 113-164
E
Editer
                                                    chapitre 4 (p. 53) -annexe B (p. 111)
Effacer
             programme
                                                    pages 13-44-54
             écran
                                                    pages 18-57
Egal (signe)
                                                    pages 18-21-22
Elément
             tableaux
                                                    pages 24-37 à 42-61-64 à 67
             DATA
                                                    pages 26-70-71-163
END
                                                    pages 25-45-119-120-163
Entrée-sortie
                                                    pages 44-64 à 75
```

pages 45-69-162

CONT

pages 91-139 levier de commandes et haut-parlour page 42 Entier calcul pages 27-105-166 fonction INT 12-14 pages 14-15-27-28-38 à 40 arrondis pages 17-18-27-28-141 variables pages 81-82-142-151-168 ONERR GOTO ESC A, B, C, D, pages 59-111 à 115 ESC pages 12-43 Execution Exécution (interruption) page 45 pages 12-43 Exécution (en mode programme) pages 27-106-164 expr chapitre 2 (p. 37)-annexe N (p. 156) expra exprc pages 14-27-37 à 42 Exposant Exponentielle (fonction) voir: EXP pages 55-56-72-73-85-134-135 Fenêbre de texte chapitre 9 (p. 93 à 103) Figures Fixe (notation en virgule fixe) page 14 Fixer la marge de la fenêtre de texte page 134 pages 58-164 pages 59-111 à 113-164 Flèche (touche de) Flottante (notation en virgule flottante) page 14-annexe E-pages 122-151 pages 74-75-163 (voir DEF FN) pages 27-74-75-105-106-163 Fonction pages 14 à 16-27 Format page 14 Format des nombres pages 21 à 23-28-29-78 à 80-164 FOR . . . NEXT pages 57-58-164 FRE pages 119-120 Gagner de la place mémoire pages 59-111 à 113-164 Gauche (flèche à) pages 32-69-70-165 pages 25-80-120-165 GOSUB . . . RETURN pages 16-77-165 GOTO pages 15-20-32-85-137-165 GR chapitre 8 (p. 85 à 91)-137 pages 21-22-33 à 35-93 à 103 Graphisme total Graphisme (haute résolution) Graphisme (large résolution) pages 15-20-32-33-85-91-131-137 Guillemets pages 26-70-71-163 DATA

pages 68-151-166 pages 28 à 32

INPUT

chaines

H pages 91-139 pages 21-22-33 à 35-93 à 103 Haur-parleur Haute résolution (graphisme en) stockage mémoire page 120 page zero annexe b (p. 150 à 152) HODLOR pages 33-90-137-165 Hexadêcimal (code) page 144 HGR pages 32-33-85-88-165 HGR2 pages 32-89-165 HIMEM: pages 47-49-103-126-127-132-165 MLIN pages 15-32-87-165 HOME pages 20-57-166 MPLOT pages 33-36-90-137 à 142-166 HTAE pages 33 à 36-55-166 IF+ - GOTO pages 77-78-166 LF...THEN pages 19-20-77-166 Immediat (mode d'exécution) pages 12-43 Incrément dans les boucles pages 22-78-79 Index page 187 Insertion pauses pages 47-48 textes pages 12-14-113 Insérer des lignes pages 113 à 115 Instructions multiples sur une ligne pages 20-129-130 INBUT pages 68-151-166 1197 pages 27-105-166 Interruption d'execution page 45 INVERSE pages 58-166 INVERSE (function trigonométrique) pages 27-105-106 1707 pages 73-166 Internes (programmes) pages 27-105-106-119-120 Itération pages 21 å 21 1 Jeu (levier de jeu) page 91-annexe J(p. 137) Large résolution (graphiques) pages 15-20-12-33-85-91-131-137 LEFTS pages 29-63-129-166 LEN pages 28-62-167 LET pages 17-21-74-167 Leviers de commandes et de jeu chapitre 8 (p. 85)

(B) (B) (B)

Ligne Ligne en mode graphique Ligne (saut de) Ligne (numéro) taille en octet DATA GOTO LIST ONGOTO page zéro	pages 12-43-119-151 page 87-chapitre 9 (p. 93) pages 72-73-annexe J (p. 137) pages 12-37-54-156 page 119 pages 26-70-71-163 pages 77-165 pages 53-54-167 pages 81-82-168 annexe L (p. 150 à 152)
LIST Littéral DATA INPUT LET	pages 12-13-53-54-167 pages 28-37 à 42-156 pages 26-70-71-163 pages 68-151-166 pages 17-21-74-167
LOAD Logarithme: fonctions	pages 44-167 (volr LOG)
LOG LOMEM;	pages 27-106-167 pages 30-126-127-132-167
M	
Mantisses Marge (fixe la marge de la fenêtre de texte)	page 12 page 134
MAT (conversion en B.E.V.?.) Matrice: yoir tableaux Métanom Métasymbole	annexe H (p. 129) pages 37-156 pages 37-156
MIDS conversion on B.E.V.F.	pages 29-64-166 annexe h (p. 129)
MODe de dépistage MODe programme (exécution en) MODe immédiat (exécution en)	page 46 pages 12-43 pages 12-43
Mémoire emplacement des messages d'erreurs HGR HGRZ cartes	pages 116 à 118 pages 32-33-85-88-165 pages 32-89-165 annexe 1 (p. 131-132)
comment gagner de la place mêmoire page zéro Mot du langage (valeurs décimales) Mots réservés LIST stockage mémoire	pages 119-120 annexe L (p. 150 à 152) page 124 pages 126-127 pages 53-54-167 page 120

NEW pages 12-44-167 NEXT pages 21 & 23-28-29-78 & 80-167 Nom, noms, nom g pages 37 à 42-156 à 160 Nombre aléatoire (fonction) voir: RND NORMAL pages 58-167 NOT pages 37 à 42 Notations scientifiques page 12 NOTRACE pages 46-157 Numlique pages 12-37 à 42-156 à 160 0 DN. . . GOSUB ON. . . GOTO pages 81-82-168 ONERR GOTO op opa opal pages 37 à 42-156 à 160 oploc ppc Opérateurs arithmétiques OR: pages 37 à 42 P Page zêro annexe L (p. 150 a 152) pages 47-48 Pause pages 91-158 PEEK. page 46-annexe J-168 pages 73-91-131-annexe J (p. 137) page 14-annexe E (p. 122)-151 Périphériques Place de la virgule PLOT pages 15-20-32-86-168 FORE page 47-annexe J-168 graphisme total chapitre 8 (p. 85 à 91)-137 Point d'interrogation INPUT pages 68-151-166 pages 12-16-72-71-168 PRINT Pointeurs pages 57-71-80-131-132-141-150 à 152 pages 81-168 Port E/S Ø (voir pages 44-64 à 75) POS pages 56-168 Position du curseur pages 55 à 57-59-60 Précision des nombres pages 14-15 Priorité des opérateurs page 42 Programme page 12 pointeurs de page zêro annexe L (p. 150 à 152)

N

PRINT pages 12-16-72-73-168 chaines pages 28 à 32 TAB pages 56-71 SPE pages 56-57-170 PR# pages 73-168 Racine carrée (fonction) voir: SQR pages 26-71-151-169 RECALL pages 64 à 67-169 Reconnaissance (des caractères) chapitre 2 (p. 37) pages 12-37 à 42-141-142 Réels calculs page 27 DATA pages 26-70-71-163 noms des variables page 17 pages 19-42 Relation entre les expressions pages 17 à 20-55-119-120-169 Répétitions (REPT) pages 59-111 à 113-169 Réservés (mots) pages 126-127 LIST pages 12-13-53-54-167 stockage mémoire page 120 RESET pages 37 à 42-45 HIMEM: pages 47-49-103-126-127-132-165 LOMEM: pages 50-126-127-132-167 RECALL pages 64 à 67-169 RESUME pages 83-169 STORE pages 64-65-170 RESTORE pages 26-72-169 RESUME pages 83-169 RETURN (touche RETURN) pages 12-16-37 à 42 pages 32-69-70-165 INPUT pages 68-151-166 PRINT pages 12-16-72-73-168 RETURN pages 25-80-169 RIGHTS pages 29-64-169 RND pages 27-33 à 36-105-151 ROM - B.E.V.F. pages 107 à 109 ROT pages 93 à 103-169 RUN pages 12-18-44-169 Résumé des commandes du B.E.V.F. annexe O (p. 162 à 172) Saut de ligne pages 72-73-annexe J (p. 137) SAVE pages 44-170 SCALE pages 93 à 103-170 SCRN

pages 86-87-170

Scientifique (notation)	page 12
Séparateur	pages 37 à 42-68-71
SGN SHLOAD Significatifs (chiffres) Signer voir SGN	pages 105-170 pages 100-103-170 page 14
SIN Sortie (mode TV) Sous-programme Sous-programme (langage machine) Sous-chaîne	pages 27-105-170 page 58 pages 25-28 à 30-80 pages 49 à 51-93 à 101 pages 63-64
SPC SPEED SQR STEP STOP Stockage mémoire	pages 56-57-170 pages 58-170 pages 21-22-27-105-170 (voir FORNEXT) pages 25-45-170 page 120
STORE STR# Supprimer Symboles spēciaux Syntaxiques (dēfinitions alphabētiques)	pages 64 à 67-170 pages 29-30-62-170 (voir Effacer) page 37 annexe N (p. 156 à 160)
T	
TAB champ de Labulation HTAB TAB VTAB Tableaux place mémoire utilisée carte de mémoire STORE, REGALL	pages 56-171 pages 55-56-72-73 pages 33 à 36-55-166 pages 56-171 pages 55-171 pages 24-chapitre 5 (p. 61)-134 page 121 page 131
comment gagner de la place mémoire page zéro	pages 119-120 annexe L (p. 150 à 152)
TAN Tangente (fonction): voir TAN Télévision (affichage)	pages 27-105-171 pages 27-105-171 page 58
TEXT Texte graphique stockage mémoire fenêtre de texte	pages 16-20-85-171 pages 16-32 pages 20-137 à 142-171 page 120 pages 55-56-72-73-85-134-135
THEN: voir IFTHEN TO: voir FLOT et 60T0	www. 15 01 00 171

pages 46-81-82-171

101 (0) (0) (0) (0)

pages 24-30 à 32 pages 27-105-106 Trigonométriques (fonctions) pages 50-51 USR pages 29 à 31-62-171 VAL pages 124-125 Valeurs décimales (des mots de langage) Valeurs absolues (fonction) voir: ABS var pages 37 à 42-156 à 160 vara. varc pages 17-18-27-28-141 Variables pages 134-141 tableau (voir FOR ... NEXT) boucles FOR ... NEXT pages 68-151-166 INPUT pages 12-14-27-28 entier pages 17-21-74-167 LET pages 17-18-37 à 42-156 à 160 noms annexe E (p. 122) vitesse de programme pages 26-70-71-151-163-169 READ, DATA pages 27-28-37 à 42-141-156 à 160 real pages 119-120 pages 28 à 32-141 comment gagner de la place mémoire chaine annexe L (p. 150 à 152) page zéro page 75 Variables prête-nom pages 93 à 103 Vecteur dessin page 14-annexe E (p. 122)-151 Virgule Flottante (notation en) page 14 Virgule fire (notation en) Virgule pages 26-70-71-163 DATA pages 32-69-70-165 GET pages 68-151-166 INPUT pages 12-16-72-73-168 PRIMT pages 15-33-87-171 VLIN pages 33 à 36-55-171 VTAB pages 47-48-171 WALT X pages 102-172 XDRAW page 127 XPLOT Z annexe L (p. 150 à 152) Zéro (page)

MESSAGES D'ERREURS	pages
PBAD SUBSCRIPT	117 61
PEAN'T CONTINUE	116 45
PDIVISION BY ZERO	116
PEXTRA IGNORED GET INPUT	69 68
?FORMULA TOO COMPLEX	117 19
FILLEGAL DIRECT	116 68
PILLEGAL QUANTITY ASC GALL CHRS BRAW HIMEM: HPLOT HTAB IN# LEFTS MIDS ONGOSUB ONGOTO PLOT PLOT PLOT PLOT PUKE RIGHTS SPC STUPE, RECALL VLIN VTAB WALT	116 639 639 637 653 641 847 658 647 658 647 657 647 657 647 657
POR FOR NEXT	116 78 78
POUT OF DATA READ RECALL STORE	117 71 64 64
TOUT OF MEMORY DIM GOSUB HIMEM: LOMEM:	117 61 80 47 50

	47 50
FOVERFLOW ERROR Réels STRS VAL	117 37 62 62
PREDIM'D ARRAY DIM	117 61
PREENTER INPUT	68
RETURN WITHOUT GOSUB	117 BO
7STRING TOO LONG ERROR LEN PRINT VAL	117 62 72 62
PSYNTAX ERROR ASC CONT DATA DEL FORNEXT GET HGR HGR2 1FTHEN INFUT LIST RECALL RESUME RUN SHLOAD STORE TEXT	117 45 70 54 59 22 77 83 44 10 64 5
STYPE MISMATCH LEFTS LET MIDS RIGHTS	118 63 74 64 64
PUNDEF'D FUNCTION DEF	118 74
TUNDEF'D STATEMENT GOSUB GOTQ RUN	118 80 77 44

INDEX DES SIGNES

```
pages (9-37 à 42-68-69-70-72-73
                                             pages 27-37 à 42-62-63
                                             pages 27-37-39
                                             pages 12-37-42-107
                                             pages 12-37 à 42-68-70
                                             pages 12-37 à 42-68-70
                                             pages 12-16-37 & 42-68 & 73
                                             pages 12-37 à 42-130
                                             pages 37 à 42-68-70
                                             pages 16-37 à 42-68 à 73
                                            pages 16-37-68-72
                                            page 37
                                            pages 37 à 42-107
                                            pages 37 à 42
                                           page 37
                                            pages 37-39
65
                                            pages 24-37-39-119-120
D
                                            page 37
                                           page 37
        pour l'assignation
                                             pages 17-21
        comme caractère de reconnaissance
                                             page 107
                                             pages 19-37-39-42
                                             pages 126-128
```



ANNEXE Q:

INDEX DES COMMANDES

	pages		pages		pages
ABS ASC ATN CALL CHRØ CLEAR	105 63 105 49 62 57	INVERSE IN# LEFTS LEN LET LIST	58 73 29 28 17 53	SPC SPEED SQR STEP STOP STORE STRE	56 58 21 78 25 64 29
COLOR CONT COS CTRL C	86 69 105 70 60	LOAD LOG LOMEM: MIDS NEW	44 106 50 29	TAB TAN TEXT Touche flèche TRACE	56 105 85 111 46
DEF FN DEL DIM	70 74 54 61	NEXT NORMAL NOTRACE	78 58 46	USR VAL	50 29
DRAW	93 45	ONGOSUB ONGOTO ONERR GOTO	80 80 80	VLIN VIAB WAIT	87 55 47
ESC B ESC C ESC D EXP FOR TOSTEP	111 " " 106 78 58	POL PEEK PLOT POKE POP POS	91 46 15 47 81 56	XDRAW	102
Flèche à droite Flèche à gauche FRE	111 111 57	PRINT PR# READ	72 73 26 64		
GET GOSUB GOTO GR	69 80 77 85	RECALL REM REPT RESET RESTORE	17 111 7 26		
HCOLOR HGR 2 HIMEM: HL!N HOME	90 32 32 47 32 57	RESUME RETURN RIGHTS ROT RND RUN	83 12 29 102 27 12		
HPLOT HTAE IFGOTO IFTHEN INPUT INT	33 33 77 77 77 68 27	SAVE SCALE SCRN SGN SHLOAD 51N	44 102 86 105 100 105		

imprimé en France-IF Paris RC PARIS B 300960614





FRANCE

TTT OCEANIC 97 Avenue de Verdun 93230 - Romainville BENELUX

BELL TELEPHONELLAN 2440 - GEEL BELGIQUE